

MP3/WMA/AAC CD Receiver

CDE-9874





AAC





MP3 CD Receiver

CDE-9872

MP3





- OWNER'S MANUAL
 Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15

ENGLISH

Contents	Other Functions
Operating Instructions	Displaying the Text
Operating Instructions	Displaying Time
	Using the AUX Input Terminal (CDE-9874 only)15
WARNING	•
WARNING3	SETUP
CAUTION3	Bluetooth Setting (CDE-9874 only)
PRECAUTIONS3	Setting the Bluetooth Connection (BT IN)16
Getting Started	Sound Customizing
Accessory List6	Subwoofer On and Off16
Turning Power On and Off	Setting the Subwoofer System16
Detaching and Attaching the Front Panel 6	Visual Customizing
Initial System Start-Up	Dimmer Control
Adjusting Volume 6	Scroll Type Setting16 Scroll Setting (TEXT SCR)16
Lowering Volume Quickly	Demonstration16
Setting Time	MP3/WMA/AAC
Radio	Playing MP3/WMA/AAC Data (PLAY MODE)16
Listening to Radio7	External Device
Presetting Stations Manually 8	
Presetting Stations Automatically 8	Turning Mute Mode On/Off (INT MUTE) (CDE-9874 only)16
Tuning to Preset Stations 8	Connecting to an External Amplifier
CD/MP3/WMA/AAC	(POWER IC)16 Setting the AUX+ SETUP Mode17
	Setting the AUX NAME mode
Playback	(CDE-9874 only)17
Repeat Play	iPod [®] (Optional)
M.I.X. (Random Play)	Playback18
Searching for CD Text	Searching for a desired Song18
File/Folder Name Search (concerning MP3/WMA/AAC) 10	Quick Search (CDE-9874 only)18
Quick Search (CDE-9874 only)	Direct Search Function
About MP3/WMA/AAC	Select Playlist/Artist/Album/Genre/
	Composer19
Sound Setting	Random Play Shuffle (M.I.X.)19
Adjusting Bass/Treble/Balance (Between Left	Repeat Play20
and Right)/Fader (Between Front and Rear)/ Loudness/Defeat12	Displaying the Text20
Setting the Bass Control	
Setting the Treble Control	
Adjusting the High Pass Filter	

Information

In Case of Difficulty	
Installation and Con	nections
Warning	24
Caution	24
Precautions	24
Installation	25
Connections	26

LIMITED WARRANTY

Operating Instructions

WARNING



This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in serious injury or death.

DO NOT OPERATE ANY FUNCTION THAT TAKES YOUR ATTENTION AWAY FROM SAFELY DRIVING YOUR VEHICLE.

Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in a safe location before performing these functions. Failure to do so may result in an accident.

KEEP THE VOLUME AT A LEVEL WHERE YOU CAN STILL HEAR OUTSIDE NOISES WHILE DRIVING.

Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency vehicle sirens or road warning signals (train crossings, etc.) can be dangerous and may result in an accident. LISTENING AT LOUD VOLUME LEVELS IN A CAR MAY ALSO CAUSE HEARING DAMAGE.

MINIMIZE DISPLAY VIEWING WHILE DRIVING.

Viewing the display may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause an accident.

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.

Doing so may result in an accident, fire or electric shock.

USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.

(Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire, etc.

KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES.

Failure to do so may result in fire or electric shock.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS.

Doing so may cause heat to build up inside and may result in fire.

USE THIS PRODUCT FOR MOBILE 12V APPLICATIONS.

Use for other than its designed application may result in fire, electric shock or other injury.

DO NOT PLACE HANDS, FINGERS OR FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS.

Doing so may result in personal injury or damage to the product.

!CAUTION

This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in injury or material property damage.

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS.

Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Alpine dealer or the nearest Alpine Service Center for repairing.



Product Cleaning

Use a soft dry cloth for periodic cleaning of the product. For more severe stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dissolving the paint or damaging the plastic.

Temperature

Be sure the temperature inside the vehicle is between $+60^{\circ}$ C (+140°F) and -10° C (+140°F) before turning your unit on.

Moisture Condensation

You may notice the CD playback sound wavering due to condensation. If this happens, remove the disc from the player and wait about an hour for the moisture to evaporate.

Damaged Disc

Do not attempt to play cracked, warped, or damaged discs. Playing a bad disc could severely damage the playback mechanism.


Maintenance

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

Never Attempt the Following

Do not grip or pull out the disc while it is being pulled back into the player by the automatic reloading mechanism.

Do not attempt to insert a disc into the unit when the unit power is off.



Inserting Discs


Your player accepts only one disc at a time for playback. Do not attempt to load more than one disc.

Make sure the label side is facing up when you insert the disc. "ERROR" will be displayed on your player if you insert a disc incorrectly. If "ERROR" continues to be displayed even though the disc has been inserted correctly, push the RESET switch with a pointed object such as a ballpoint pen.

Playing a disc while driving on a very bumpy road may result in skips, but this will not scratch the disc or damage the player.

New Discs

To prevent the CD from jamming, "ERROR" is displayed if discs with irregular surfaces are inserted or if discs are inserted incorrectly. When a new disc is ejected immediately after initial loading, use your finger to feel around the inside of the center hole and outside edge of the disc. If you feel any small bumps or irregularities, this could inhibit proper loading of the disc. To remove the bumps, rub the inside edge of the hole and outside edge of the disc with a ballpoint pen or other such instrument, then insert the disc again.



Irregular Shaped Discs

Be sure to use round shape discs only for this unit and never use any special shape discs.

Use of special shape discs may cause damage to the mechanism.




Installation Location

Make sure this unit will not be installed in a location subjected to:

- · Direct sun and heat
- · High humidity and water
- Excessive dust
- Excessive vibrations

Correct Handling

Do not drop the disc while handling. Hold the disc so you will not leave fingerprints on the surface. Do not affix tape, paper, or gummed labels to the disc. Do not write on the disc.



Disc Cleaning

Fingerprints, dust, or soil on the surface of the disc could cause the CD player to skip. For routine cleaning, wipe the playing surface with a clean, soft cloth from the center of the disc to the outer edge. If the surface is heavily soiled, dampen a clean, soft cloth in a solution of mild neutral detergent before cleaning the disc.



Disc Accessories

There are various accessories available on the market for protecting the disc surface and improving sound quality. However, most of them will influence the thickness and/or diameter of the disc. Using such accessories can cause the disc to be out of standard specifications and may create operational problems. We recommend not using these accessories on discs played in Alpine CD players.



On handling Compact Discs (CD/CD-R/CD-RW)

- · Do not touch the surface.
- · Do not expose the disc to direct sunlight.
- · Do not affix stickers or labels.
- · Clean the disc when it is dusty.
- · Make sure that there are no bumps around the disc.
- · Do not use commercially available disc accessories.

Do not leave the disc in the car or the unit for a long time. Never expose the disc to direct sunlight. Heat and humidity may damage the CD and you may not be able to play it again.

To customers using CD-R/CD-RW

- If a CD-R/CD-RW cannot be played back, make sure the last recording session was closed (finalized).
- Finalize the CD-R/CD-RW if necessary, and attempt playback again.

About media that can be played

The following table shows which discs can be played on which models

	CD	CD-TEXT	MP3	WMA	AAC
CDE-9874	0	0	0	0	0
CDE-9872	0	0	0		

Use only compact discs with the label side showing the CD logo marks below.





If you use unspecified compact discs, correct performance cannot be guaranteed.


You can play CD-Rs (CD-Recordables)/CD-RWs (CD-ReWritables) which have been recorded only on audio devices. You can also play CD-Rs/CD-RWs containing MP3/WMA/AAC formatted audio files.

- Some of the following CDs may not play on this unit:
 Flawed CDs, CDs with fingerprints, CDs exposed to extreme
 temperatures or sunlight (e.g., left in the car or this unit), CDs
 recorded under unstable conditions, CDs on which a recording
 failed or a re-recording was attempted, copy-protected CDs
 which do not conform to the audio CD industry standard.
- Use discs with MP3/WMA/AAC files written in a format compatible with this unit. For details, see pages 10-11.
- ROM data other than audio files contained in a disc will not produce sound when played back.


- Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Apple, the Apple logo, iPod and iTunes are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
- "MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson."
- "Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generation) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit http://www.mp3licensing.com"

Getting Started

CDE-9874



CDE-9872



Accessory List

	Head unit	- 1
	Power cable	
	Mounting sleeve	
•	Carrying case	1
	Bracket key	
•	Screw (M5 × 8)	4
	Owner's Manual	

Turning Power On and Off

Press SOURCE/ to turn on the unit.

Press and hold $\mathbf{SOURCE}/\circlearrowleft$ for at least 2 seconds to turn off the unit.

• The first time power is turned on, the volume will start from level 12.

Detaching and Attaching the Front Panel

Detaching

- ${f I}$ Turn off the unit power.
- Press <u>A</u> (Release) at the lower left side until the front panel pops out.
- $\mathfrak z$ Grasp the left side of the front panel and pull it out.



- The front panel may become hot in normal usage (especially the connector terminals on the back of the front panel). This is not a malfunction.
- To protect the front panel, place it in the supplied carrying case.
- When detaching the front panel, do not apply excessive force as it may result in malfunction.

Attaching

- Insert the right side of the front panel into the main unit. Align the groove on the front panel with the projections on the main unit.
- Push the left side of the front panel until it locks firmly into the main unit.




- Before attaching the front panel, make sure that there is no dirt or dust on the connector terminals and no foreign object between the front panel and the main unit.
- Attach the front panel carefully, holding the sides of the front panel to avoid pushing buttons by mistake.

Initial System Start-Up

Be sure to press the RESET switch when using the unit for the first time, after changing the car battery, etc.

- 1 Turn off the unit power.
- 2 Remove the detachable front panel.
- 3 Press RESET with a ballpoint pen or similar pointed object.



Adjusting Volume

Turn the **Rotary encoder** (CDE-9874 only) or press \land and \checkmark (CDE-9872 only) until the desired sound is obtained.

Lowering Volume Quickly

Activating the Audio Mute function will instantly lower the volume level by 20 dB.

Press **/MUTE** (CDE-9874 only) or **MUTE/SETUP** (CDE-9872 only) to activate the MUTE mode.

The audio level will decrease by about 20 dB.

Pressing **MUTE** (CDE-9874 only) or **MUTE/SETUP** (CDE-9872 only) again will bring the audio back to its previous level.

Setting Time


- 1 Press and hold SOUND/SETUP (CDE-9874 only) or MUTE/SETUP (CDE-9872 only) for at least 2 seconds to activate the SETUP mode.
- - Turn the **Rotary encoder** (CDE-9874 only) or press ∧ and ∨ (CDE-9872 only) to adjust the hours while
- 4 When the hour has been adjusted, press ▶/|| /ENT.

the time indication is blinking.


- Turn the Rotary encoder (CDE-9874 only) or press and (CDE-9872 only) to adjust the minutes while the time indication is blinking.
- 6 Press and hold **SOUND/SETUP** (CDE-9874 only) or **MUTE/SETUP** (CDE-9872 only) for at least 2 seconds to return to normal mode.
- To synchronize the clock to another clock/watch or radio time announcement, press and hold ►/¶/ENT for at least 2 seconds after setting the "hour." Minutes will reset to "00". If the display shows over "30" minutes when you do this, the time will advance one hour.
- Pressing \(\begin{aligned}
 \(\begin{aligned}
 MUTE (CDE-9874 only) or \(\begin{aligned}
 \extstyle \AUDIO (CDE-9872 only) will return to the previous mode.
- If no operation is performed for 60 seconds, the unit will return to normal mode automatically.

Radio

CDE-9874



CDE-9872



Listening to Radio

- Press SOURCE/ to select TUNER mode.
- Press BAND repeatedly until the desired radio band is displayed.

 $F1 (FM1) \rightarrow F2 (FM2) \rightarrow AM \rightarrow F1 (FM1)$

3 Press TUNE/A.ME to select the tuning mode.

DX SEEK (Distance mode) \rightarrow SEEK (Local mode) \rightarrow OFF (Manual mode) \rightarrow DX SEEK

• The initial mode is Distance mode.

Distance mode:

Both strong and weak stations will be automatically tuned in (Automatic Seek Tuning).

Local mode:

Only strong stations will be automatically tuned in (Automatic Seek Tuning).

Manual mode:

The frequency is manually tuned in steps (Manual tuning).

4 Press I or ▶ to tune in the desired station.
Holding down I or ▶ will change the frequency continuously.

Presetting Stations Manually

- Select the radio band and tune in a desired radio station you wish to store in the preset memory.
- Press and hold, for at least 2 seconds, any one of the preset buttons (1 through 6) into which you wish to store the station.

The selected station is stored.

The display shows the band, preset number and station frequency memorized.

- A total of 18 stations can be stored in the preset memory (6 stations for each band; FM1, FM2 and AM).
- If you store a station in a preset memory which already has a station, the current station will be cleared and replaced with the new station.

Presetting Stations Automatically

- Press BAND repeatedly until the desired radio band is displayed.
- Press and hold TUNE/A.ME for at least 2 seconds.

The frequency on the display continues to change while the automatic memory is in progress. The tuner will automatically seek and store 6 strong stations in the selected band. They will be stored into preset buttons 1 to 6 in order of signal strength.

When the automatic memory has been completed, the tuner goes to the station stored in preset location No.1.

 If no stations are stored, the tuner will return to the original station you were listening to before the auto memory procedure began.


Tuning to Preset Stations

- Press BAND repeatedly until the desired band is displayed.
- Press any one of the station preset buttons (1 through 6) that has your desired radio station in memory.


The display shows the band, preset number and frequency of the station selected.

CD/MP3/WMA/AAC

CDE-9874



CDE-9872




Playback

The following table shows which discs can be played on which models.

	CD	CD-TEXT	MP3	WMA	AAC
CDE-9874	0	0	0	0	0
CDE-9872	0	0	0		

Insert a disc with the label side facing up.

The disc will be pulled into the unit automatically, and the "DISC IN" indicator lights up .



When a disc is already inserted, press SOURCE/ Φ to switch to the DISC mode.

The mode will change every time the button is pressed.

 $\mbox{TUNER} \rightarrow \mbox{DISC} \rightarrow \mbox{AUX*}^I \rightarrow \mbox{iPod*}^2/\mbox{AUX+*}^3 \rightarrow \mbox{BT AUDIO*}^4 \rightarrow \mbox{TUNER}$

^{*}I CDE-9874 only. Refer to "Using the AUX Input Terminal (CDE-9874 only)" (page 15).

^{*2} Displayed only when the iPod is connected and AUX+ SETUP is set to OFF, refer to "Setting the AUX+ SETUP Mode" (page 17).

*3 Displayed only when the AUX+ SETUP is set to ON, refer to "Setting the AUX+ SETUP Mode" (page 17).

** Displayed only when BT IN is set to BT ADAPTER, CDE-9874 only. Refer to "Bluetooth Setting (CDE-9874 only)" (page 16).

While playing back MP3/WMA/AAC, press 1 ◀ or ▶ 2 to select the desired folder.

Pressing and holding 1 ◀ or ▶ 2 will change folders continuously.

3 Press | ◀ or ▶ I to select the desired track (file).

Returning to the beginning of the current track (file):

Press ►.

Fast backward:

Press and hold

Advancing to the beginning of the next track (file):

Press ▶▶ .

_ . . .

Fast forward:

Press and hold ▶▶.

4 To pause playback, press ►/II/ENT.

Pressing ►/II/ENT again will resume playback.

5 To eject the disc, press rianleq .


- Do not remove a CD during its eject cycle. Do not load more than one disc at a time. A malfunction may result from doing either.
- If the CD does not eject, press and hold ≜ for at least 2 seconds.
- The "DISC IN" indicator lights up when a disc is inserted.

CDE-9874 (compatible with MP3/WMA/AAC)/ CDE-9872 (compatible with MP3):

- The CD-player can play discs containing audio data, MP3 data, WMA data and AAC data.
- Direct playback of WMA files that are protected by DRM (Digital Rights Management) is not possible on this unit.
- The track display for MP3/WMA/AAC data playback is the file numbers recorded on the disc.
- The playback time may not be correctly displayed when a VBR (Variable Bit Rate) recorded file is played back.

MP3/WMA/AAC Play Display

The folder number and file number will be displayed as described below.



 Press VIEW to switch the display. See "Displaying the Text" (page 14) for information about display switching.

Repeat Play

Press 4 to play back repeatedly the track being played.

The track (file) will be played repeatedly.

Press 4 again and select off to deactivate repeat play.

CD mode:

↓
RPT : Only a track is repeatedly played back.
↓
(off)

MP3/WMA/AAC mode:

RPT : Only a file is repeatedly played back.

RPT : Only files in a folder are repeatedly played back.

(off)

M.I.X. (Random Play)

Press 5 in the play or pause mode.


The tracks (files) on the disc will be played back in random sequence.

To cancel M.I.X. play, press 5 again.

CD mode:



MP3/WMA/AAC mode :



Searching for CD Text

On discs utilizing CD Text, songs can be searched and played by using their recorded titles. For discs without CD Text, searches are made using the track numbers associated with each song.

1 Press \mathbb{Q} /ESC during play.

This will set the search mode.

This will play the selected track.

- Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.
- CD text search cannot be made during M.I.X. play.

File/Folder Name Search (concerning MP3/WMA/AAC)

Folder and file names may be searched and displayed during playback.

- 1 During MP3/WMA/AAC playback, press Q/ESC to activate the search mode.

Folder Name Search mode

- 4 Press and hold ►/II/ENT for at least 2 seconds to play back the first file in the selected folder.
- Press and hold \(\subseteq \text{ESC} \) for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.
- To search for files in the Folder Name Search mode, press
 /II/ENT. Files in the folder may be searched.
- Press \(\to\)/MUTE (CDE-9874 only) or \(\to\)/AUDIO (CDE-9872 only) to exit Folder Name Search mode in step 3 in order to select File Name Search mode.
- The root folder is displayed as "----".
- · Folder Name Search cannot be made during M.I.X. play.

File Name Search mode

- 3 Press 1 or ▶ 2 to select another Folder.
- 4 Select the desired file by turning the Rotary encoder (CDE-9874 only) or pressing A and (CDE-9872 only).
- 5 Press ►/II /ENT to play back the selected file.
- Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.
- Press \(\to\)/MUTE (CDE-9874 only) or \(\to\)/AUDIO (CDE-9872 only) in the search mode to return to the previous mode.
- File Name search cannot be made during M.I.X. play.

Quick Search (CDE-9874 only)

You can search for tracks (files).

- Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds in the CD/MP3/WMA/AAC mode to activate Quick Search mode.
- Turn the Rotary encoder to select a desired track (file).

The selected track is played back immediately.

 Press and hold \(\subseteq \text{ESC} \) for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.

About MP3/WMA/AAC

CAUTION

Except for private use, duplicating audio data (including MP3/WMA/AAC data) or distributing, transferring, or copying it, whether for free or for a fee, without permission of the copyright holder is strictly prohibited by the Copyright Act and by international treaty.

What is MP3?

MP3, whose official name is "MPEG-1 Audio Layer 3," is a compression standard prescribed by the ISO, the International Standardization Organization and MPEG which is a joint activity institution of the IEC.

MP3 files contain compressed audio data. MP3 encoding is capable of compressing audio data at extremely high ratios, reducing the size of music files to as much as one-tenth their original size. This is achieved while still maintaining near CD quality. The MP3 format realizes such high compression ratios by eliminating the sounds that are either inaudible to the human ear or masked by other sounds.

What is WMA?

WMA, or "Windows Media™ Audio," is compressed audio data. WMA is similar to MP3 audio data and can achieve CD quality sound with small file sizes.

What is AAC?

AAC is the abbreviation for "Advanced Audio Coding," and is a basic format of audio compression used by MPEG2 or MPEG4.

Method for creating MP3/WMA/AAC files

Audio data is compressed using software with MP3/WMA/AAC codecs. For details on creating MP3/WMA/AAC files, refer to the user's manual for that software.

MP3/WMA/AAC files that are playable on this device have the file extensions "mp3" / "wma" / "m4a." Files with no extension cannot be played back (WMA ver. 7.1, 8 and 9 are supported). Protected files are not supported, neither are raw AAC files (using the ".aac" extension).

There are many different versions of the AAC format. Confirm that the software being used conforms to the acceptable formats listed above. It's possible that the format may be unplayable even though the extension is valid. Playback of AAC files encoded by iTunes is supported.

Supported playback sampling rates and bit rates

MP3

Sampling rates: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

Bit rates: 8 - 320 kbps

WMA

Sampling rates: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz

Bit rates: 48 - 192 kbps

AAC

Sampling rates: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22.05 kHz,

16 kHz, 12 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz

Bit rates: 16 - 320 kbps

This device may not play back correctly depending on sampling rates.

ID3 tags/WMA tags

This device supports ID3 tag v1 and v2, and WMA tag. If tag data is in an MP3/WMA/AAC file, this device can display the title (track title), artist name, and album name ID3 tag/WMA tag data.

This device can only display single-byte alphanumeric characters (up to 30 for ID3 tags and up to 15 for WMA tags) and the underscore. For non-supported characters, "NO SUPPORT" is displayed.

The tag information may not be correctly displayed, depending on the contents.

Producing MP3/WMA/AAC discs

MP3/WMA/AAC files are prepared, then written to a CD-R or CD-RW using CD-R writing software. A disc can hold up to 510 files/folders (including Root Folders), and the maximum number of folders is 255.

Playback may not be performed if a disc exceeds the limitations described above.

Media supported

The media that this device can play back are CD-ROMs, CD-Rs, and CD-RWs.

Corresponding File Systems

This device supports discs formatted with ISO9660 Level 1 or Level 2.

Under the ISO9660 standard, there are some restrictions to remember.

The maximum nested folder depth is 8 (including the root directory). The number of characters for a folder/file name is limited.

Valid characters for folder/file names are letters A-Z (all caps), numbers 0-9, and '_' (underscore).

This device also can play back discs in Joliet, Romeo, etc., and other standards that conform to ISO9660. However, sometimes the file names, folder names, etc., are not displayed correctly.


Formats supported

This device supports CD-ROM XA, Mixed Mode CD, Enhanced CD (CD-Extra) and Multi-Session.

This device cannot correctly play back discs recorded with Track At Once or packet writing.

Order of files

Files are played back in the order that the writing software writes them to the disc. Therefore, the playback order may not be what is expected. Verify the writing order in the software's documentation. The playback order of the folders and files is as follows.



* The folder No./folder Name will not be displayed if no file is contained in the folder.

Terminology

Bit rate

This is the "sound" compression rate specified for encoding. The higher the bit rate, the higher the sound quality, but also the larger the files.

Sampling rate

This value shows how many times per second the data is sampled (recorded). For example, music CDs use a sampling rate of 44.1 kHz, so the sound is sampled (recorded) 44,100 times per second. The higher the sampling rate, the higher the sound quality, but also the larger the volume of data.

Encoding

Converting music CDs, WAVE (AIFF) files, and other sound files into the specified audio compression format.

Tag


Song information such as track titles, artist names, album names, etc., written into MP3/WMA/AAC files.

Root folder


The root folder (or root directory) is found at the top of the file system. The root folder contains all folders and files. It is created automatically for all burned discs.

Sound Setting

CDE-9874



CDE-9872



Adjusting Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)/Loudness/Defeat

Each press changes the mode as follows:

 $\begin{array}{l} \mathsf{SUBW}^{*I} \to \mathsf{BASS} \to \mathsf{TREBLE} \to \mathsf{BAL} \to \mathsf{FADER} \to \mathsf{LOUD}^{*2} \\ \to \mathsf{DEFEAT} \to \mathsf{VOLUME} \to \mathsf{SUBW} \end{array}$

Subwoofer: 0 ~ +15 Bass level: -7 ~ +7 Treble level: -7 ~ +7 Balance: L15 ~ R15 Fader: R15 ~ F15 Loudness: ON/OFF Defeat: ON/OFF Volume: 0 ~ 35

- If no operation is performed for 5 seconds after selecting the SUBW, BASS, TREBLE, BAL, FADER, LOUD. or DEFEAT mode, the unit automatically returns to normal mode.
- Loudness introduces a special low- and high-frequency emphasis at low listening levels. This compensates for the ear's decreased sensitivity to bass and treble sound. The function is inoperable when DEFEAT is set to ON.
- *I When the subwoofer mode is set to OFF, its level cannot be adjusted.
 *2 CDE-9872 only.

Turn the Rotary encoder (CDE-9874 only) or press and (CDE-9872 only) until the desired sound is obtained in each mode.

By setting DEFEAT ON, previously adjusted settings of BASS and TREBLE will return to the factory defaults.

By using Loudness on the CDE-9874

Press and hold **Rotary encoder (LOUD)** for at least 2 seconds to activate or deactivate the loudness mode.

Setting the Bass Control

You can change the Bass Frequency emphasis to create your own tonal preference.

- 1-1 Press and hold **SOUND** for at least 2 seconds to activate the Sound Setting mode (CDE-9872 only).
- 1-2 Press **SOUND/SETUP** (CDE-9874 only) or **SOUND** (CDE-9872 only) repeatedly to select the BASS mode.

 $\mathsf{BASS} \to \mathsf{TREBLE} \to \mathsf{HPF} \to \mathsf{BASS}$


Setting the Bass Center Frequency

2-1 Press BAND to select the desired bass center frequency.

80 Hz ightarrow 100 Hz ightarrow 200 Hz ightarrow 60 Hz ightarrow 80 Hz Emphasizes the displayed bass frequency ranges.

Setting the Bass Bandwidth

2-2 Press **SOURCE**/ \oplus to select the desired bass bandwidth.



Changes the boosted bass bandwidth to wide or narrow. A wider setting will boost a wide range of frequencies above and below the center frequency. A narrower setting will boost only frequencies near the center frequency.

Setting the Bass Level

2-3*/Turn the **Rotary encoder** (CDE-9874 only) or press \wedge and \vee (CDE-9872 only) to select the desired bass level (-7~+7).

You can emphasize or weaken the bass level.

- 3 Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.
- If no operation is performed for 15 seconds, the unit will return to normal mode automatically.
- The bass level settings will be individually memorized for each source (FM, AM, CD, etc.) until the setting is changed. The bass frequency and bass bandwidth settings adjusted for one source are effective for all other sources (FM, AM, CD, etc.).
- · The function is inoperable when DEFEAT is set to ON.

*I The adjustment can also be made by pressing Rotary encoder (CDE-9874 only) or \$\(\textstar'\)/AUDIO (CDE-9872 only). Refer to "Adjusting Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)/Loudness/Defeat" (page 12).

Setting the Treble Control

You can change the Treble Frequency emphasis to create your own tonal preference.

- 1-1 Press and hold **SOUND** for at least 2 seconds to activate the Sound Setting mode (CDE-9872 only).
- 1-2 Press **SOUND/SETUP** (CDE-9874 only) or **SOUND** (CDE-9872 only) repeatedly to select the TREBLE mode.

 $BASS \rightarrow TREBLE \rightarrow HPF \rightarrow BASS$

Setting the Treble Center Frequency

2-1 Press BAND to select the desired treble center frequency.

10.0 kHz ightarrow 12.5 kHz ightarrow 15.0 kHz ightarrow 17.5 kHz ightarrow 10.0 kHz Emphasizes the displayed treble frequency ranges.

Setting the Treble Level

2-2*2Turn the **Rotary encoder** (CDE-9874 only) or press \wedge and \vee (CDE-9872 only) to select the desired treble level (-7~+7).

You can emphasize the treble level.

- 3 Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.
- If no operation is performed for 15 seconds, the unit will return to normal mode automatically.
- The treble level settings will be individually memorized for each source (FM, AM, CD, etc.) until the setting is changed. The Treble frequency settings adjusted for one source are effective for all other sources (FM, AM, CD, etc.).
- The function is inoperable when DEFEAT is set to ON.
- *² The adjustment can also be made by pressing Rotary encoder (CDE-9874 only) or △/AUDIO (CDE-9872 only). Refer to "Adjusting Bass/Treble/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)/Loudness/Defeat" (page 12).

Adjusting the High Pass Filter

The High Pass Filter on this unit can be adjusted to suit your personal taste

- 1-1 Press and hold SOUND for at least 2 seconds to activate the Sound Setting mode (CDE-9872 only).
- 1-2 Press SOUND/SETUP (CDE-9874 only) or SOUND (CDE-9872 only) repeatedly to select the HPF mode.

 $\mathsf{BASS} \to \mathsf{TREBLE} \to \mathsf{HPF} \to \mathsf{BASS}$

Turn the Rotary encoder (CDE-9874 only) or press and (CDE-9872 only) to select the desired HPF frequency.


OFF \leftrightarrow 80 Hz \leftrightarrow 120 Hz \leftrightarrow 160 Hz

All frequencies above the selected cutoff are output.


- 3 Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds to return to normal mode.
- If no operation is performed for 15 seconds, the unit will return to normal mode automatically.
- The function is inoperable when DEFEAT is set to ON.

Other Functions

CDE-9874



CDE-9872



Displaying the Text

Text information, such as the disc name and the track name, will be displayed if playing a CD text compatible disc. It is also possible to display the folder name, the file name and the tag, etc., while playing MP3/WMA/AAC files.

Press VIEW.

The display will change every time the button is pressed.

 When the TEXT SCR is set to SCR MANU, press and hold VIEW for at least 2 seconds, the current text will be scrolled one time (except Radio mode).

The display in Radio mode:

 $\mathsf{FREQUENCY} \to \mathsf{CLOCK} \to \mathsf{FREQUENCY}$

The display in CD mode:

TRACK NO./ELAPSED TIME \to TRACK NO./CLOCK \to TEXT (DISC NAME)* I \to TEXT (TRACK NAME)* I \to TRACK NO./ELAPSED TIME

The display in MP3/WMA/AAC mode:

FILE NO./ELAPSED TIME \rightarrow FOLDER NO./FILE NO. \rightarrow FILE NO./CLOCK \rightarrow FOLDER NAME \rightarrow FILE NAME \rightarrow ARTIST NAME* 2 \rightarrow ALBUM NAME* 2 \rightarrow SONG NAME* 2 \rightarrow FILE NO./ELAPSED TIME

The display in AUX mode (CDE-9874 only):

 $\mathsf{AUX}\:\mathsf{NAME}\to\mathsf{AUX}\:\mathsf{NAME/CLOCK}\to\mathsf{AUX}\:\mathsf{NAME}$

The display in BT AUDIO mode (CDE-9874 only):

The Following display will be shown only when a telephone or Bluetooth Streaming device with Metadata capabilities is correctly connected with a Bluetooth Interface Module (Alpine KCE-300BT) (sold separately). (For details on Bluetooth Box, refer to the Owner's manual of KCE-300BT).

PRESET NO. \rightarrow PRESET NO./CLOCK \rightarrow ARTIST NAME*² \rightarrow ALBUM NAME*² \rightarrow SONG NAME*² \rightarrow PRESET NO.

- * Displayed during playback of a disc with CD text.
- *2 ID3 tag/WMA tag

If an MP3/WMA/AAC file contains ID3 tag/WMA tag information, the ID3 tag/WMA tag information is displayed (e.g., song name, artist name, and album name). All other tag data is ignored.

About the indication display

When displaying Text, the following indicators are lit according to the mode.

Indicator/ Mode	CD Mode	MP3/WMA/AAC Mode	iPod Mode/ BT Audio* ⁴
	_	Folder Name* ² being displayed	_
Ø	_	Artist Name* ¹ being displayed	Artist Name* ¹ being displayed
©	Text (Disc Name* ³) being displayed	Album Name* ¹ being displayed	Album Name* ¹ being displayed
T	Text (Track Name* ³) being displayed	Song Name* ¹ / File Name being displayed	Song Name* ^I being displayed

*1 Tag information

If there is no tag information, "ARTIST"/"ALBUM"/"SONG" is displayed.

- *2 The root folder is displayed as "FOLDER".
- *3 If there is no Text (Disc Name or Track Name), "DISC TEXT"/ "TRACK TEXT" is displayed.
- *4 CDE-9874 only.

About "Text"

Text:

Text compatible CDs contain text information such as the disc name and track name. Such text information is referred to as "text."

- Some characters may not be displayed correctly with this device, depending on the character type.
- "NO SUPPORT" is displayed when the desired text information cannot be displayed on this unit.
- The text or tag information may not be correctly displayed, depending on the contents.

Displaying Time

Press VIEW repeatedly until the time is displayed.

Each press changes the display.

For details, see "Displaying the Text" (page 14).

 Selecting any tuner or CD function while in the clock priority mode will interrupt the time display momentarily. The function selected will be displayed for about 5 seconds before the time returns to the display.

Using the AUX Input Terminal (CDE-9874 only)

Connect a portable music player, etc. by simply connecting it to the input on the front panel. An optional adapter cable is required (standard RCA to 3.5ø mini-phono plug or 3.5ø to 3.5ø mini phono plug).


Press **SOURCE**/ ϕ , and select the AUX mode to listen to the portable device.

TUNER \rightarrow DISC \rightarrow AUX* I \rightarrow iPod* 2 /AUX+* 3 \rightarrow BT AUDIO* 4 \rightarrow TUNER

- *1 CDE-9874 only.
- * Displayed only when the iPod is connected and AUX+ SETUP is set to OFF, refer to "Setting the AUX+ SETUP Mode" (page 17).
- *3 Displayed only when the AUX+SETUP is set to ON, refer to "Setting the AUX+SETUP Mode" (page 17).
- ** Displayed only when BT IN is set to BT ADAPTER, CDE-9874 only. Refer to "Bluetooth Setting (CDE-9874 only)" (page 16).

Portable player, etc.

Main unit




Optional adapter cable (RCA pin plugs [red, white] 3.5ø miniplugs) or (3.5ø miniplugs).

SETUP


You can flexibly customize the unit to suit your own preferences and usage. From the SETUP menu, Sound Customizing, Visual Customizing, etc., can be modified.

CDE-9874

Rotary encoder (AUDIO)



CDE-9872



Use steps 1 to 4 to select one of the SETUP modes to modify. See the applicable section below for details about the selected SETUP item.

- 1 Press and hold SOUND/SETUP (CDE-9874 only) or MUTE/SETUP (CDE-9872 only) for at least 2 seconds to activate the SETUP mode.

(e.g. Select SUBWOOFER)

BT IN* I \leftrightarrow DIMMER \leftrightarrow SUBWOOFER \leftrightarrow (SUBW SYS) * 2 \leftrightarrow CLOCK ADJ* 3 \leftrightarrow PLAY MODE \leftrightarrow INT MUTE* 4 \leftrightarrow SCROLLTYPE \leftrightarrow TEXT SCR \leftrightarrow POWER IC \leftrightarrow AUX+ SETUP \leftrightarrow AUX NAME* 5 \leftrightarrow DEMO \leftrightarrow BT IN* I

- * Displayed only when INT MUTE is set to OFF, and the mode is set to other than BT AUDIO, CDE-9874 only.
- *2 Displayed only when SUBW is ON.
- *3 Refer to "Setting Time" (page 7).
- *4 Displayed only when BT IN is OFF, CDE-9874 only.
- *5 CDE-9874 only.
- Turn the Rotary encoder (CDE-9874 only) or press and (CDE-9872 only) to change the setting. (e.g. Select SUBW ON or SUBW OFF.)
- 4 Press and hold **SOUND/SETUP** (CDE-9874 only) or **MUTE/SETUP** (CDE-9872 only) for at least 2 seconds to return to normal mode.
- Press

 /MUTE (CDE-9874 only) or
 /AUDIO (CDE-9872 only) to return to the previous mode.
- If no operation is performed for 60 seconds, the unit will return to normal mode automatically.

Bluetooth Setting (CDE-9874 only)

Setting the Bluetooth Connection (BT IN) BT ADAPTER / BT OFF (Initial setting)

If an optional Bluetooth Box (KCE-300BT) is connected, you can place a hands-free call by a Bluetooth-equipped mobile phone. Make this setting when the Bluetooth Box (KCE-300BT) is connected and the Bluetooth function is used. For details, refer to the Owner's Manual of the optional Bluetooth Box (KCE-300BT).

Set ADAPTER when the Bluetooth Box (KCE-300BT) is connected.

 The PHONE button can be used only when the optional Bluetooth Box (KCE-300BT) is connected.

Sound Customizing

Subwoofer On and Off

SUBW ON (Initial setting) / SUBW OFF

When the subwoofer is on, perform the steps below to adjust the subwoofer output level.

1 In the normal mode, press Rotary encoder (AUDIO) (CDE-9874 only) or AUDIO (CDE-9872 only) repeatedly to select the SUBW mode.

 $\begin{array}{l} {\rm SUBW} \to {\rm BASS} \to {\rm TREBLE} \to {\rm BAL} \to {\rm FADER} \to {\rm LOUD}^{*I} \\ \to {\rm DEFEAT} \to {\rm VOLUME} \to {\rm SUBW} \end{array}$

2 Adjust the level by turning the Rotary encoder (CDE-9874 only) or pressing and (CDE-9872 only).

Setting the Subwoofer System

SUBW SYS 1 (Initial setting) / SUBW SYS 2

Select either SYS 1 or SYS 2 for the desired subwoofer effect.

SUBW SYS 1: Subwoofer level changes according to the main volume setting.

SUBW SYS 2: Subwoofer level change is different from the main volume setting. For example, even at low volume settings, the subwoofer is still audible.

Visual Customizing

Dimmer Control

DIM AUTO (Initial setting) / DIM MANUAL

Set the DIMMER control to AUTO to decrease the illumination brightness of the unit with the head lights of the vehicle ON. This mode is useful if you feel the unit's backlighting is too bright at night.

Scroll Type Setting

SCR TYPE1 / SCR TYPE2 (Initial setting)

Choose from two scrolling methods. Select the type you prefer.

SCR TYPE1: The characters scroll from right to left, a

single character at a time.

SCR TYPE2: Words are built up from left to right, a single

character at a time. When the display is filled, it is cleared and the remaining words are displayed the same way until all words of the

title have been shown.

Scroll Setting (TEXT SCR)

SCR AUTO / SCR MANU (Initial setting)

This CD player can scroll the disc and track names recorded on CD-TEXT discs, as well as the text information of MP3/WMA/AAC files, folder names and tags.

SCR AUTO: The CD text information, the text information of

folder and file names, and the tags are

scrolled automatically

SCR MANU: The display is scrolled when a disc is loaded

or when a track is changed, etc.

• The unit scrolls CD text names, folder names, file names or tag display.

Demonstration

DEMO ON / DEMO OFF (Initial setting)

This unit has a demonstration feature for the display.

· To quit Demo mode, set to DEMO OFF.

MP3/WMA/AAC

Playing MP3/WMA/AAC Data (PLAY MODE) CD-DA (Initial setting) / CDDA/MP3

This unit can play back CDs containing both CD and MP3/WMA/AAC data (created in Enhanced CD (CD Extra) format). However, in some situations, playback of an enhanced CD may be difficult. In this case, you can select playback of a single session only, containing the CD data. When a disc contains both CD and MP3/WMA/AAC data, playback starts from the CD data portion of the disc.

CD-DA: Only the CD data in Session 1 can be played back.
 CDDA/MP3: CD data, MP3/WMA/AAC files in mixed mode, and multi-session discs can be played back.

 Perform this setting before inserting a disc. If a disc has already been inserted, remove it first.

External Device

<u>Turning Mute Mode On/Off (INT MUTE) (CDE-9874 only)</u> <u>MUTE ON / MUTE OFF (Initial setting)</u>

If a device having the interrupt feature is connected, audio will be automatically muted whenever the interrupt signal is received from the device.

Connecting to an External Amplifier (POWER IC) POW ON (Initial setting) / POW OFF

When an external amplifier is connected, sound quality can be improved by stopping the power supply of the built-in amplifier.


topping the power supply of the built-in amplifier.

POW OFF:

Use this mode when the line output of this unit


Use this mode when the line output of this unit is used to drive an external amplifier. In this setting, the head unit's internal amplifier is turned OFF and cannot drive speakers.

CDE-9874:




^{*1} CDE-9872 only.

CDE-9872:



POW ON: The speakers are driven by the built-in amplifier.



 No sound is produced by the system when the power output is set to OFF

Setting the AUX+ SETUP Mode AUX+ ON / AUX+ OFF (Initial setting)

An external device (such as a portable music player) can be connected to the iPod Direct connector of this unit. An iPod Direct/RCA Interface cable (optional) is required.

A portable music device and an iPod cannot be connected to the iPod Direct connector at the same time.

AUX+ ON: Set to ON when a portable device is connected. If

SOURCE/ ϕ is pressed and AUX+ is selected, the sound of the portable device is input to the unit.

AUX+ OFF: Set to OFF when an iPod is connected.

Setting the AUX NAME mode (CDE-9874 only) AUXILIARY* (Initial setting) / TV / DVD / PORTABLE*2 / GAME


You can change the AUX NAME display in the SETUP mode.

 st^l After the setting is completed, AUX is displayed on the unit.


*2 After the setting is completed, PMD is displayed on the unit.

iPod® (Optional)

CDE-9874



CDE-9872



An iPod $^{\otimes}$ can be connected to this unit by using the proprietary ALPINE FULL SPEED $^{\text{TM}}$ Connection Cable (KCE-422i) (sold separately). When this unit is connected by using the cable, the controls on the iPod are not functional.

- Set AUX+ SETUP to OFF when an iPod is connected (refer to "Setting the AUX+ SETUP Mode" on page 17).
- If the Bluetooth Box and an iPod are connected at the same time, be sure to disconnect the iPod from the Bluetooth Box while turning ACC to OFF (CDE-9874 only).

iPods usable with this unit

- The unit can be used with the fourth generation and above iPod, iPod photo, iPod minis or iPod nano. iPod Shuffle cannot be used, however.
- Touch wheel or scroll wheel type iPods without the dock connector cannot be connected to the unit.
- · The unit can be used with the following iPod.

Fourth generation iPod

Fifth generation iPod

iPod photo

iPod mini

First generation iPod nano

Second generation iPod nano

• If the unit is used with iPod software versions of iTunes earlier than 7.1.0.59, correct function and performance are not guaranteed.

Playback

- 1 Press **SOURCE**/ ϕ to switch to the iPod mode.
- 2 Press I or ▶►I to select the desired song.

Return to the beginning of the current song:

Press ◄ .

Fast backward through current song:

Press and hold I

Advance to the beginning of the next song:

Press ►►.

Fast forward through current song:

Press and hold >>1.

- 3 To pause playback, press ►/II/ENT.

 Pressing ►/II/ENT again will resume playback.
- A song playing on the iPod while it is connected to this unit will
 continue to play from where it was paused after disconnection.
- If you listen to an episode from a selected podcast, the episode can be changed by pressing 1

 or

 2.

Searching for a desired Song

An iPod can contain hundreds of songs. By using file tag information and keeping these songs organized in playlists, this unit's search functions will ease song searches.

Each music category has its own individual hierarchy. Use the Playlist/ Artist/Album/Song/Podcast/Genre/Composer search mode to narrow searches based on the table below.

Hierarchy 1	Hierarchy 2	Hierarchy 3	Hierarchy 4
Playlist	Song	_	_
Artist*	Album*	Song	_
Album*	Song	_	_
Song	_	_	_
Podcast	Episode	_	_
Genre*	Artist*	Album*	Song
Composer*	Album*	Song	_

For example: Searching by Artist name

The following example explains how an ARTIST search is performed. Another search mode can be used for the same operation, although the hierarchy differs.

- 1 Press \mathbb{Q}/ESC to activate the search selection mode.
- Turn the **Rotary encoder** (CDE-9874 only) or press ^ and ~ (CDE-9872 only) to select the ARTIST search mode, and then press ▶/|| /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{PLAYLIST} \leftrightarrow \mathsf{ARTIST} \leftrightarrow \mathsf{ALBUM} \leftrightarrow \mathsf{SONG} \leftrightarrow \mathsf{PODCAST} \\ \leftrightarrow \mathsf{GENRE} \leftrightarrow \mathsf{COMPOSER} \leftrightarrow \mathsf{PLAYLIST} \end{array}$

- After pressing and holding ►/II /ENT for at least 2 seconds while in each hierarchy (except SONG hierarchy), all songs of the selected hierarchy are played back.
- While in the search mode, if you press and hold Q/ESC for 2 seconds, or no operation is performed for 10 seconds, the search mode is canceled.
- In the search mode, pressing MUTE (CDE-9874 only) or MUDIO (CDE-9872 only) will return to the previous mode.
- · Search cannot be made during M.I.X. play.
- "NO SONG" will be displayed if there are no songs in the selected playlist in the PLAYLIST search mode.
- "NO PODCAST" will be displayed if there is no podcast data in the iPod in the PODCAST search mode.
- If "iPod name" stored in the iPod is selected in the desired Playlist search mode, and ▶/II/ENT is pressed, you can search for all songs in the iPod. Also, if you press and hold ▶/II/ENT for at least 2 seconds, all songs in the iPod are played back.
- · Depending on the iPod, podcast search is not supported.
- If any one of the preset buttons (1 through 6) is pressed in the search mode, a search can be made quickly by skipping to the specified location. For details, refer to "Direct Search Function" on page 19.

Quick Search (CDE-9874 only)

You can search a song from all songs in the iPod without selecting an album, artist, etc.

- 1 Press and hold \(/ESC \) for at least 2 seconds to activate the Quick Search mode.
- Turn the Rotary encoder to select a desired song. The selected song is played back immediately.
- Press and hold Q/ESC for at least 2 seconds in the search mode to cancel. Or, the search mode is canceled if no operation is performed for 10 seconds.
- If many songs are in the iPod, it takes time to search for songs.
- If any one of the preset buttons (1 through 6) is pressed in the search mode, a search can be made quickly by skipping to the specified location. For details, refer to "Direct Search Function" on page 19.
- This function is inactive during repeat (RPT) playback.

Direct Search Function

The unit's direct search function can be used to search for an album, song, etc., more efficiently. In Playlist/Artist/Album/Song/Podcast/Genre/Composer mode, you can quickly target any song.

In the search mode, press any one of the **preset buttons (1 through 6)** to quickly skip over a designated percent of your song content.

Song search example:

If there are 100 songs in your iPod, they are divided into 6 groups using percentages (shown below). These groups are assigned to the preset buttons (1 through 6).

Example 1:

Suppose the song you are searching for is located at around the middle (50%) of your library: press button 4 to jump to the 50th song and turn the Rotary encoder (CDE-9874 only) or press \wedge and \vee (CDE-9872 only) to find the desired song. Example 2:

Suppose the song you are searching for is located near the end (83%) of your library: press button 6 to jump to the 83rd song and turn the Rotary encoder (CDE-9874 only) or press \land and \checkmark (CDE-9872 only) to find the desired song.

	All 100 songs (100%)					
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Preset buttons	1	2	3	4	5	6
Songs	First	17th	33rd	50th	67th	83rd
Sorigs	song	song	song	song	song	song

Select Playlist/Artist/Album/Genre/ Composer

Playlist/Artist/Album/Genre/Composer can be easily changed. For example, if you listen to a song from a selected album, the album can be changed.

Press 1 ◀ or ▶ 2 to select the desired Playlist/Artist/ Album/Genre/Composer.

- If the song search mode was used to select a song, this function is inactive.
- If an album is selected during an artist search, other albums by that artist are searchable.
- This function is inactive during shuffle (M.I.X.) playback.

Random Play Shuffle (M.I.X.)

The Shuffle function of the iPod is displayed as M.I.X. on this unit.

Shuffle Albums:

The songs on each album are played back in proper order. Upon completion of all the songs on the album, the next album is selected randomly. This continues until all albums have been played.

Shuffle Songs:

Song shuffle randomly plays back songs within a selected category (playlist, album, etc.). The songs within the category are played just once until all songs have been played.

1 Press **5** ∞.

The songs are played back in random sequence.

To cancel M.I.X. play, select (off) with the above procedure.

 If a song is selected in the album search mode before selecting M.I.X. play, the songs will not play back randomly even when Shuffle Albums is selected.

Shuffle ALL:

Shuffle ALL plays all songs in the iPod randomly. Any one song does not play back again until all songs have been played back.

1 Press 6.

The songs are played back in random sequence.

To cancel M.I.X. play, select (off) with the above procedure.

 If Shuffle ALL is selected, the selected songs being played back in the search mode are canceled.

Repeat Play

Only Repeat One is available for the iPod.

Repeat One:

A single song is repeatedly played back.

1 Press - 4.

The song is played back repeatedly.

RPT \rightarrow (off) (Repeat One)

To cancel repeat play, select (off) with the above procedure.

RPT

During repeat playback, no other songs are selectable by pressing
 I → I

Displaying the Text

You can display the tag information of a song in the iPod.

Press VIEW.

Each press changes the display.

 When the TEXT SCR is set to SCR MANU, press and hold VIEW for at least 2 seconds, the current text will be scrolled one time.

TRACK NO./ELAPSED TIME \to TRACK NO./CLOCK \to ARTIST NAME* \to ALBUM NAME* \to SONG TITLE* \to TRACK NO./ELAPSED TIME

- * TAG information "ARTIST"/"ALBUM"/"SONG" is displayed if there is no tag information.
- Only alphanumeric characters (ASCII) can be displayed.
- If the artist, album or song name, created in iTunes, has too many characters, songs may not be played back when connected to the adapter. Therefore, a maximum of 250 characters is recommended. The maximum number of characters for the head unit is 64 (64 byte).
- Some characters may not be correctly displayed.
- "NO SUPPORT" is displayed if text information is not supported by the unit.

Information

In Case of Difficulty

If you encounter a problem, please turn the power off, then on again. If the unit is still not functioning normally, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise, make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.

Basic

No function or display.

- · Vehicle's ignition is off.
 - If connected following instructions, the unit will not operate with the vehicle's ignition off.
- Improper power lead (Red) and battery lead (Yellow) connections.
 - Check power lead and battery lead connections.
- · Blown fuse.
 - Check the fuse of the unit; replace with the proper value if necessary.
- Internal micro-computer malfunctioned due to interference noise
 etc.
 - Press the RESET switch with a ballpoint pen or other pointed article.

Radio

Unable to receive stations.

- · No antenna or open connection in cable.
 - Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.

Unable to tune stations in the seek mode.

- · You are in a weak signal area.
 - Make sure the tuner is in the DX mode.
- If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly.
 - Check your antenna connections; make sure the antenna is properly grounded at its mounting location.
- The antenna may not be the proper length.
 - Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one

Broadcast is noisy.

- · The antenna is not the proper length.
 - Extend the antenna fully; replace it if it is broken.
- · The antenna is poorly grounded.
 - Make sure the antenna is grounded properly at its mounting location.

CD

CD Player not functioning.

- Out of operating temperature range +50°C (+120°F) for CD.
 - Allow the vehicle's interior (or trunk) temperature to cool.

CD playback sound is wavering.

- · Moisture condensation in the CD Module.
 - Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).

CD insertion not possible.

- · A CD is already in the CD player.
 - Eject the CD and remove it.
- The CD is being improperly inserted.
 - Make sure the CD is being inserted following instructions in the CD Player Operation section.

Unable to fast forward or backward the CD.

- · The CD has been damaged.
 - Eject the CD and discard it; using a damaged CD in your unit can cause damage to the mechanism.

CD playback sound skips due to vibration.

- · Improper mounting of the unit.
 - Securely re-mount the unit.
- The disc is very dirty.
 - Clean the disc.
- · The disc has scratches.
 - Change the disc.
- · The pick-up lens is dirty.
 - Do not use a commercially available lens cleaner disc. Consult your nearest Alpine dealer.

CD playback sound skips without vibration.

- · The disc is dirty or scratched.
 - Clean the disc; damaged disc should be replaced.

Error displays (built-in CD player only).

- · Mechanical error.
 - Press A. After the error indication disappears, insert the disc again. If the above-mentioned solution does not solve the problem, consult your nearest Alpine dealer.

CD-R/CD-RW playback not possible.

- · Close session (finalization) has not been performed.
 - Perform finalization and attempt playback again.

MP3/WMA/AAC

MP3, WMA or AAC is not played back.

- Writing error occurred. The MP3/WMA/AAC format is not compatible.
 - Make sure the MP3/WMA/AAC has been written in a supported format. Refer to "About MP3/WMA/AAC" (pages 10-11), then rewrite in the format supported by this device.

Audio

The sound is not output from the speakers.

- Unit has no output signal of the internal amplifier.
 - POWER IC is switched to "POW ON" (page 16).

iPod

iPod does not play and no sound is output.

- · The iPod has not been recognized.
 - Reset this unit and the iPod. Refer to "Initial System Start-Up" (page 6). To reset the iPod, refer to the Owner's Manual of the iPod.

Indication for CD Player

HI TEMP

- · Protective circuit is activated due to high temperature.
 - The indication will disappear when the temperature returns to normal operating range.

NO DISC

- · No CD is inserted.
 - Insert a CD.
- Although a disc is inserted, "NO DISC" is displayed and the unit does not start to play or eject the disc.
 - Remove the disc by following these steps:
 Press the ≜ button again for at least 2 seconds.
 If the disc still does not eject, consult your Alpine dealer.

ERROR

- Mechanism error.
 - Press the
 <u>button</u> and eject the CD.
 If not ejecting, consult your Alpine dealer.
 - When the error indication remains after ejecting, press the ≜ button again.

If the error indication still does not turn off after pressing the button for a few times, consult your Alpine dealer.

· When "ERROR" is displayed:

If the disc cannot be ejected by pressing \triangle , press the RESET switch (refer to page 6) and press \triangle again.

If the disc still cannot be ejected, consult your Alpine dealer.

PROTECT

- · A copy-protected WMA file was played back.
 - You can only play back non-copy-protected files.

UNSUPORTED

- A sampling rate/bit rate not supported by the unit is used.
 - Use a sampling rate/bit rate that is supported by the unit.

Indication for iPod Mode

NO IPOD

- · The iPod is not connected.
 - Make sure the iPod is correctly connected (refer to "Connections").

Make sure the cable is not bent excessively.

NO SONG

- There are no songs in the iPod.
 - Download songs to the iPod and connect to this unit.

ERROR-01

- · Communication error.
 - Turn the ignition key off, and then set to ON again.
 - Check the display by reconnecting between the iPod and this unit, using the iPod cable.

ERROR-02

- Caused by the iPod Software Version not being compatible with this unit
 - Update the iPod Software Version to be compatible with this unit.

Specifications

FM TUNER SECTION

Tuning Range 87.7-107.9 MHz

Mono Usable Sensitivity 9.3 dBf (0.8 μ V/75 ohms) 50 dB Quieting Sensitivity 13.5 dBf (1.3 μ V/75 ohms)

Alternate Channel Selectivity 80 dB Signal-to-Noise Ratio 65 dB Stereo Separation 35 dB Capture Ratio 2.0 dB

AM TUNER SECTION

Tuning Range 530-1,710 kHz Sensitivity (IEC Standard) 22.5 μ V/27 dB

CD PLAYER SECTION

Frequency Response 5-20,000 Hz (±1 dB)
Wow & Flutter (% WRMS) Below measurable limits
Total Harmonic Distortion 0.008% (at 1 kHz)
Dynamic Range 95 dB (at 1 kHz)

Signal-to-Noise Ratio 105 dB

Channel Separation 85 dB (at 1 kHz)

PICKUP

Wave length 795 nm Laser power CLASS I

GENERAL

Power Requirement 14.4 V DC

(11-16 V allowable)

Power Output 16 W RMS × 4*

* Primary amplifier ratings per CEA-2006 Standard

• Power output: measured at 4 Ohms and ≤ 1% THD+N

• S/N: 80 dBA (reference: 1 W into 4 Ohms)

CHASSIS SIZE

Width 178 mm (7")
Height 50 mm (2")
Depth 161 mm (6-3/8")

NOSEPIECE SIZE

Width

CDE-9874 170 mm (6-3/4") CDE-9872 170 mm (6-3/4")

Height

CDE-9874 46 mm (1-13/16") CDE-9872 46 mm (1-13/16")

Depth

CDE-9874 25 mm (1") CDE-9872 18 mm (11/16")

Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.

Installation and Connections

Before installing or connecting the unit, please read the following and pages 3 to 5 of this manual thoroughly for proper use.



MAKE THE CORRECT CONNECTIONS.

Failure to make the proper connections may result in fire or product damage.

USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.

(Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire, etc.

BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE NEGATIVE BATTERY TERMINAL.

Failure to do so may result in electric shock or injury due to electrical shorts.

DO NOT ALLOW CABLES TO BECOME ENTANGLED IN SURROUNDING OBJECTS.

Arrange wiring and cables in compliance with the manual to prevent obstructions when driving. Cables or wiring that obstruct or hang up on places such as the steering wheel, gear lever, brake pedals, etc. can be extremely hazardous.

DO NOT SPLICE INTO ELECTRICAL CABLES.

Never cut away cable insulation to supply power to other equipment. Doing so will exceed the current carrying capacity of the wire and result in fire or electric shock.

DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES.

When drilling holes in the chassis for installation, take precautions so as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.

DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE BRAKE OR STEERING SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNECTIONS.

Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any other safety-related system), or tanks should NEVER be used for installations or ground connections. Using such parts could disable control of the vehicle and cause fire etc.

KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHICH MIGHT HINDER VEHICLE OPERATION, SUCH AS THE STEERING WHEEL OR GEARSHIFT.

Doing so may obstruct forward vision or hamper movement etc. and results in serious accident.

HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS.

The wiring and installation of this unit requires special technical skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer where you purchased this product to have the work done.

USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM SECURELY.

Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other than designated parts may damage this unit internally or may not securely install the unit in place. This may cause parts to become loose resulting in hazards or product failure.

ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR PINCHED BY A SHARP METAL EDGE.

Route the cables and wiring away from moving parts (like the seat rails) or sharp or pointed edges. This will prevent crimping and damage to the wiring. If wiring passes through a hole in metal, use a rubber grommet to prevent the wire's insulation from being cut by the metal edge of the hole.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WITH HIGH MOISTURE OR DUST.

Avoid installing the unit in locations with high incidence of moisture or dust. Moisture or dust that penetrates into this unit may result in product failure.

Precautions


- Be sure to disconnect the cable from the (–) battery post before installing your CDE-9874/CDE-9872. This will reduce any chance of damage to the unit in case of a short-circuit.
- Be sure to connect the color coded leads according to the diagram. Incorrect connections may cause the unit to malfunction or damage to the vehicle's electrical system.
- When making connections to the vehicle's electrical system, be aware of the factory installed components (e.g. on-board computer). Do not tap into these leads to provide power for this unit. When connecting the CDE-9874/CDE-9872 to the fuse box, make sure the fuse for the intended circuit of the CDE-9874/CDE-9872 has the appropriate amperage. Failure to do so may result in damage to the unit and/or the vehicle. When in doubt, consult your Alpine dealer.
- The CDE-9874/CDE-9872 uses female RCA-type jacks for connection to other units (e.g. amplifier) having RCA connectors. You may need an adaptor to connect other units. If so, please contact your authorized Alpine dealer for assistance.
- Be sure to connect the speaker (-) leads to the speaker (-) terminal. Never connect left and right channel speaker cables to each other or to the vehicle body.

IMPORTANT

Please record the serial number of your unit in the space provided below and keep it as a permanent record. The serial number or the engraved serial number is located on the bottom of the unit.

SERIAL NUMBER:
INSTALLATION DATE:
INSTALLATION TECHNICIAN:
PLACE OF PURCHASE:

Installation




Caution

When you install this unit in your car, do not remove the detachable front panel.

If the detachable front panel is removed during installation, you might press too hard and warp the metal plate that holds it in place.


 The main unit must be mounted within 35 degrees of the horizontal plane, back to front.





* If the installed mounting sleeve is loose in the dashboard, the pressure plates may be bent slightly to remedy the problem.

Remove the mounting sleeve from the main unit (see "Removal" on page 25).



Reinforce the head unit with the metal mounting strap (not supplied). Secure the ground lead of the unit to a clean metal spot using a screw (*1) already attached to the vehicle's chassis.


 For the screw marked "*2", use an appropriate screw for the chosen mounting location.

Connect each input lead coming from an amplifier to the corresponding output lead coming from the left rear of the CDE-9874/CDE-9872. Connect all other leads of the CDE-9874/CDE-9872 according to details described in the CONNECTIONS section.

3 Slide the CDE-9874/CDE-9872 into the dashboard until it clicks. This ensures that the unit is properly locked and will not accidentally come out from the dashboard. Install the detachable front panel.


Removal


- 1. Remove the detachable front panel.
- Insert the bracket keys into the unit, along the guides on either side. The unit can now be removed from the mounting sleeve.



3. Pull the unit out, keeping it unlocked as you do so.


<JAPANESE CAR>





Secure the ground lead of the unit to a clean metal spot using a screw (*3) already attached to the vehicle's chassis.

Connections



^{*}I When Subwoofer is OFF: Output is for Rear speakers. When Subwoofer is ON: Output is for Subwoofer.
*2 When Subwoofer is OFF: Output is for Front speakers. When Subwoofer is ON: Output is for Subwoofer.
For details on how to set the Subwoofer to ON/OFF, see "Subwoofer On and Off" on page 16.

1 Antenna Receptacle

2 Power Antenna Lead (Blue)

Connect this lead to the +B terminal of your power antenna, if applicable.

 This lead should be used only for controlling the vehicle's power antenna. Do not use this lead to turn on an amplifier or a signal processor, etc.

3 Remote Turn-On Lead (Blue/White)

Connect this lead to the remote turn-on lead of your amplifier or signal processor.

4 Audio Interrupt In Lead (Pink/Black) (CDE-9874 only) Connect this lead to the Audio interface output of a cellular

Connect this lead to the Audio interface output of a cellular phone which provides ground shorting when a call is received.

5 Illumination Lead (Orange)

This lead may be connected to the vehicle's instrument cluster illumination lead. This will allow the backlighting of this unit to dim whenever the vehicle's lights are turned on.

6 Switched Power Lead (Ignition) (Red)

Connect this lead to an open terminal on the vehicle's fuse box or another unused power source which provides (+)12V only when the ignition is turned on or in the accessory position.

7 Battery Lead (Yellow)

Connect this lead to the positive (+) post of the vehicle's battery.

8 Ground Lead (Black)

Connect this lead to a good chassis ground on the vehicle. Make sure the connection is made to bare metal and is securely fastened using the sheet metal screw provided.

- 9 Power Supply Connector
- ① Right Front (+) Speaker Output Lead (Gray)
- 11 Right Front (-) Speaker Output Lead (Gray/Black)
- Right Rear (-) Speaker Output Lead (Violet/Black)
- (1) Right Rear (+) Speaker Output Lead (Violet)

- (4) Left Rear (+) Speaker Output Lead (Green)
- 15 Left Rear (-) Speaker Output Lead (Green/Black)
- 16 Left Front (–) Speaker Output Lead (White/Black)
- 17 Left Front (+) Speaker Output Lead (White)
- 18 Fuse Holder (10A)
- Front Output RCA Connectors (CDE-9874 only) RED is right and WHITE is left.
- ② Rear/Subwoofer Output RCA Connectors (CDE-9874 only)
- ② Front/Subwoofer Output RCA Connectors (CDE-9872 only)

RED is right and WHITE is left.

- 21) RCA Extension Cable (sold separately)
- 22 iPod Direct Connector

Control iPod signals.

Connect this to an iPod (or to an optional Bluetooth Box (CDE-9874 only)). To use a hands-free mobile phone, an optional Bluetooth Box connection is required. For details on connection, refer to the Owner's Manual of the Bluetooth Box. You can also connect this to an external device (such as a portable player) by using iPod Direct/RCA Interface cable (sold separately).

* Refer to "Setting the AUX+ SETUP Mode" (page 17).

AUX+ ON: When the external device is connected.

AUX+ OFF: When an iPod is connected.

- FULL SPEEDTM Connection Cable (KCE-422i) (sold separately)
- 24 AUX Input Terminal (CDE-9874 only)

This terminal allows for input of audio from an external device (such as a portable player), using a commercially-available converter cable.

To prevent external noise from entering the audio system.

- Locate the unit and route the leads at least 10 cm away from the car harness.
- Keep the battery power leads as far away from other leads as possible.
- Connect the ground lead securely to a bare metal spot (remove any paint, dirt or grease if necessary) of the car chassis.
- If you add an optional noise suppressor, connect it as far away from the unit as possible. Your Alpine dealer carries various noise suppressors, contact them for further information.
- · Your Alpine dealer knows best about noise prevention measures so consult your dealer for further information.



LIMITED WARRANTY

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. AND ALPINE OF CANADA INC. ("Alpine"), are dedicated to quality craftsmanship and are pleased to offer this Warranty. We suggest that you read it thoroughly. Should you have any questions, please contact your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

PRODUCTS COVERED:

This Warranty covers Car Audio Products and Related Accessories ("the product"). Products purchased in the Canada are covered only in the Canada. Products purchased in the U.S.A. are covered only in the U.S.A.

LENGTH OF WARRANTY:

This Warranty is in effect for one year from the date of the first consumer purchase.

• WHO IS COVERED:

This Warranty only covers the original purchaser of the product, who must reside in the United States. Puerto Rico or Canada.

WHAT IS COVERED:

This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and labor) in the product.

• WHAT IS NOT COVERED:

This Warranty does not cover the following:

- ① Damage occurring during shipment of the product to Alpine for repair (claims must be presented to the carrier).
- ② Damage caused by accident or abuse, including burned voice coils caused by over-driving the speaker (amplifier level is turned up and driven into distortion or clipping). Speaker mechanical failure (e.g. punctures, tears or rips). Cracked or damaged LCD panels. Dropped or damaged hard drives.
- ③ Damage caused by negligence, misuse, improper operation or failure to follow instructions contained in the Owner's manual.
- (4) Damage caused by act of God, including without limitation, earthquake, fire, flood, storms or other acts of nature. Any cost or expense related to the removal or reinstallation of the product.
- § Service performed by an unauthorized person, company or association.
- 6 Any product which has the serial number defaced, altered or removed.
- ② Any product which has been adjusted, altered or modified without Alpine's consent.
- (8) Any product not distributed by Alpine within the United States, Puerto Rico or Canada.
- (9) Any product not purchased from an Authorized Alpine Dealer.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

- ① You are responsible for delivery of the product to an Authorized Alpine Service Center or Alpine for repair and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its option, repair or replace the product with a new or reconditioned product without charge. If the repairs are covered by the warranty, and if the product was shipped to an Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the return shipping charges.
- ② You should provide a detailed description of the problem(s) for which service is required.

- 3 You must supply proof of your purchase of the product.
- 4 You must package the product securely to avoid damage during shipment. To prevent lost packages it is recommended to use a carrier that provides a tracking service.

HOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND MERCHANTABILITY ARE LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE AND NO PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

HOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:

ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM "INCIDENTAL DAMAGES" REFERS TO EXPENSES OF TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL PURCHASER'S TIME, LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR RENTALS OR OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND CUSTODY OF THE PRODUCT. THE TERM "CONSEQUENTIAL DAMAGES" REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR REPLACING OTHER PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN THIS PRODUCT DOES NOT WORK PROPERLY. THE REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

HOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE WARRANTY:

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. In addition, some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, limitations as to these matters contained herein may not apply to you.

• IN CANADA ONLY:

This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has been installed in your vehicle by an Authorized Installation Center, and this warranty stamped upon installation by the installation center.

• HOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:

Should the product require service, please call the following number for your nearest Authorized Alpine Service Center.

CAR AUDIO 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
NAVIGATION 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Or visit our website at; http://www.alpine-usa.com

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada

Do not send products to these addresses.

Call the toll free telephone number or visit the website to locate a service center.



MP3/WMA/AAC CD Receiver

CDE-9874





AAC





MP3 CD Receiver

CDE-9872

MP3





- OWNER'S MANUAL
 Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15

FRANÇAIS

Contenu	Autres fonctions
	Affichage du texte14
Mode d'emploi	Affichage de l'heure14
-	Utilisation de la borne d'entrée AUX (CDE-9874 uniquement)15
AVERTISSEMENT	MENU DE CONFIGURATION (SETUP)
AVERTISSEMENT3	` · · · · ·
ATTENTION 3	Réglage Bluetooth (CDE-9874 uniquement)
PRÉCAUTIONS3	Réglage de la connexion Bluetooth (BT IN)16
Mise en route	Personnalisation du son
Liste des accessoires6	Activation et désactivation du subwoofer16 Réglage du système du subwoofer16
Mise sous et hors tension6	
Retrait et pose du panneau avant 6	Personnalisation de l'affichage
Mise en service de l'appareil6	Commande du gradateur16 Réglage du type de défilement16
Réglage du volume 6	Réglage du défilement (TEXT SCR)16
Diminution rapide du volume	Démonstration16
Réglage de l'heure7	MP3/WMA/AAC
Radio	Lecture de données MP3/WMA/AAC (PLAY MODE)16
Écoute de la radio7	Appareil externe
Préréglage manuel des stations 8	Activation et désactivation du mode Mute
Préréglage automatique des stations8	(INT MUTE) (CDE-9874 uniquement)16
Accord d'une station préréglée 8	Raccordement à un amplificateur externe (POWER IC)16
CD/MP3/WMA/AAC	Réglage du mode AUX+ SETUP17
Lecture 8	Réglage du mode AUX NAME (CDE-9874 uniquement)17
Lecture répétée9	iPod [®] (en option)
M.I.X. (Lecture aléatoire)9	Lecture18
Recherche de CD-texte	Recherche d'un morceau souhaité
Recherche par nom de fichier/dossier	Recherche rapide (CDE-9874 uniquement) 18
(fichiers MP3/WMA/AAC)10	Fonction de recherche directe
Recherche rapide (CDE-9874 uniquement) 10	Sélection d'une liste d'écoute/d'un artiste/d'un
À propos des fichiers MP3/WMA/AAC 10	album/d'un genre/d'un compositeur19
Réglage du son	Lecture aléatoire (M.I.X.)19
Réglage des graves, des aigus, de la balance	Lecture répétée20
droite et gauche, de l'équilibreur avant/arrière, de la correction physiologique et de la fonction	Affichage du texte20
Defeat	
Réglage de la commande des graves	
Réglage de la commande des aigus	
Réglage du filtre passe-haut	

Informations

En cas de problème	21
Spécifications	23
Installation et racco	ordements
Avertissement	24
Attention	24
Précautions	24
Installation	25
Raccordements	26

GARANTIE LIMITÉE

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT



Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entrainer de graves blessures, voire la mort.

N'ACTIVER AUCUNE FONCTION SUSCEPTIBLE DE DETOURNER VOTRE ATTENTION DE LA CONDUITE DU VEHICULE.

Les fonctions requérant une attention prolongée ne doivent être exploitées qu'à l'arrêt complet du véhicule. Toujours arrêter le véhicule à un endroit sûr avant d'activer ces fonctions. Il y a risque de provoquer un accident.

GARDER LE VOLUME À FAIBLE NIVEAU DE MANIÈRE À POUVOIR ENTENDRE LES BRUITS EXTÉRIEURS PENDANT LA CONDUITE.

Des niveaux de volume excessifs qui couvrent les sirènes des ambulances ou les signaux routiers (passages à niveau, etc.) peuvent être dangereux et provoquer un accident. UN NIVEAU DE VOLUME TROP ÉLEVÉ À L'INTÉRIEUR DU VÉHICULE PEUT ÉGALEMENT AVOIR DES EFFETS IRRÉVERSIBLES SUR VOTRE AUDITION.

MINIMISER L'AFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE

La visualisation de l'affichage peut distraire le conducteur de la conduite du véhicule et, partant, de provoquer un accident.

NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

UTILISER DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE.

Il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX Du radiateur.

Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.

Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

NE PAS INTRODUIRE LES MAINS, LES DOIGTS NI DE CORPS ETRANGERS DANS LES FENTES ET LES INTERSTICES.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.



Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entrainer des blessures, ou endommager le matériel.

INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLEME.

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil. Retourner l'appareil auprès du distributeur Alpine agréé ou un centre de service après-vente Alpine en vue de la réparation.



Nettoyage du produit

Nettoyez régulièrement le produit avec un chiffon doux et sec. En cas de taches tenaces, trempez le chiffon dans l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

Température

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et -10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

Condensation d'humidité

Si le son est irrégulier pendant la lecture de CD, de l'humidité s'est probablement condensée. Dans ce cas, enlevez le disque du lecteur et attendez environ une heure pour que l'humidité s'évapore.

Disque endommagé


N'essayez pas de reproduire des disques craquelés, déformés ou endommagés sous peine de détériorer sérieusement le mécanisme de lecture.

Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vousmême. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

Ne tentez jamais d'effectuer les opérations suivantes

Ne saisissez pas ou ne tirez pas sur le disque pendant qu'il est attiré dans le lecteur par le mécanisme de recharge automatique. N'essayez pas d'insérer un disque dans l'appareil quand celui-ci est hors tension.




Insertion des disques

Votre appareil ne peut lire qu'un seul disque à la fois. N'essayez donc pas de charger plusieurs disques.

Insérez le disque en orientant vers le haut la face imprimée. Le message « ERROR » s'affiche sur l'appareil si le disque n'est pas correctement inséré. Si le message « ERROR » persiste alors que le disque est correctement inséré, appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation avec un objet pointu comme un stylo à bille. L'écoute d'un disque sur une route très abimée peut provoquer des sautes de son, mais ne risque pas de rayer le disque ou d'endommager le lecteur.

Disques neufs

Pour éviter qu'un disque reste coincé, le message « ERROR » s'affiche quand un disque n'est pas inséré correctement ou que sa surface est irrégulière. Si le lecteur éjecte un disque neuf chargé pour la première fois, touchez le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque avec le doigt. Si le disque contient des résidus ou des irrégularités, il ne pourra pas être chargé. Pour enlever les résidus, passez un stylo à bille ou autre objet similaire sur le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque, puis réinsérez-le.



Disques de forme irrégulière

N'utilisez que des disques de forme ronde avec cet appareil à l'exclusion de toute autre.

L'utilisation de disques de forme spéciale peut endommager le mécanisme.




Emplacement de montage

Veillez à ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé :

- · directement au soleil ou à la chaleur,
- · à l'humidité et à l'eau,
- · aux poussières excessives,
- · aux vibrations excessives.

Manipulation correcte

Veillez à ne pas faire tomber le disque. Tenez le disque de manière à ne pas laisser d'empreintes sur la surface. Ne collez pas de ruban adhésif, papier ou étiquette sur le disque. N'écrivez pas sur le disque.



Nettoyage des disques

Des traces de doigts, de poussière ou de saleté sur la surface du disque peuvent provoquer des sautes de son. Essuyez le disque du centre vers la périphérie avec un chiffon doux et propre. Si la surface du disque est vraiment sale, humidifiez le chiffon d'une solution détergente neutre avant d'essuyer le disque.



Au sujet des accessoires pour disque

Beaucoup d'accessoires sont disponibles dans le commerce pour protéger la surface du disque et améliorer la qualité sonore. Cependant, certains de ces accessoires peuvent affecter l'épaisseur et/ou le diamètre du disque. L'utilisation de tels accessoires peut modifier les spécifications du disque et provoquer des erreurs de fonctionnement. Nous déconseillons l'utilisation de tels accessoires avec des disques à reproduire sur les lecteurs CD Alpine.





Feuille transparente

Stabilisateur de disque

Manipulation des disques compacts (CD/CD-R/CD-RW)

- Ne touchez pas la surface du disque.
- N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil.
- N'apposez pas d'autocollants ou d'étiquettes sur le disque.
- · Nettoyez le disque lorsqu'il est poussiéreux.
- · Assurez-vous que le disque ne présente pas d'irrégularité.
- N'utilisez pas d'accessoires pour disques vendus dans le commerce.

Ne laissez pas le disque dans la voiture ou dans l'appareil pendant une période prolongée. N'exposez jamais le disque à la lumière directe du soleil. La chaleur et l'humidité risquent de l'endommager et d'empêcher son fonctionnement ultérieur.

A l'attention des utilisateurs de disques CD-R ou CD-RW

- S'il est impossible de lire un CD-R/CD-RW, assurez-vous que la dernière session d'enregistrement a bien été fermée (finalisée).
- Finalisez le CD-R ou le CD-RW si nécessaire, puis reprenez la lecture.

A propos des supports susceptibles d'être lus

Le tableau suivant vous indique les disques compatibles avec chaque modèle.

	CD	CD-texte	MP3	WMA	AAC
CDE-9874	0	0	0	0	0
CDE-9872	0	0	0		

Utilisez exclusivement des disques compacts dont la face de l'étiquette fait apparaître les marques du logo CD ci-dessous.





Si vous utilisez des CD non spécifiés, les performances risquent de ne pas être correctes.

Vous pouvez lire des CD-R (CD-Recordable)/CD-RW (CD-ReWritable) enregistrés exclusivement sur des périphériques audio


Vous pouvez également lire des CD-R/CD-RW contenant des fichiers audio au format MP3/WMA/AAC.

- Il est possible que cet appareil ne puisse pas lire certains disques:
 CD imparfaits, CD contenant des traces de doigt, CD exposés à
 des températures extrêmes ou aux rayons directs du soleil
 (abandonnés dans le véhicule ou dans l'appareil), CD enregistrés
 dans des conditions défavorables, CD sur lesquels un
 enregistrement a échoué ou qui ont fait l'objet d'une tentative de
 réenregistrement et CD protégés contre la copie qui ne sont pas
 conformes aux normes industrielles applicables aux CD audio.
- Utilisez des disques dont les fichiers MP3/WMA/AAC ont été créés dans un format compatible avec cet appareil. Pour plus d'informations, voir pages 10-11.
- Les données en mémoire ROM, autres que les fichiers audio contenus sur un disque, n'entrainent la production d'aucun son en cas de lecture.


- Windows Media et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays.
- Apple, le logo Apple, iPod et iTunes sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- « Technologie de codage audio MPEG Layer-3 sous licence Fraunhofer IIS et Thomson. »
- « La fourniture de ce produit ne confère qu'une licence pour une utilisation privée de nature non commerciale, mais ne confère aucune licence et n'implique aucun droit d'utiliser ce produit pour une diffusion commerciale (c'est-à-dire générant des recettes) en temps réel (par voie terrestre, satellite, câble et/ ou tout autre support), une diffusion/lecture en transit via Internet, des intranets et/ou autres réseaux ou sur tout autre système de distribution de contenu électronique tel que les applications audio à péage ou à la demande. Une licence indépendante est requise pour ce type d'utilisation. Pour plus d'informations, visitez http://www.mp3licensing.com »

Mise en route

CDE-9874



CDE-9872



Liste des accessoires

	Unité principale	-
	Câble d'alimentation	
•	Gaine de montage]
	Étui	
	Clé de support	
•	Vis (M5 × 8)	4
•	Mode d'emploi 1 jo	eι

Mise sous et hors tension

Appuyez sur SOURCE/ \oplus pour mettre l'appareil sous tension.

 Vous pouvez également mettre l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle autre touche à l'exception des touches ≜ et ≜ (Libérer).

Appuyez sur **SOURCE**/ \circlearrowleft pendant au moins 2 secondes pour éteindre l'appareil.


 La première fois que l'appareil est mis sous tension, le volume initial commence au niveau 12.

Retrait et pose du panneau avant

Retrait

- I Mettez l'appareil hors tension.
- Appuyez sur la touche <u>a</u> (Libérer), située en bas à gauche, jusqu'à ce que le panneau avant se détache.


3 Saisissez le côté gauche du panneau avant et retirez-le.



- Le panneau avant peut chauffer en cours de fonctionnement normal (surtout au niveau des bornes des connecteurs à l'arrière du panneau avant). Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Afin de protéger le panneau avant, rangez-le dans l'étui fourni.
- Ne forcez pas sur le panneau avant lors du retrait, car vous pourriez provoquer un dysfonctionnement.

Pose

- Insérez le côté droit du panneau avant dans l'appareil. Alignez la rainure du panneau avant sur les saillies de l'appareil.
- Poussez sur le côté gauche du panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond dans l'appareil.




- Avant de fixer le panneau avant, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ni de saleté sur les bornes du connecteur et qu'aucun objet ne se trouve entre le panneau avant et l'appareil.
- Fixez soigneusement le panneau avant, en le tenant par les côtés pour éviter d'appuyer sur les touches par inadvertance.

Mise en service de l'appareil

Appuyez sur le commutateur RESET lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, après avoir changé la batterie de la voiture, etc.

- I Mettez l'appareil hors tension.
- 2 Déposez le panneau avant amovible.
- 3 Appuyez sur RESET avec un stylo à bille ou un objet pointu.



Réglage du volume

Tournez le **bouton rotatif** (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur \land et \lor (CDE-9872 uniquement) jusqu'à ce que vous obteniez le son désiré.

Diminution rapide du volume

L'activation de la fonction de silencieux diminue instantanément le volume de 20 dB

Appuyez sur —/MUTE (CDE-9874 uniquement) ou sur MUTE/SETUP (CDE-9872 uniquement) pour activer le mode MUTE.

Le niveau sonore diminue d'environ 20 dB.

Appuyez à nouveau sur

/MUTE (CDE-9874 uniquement) ou sur MUTE/SETUP (CDE-9872 uniquement) pour rétablir le son au niveau précédent.

Réglage de l'heure


- Maintenez la touche SOUND/SETUP (CDE-9874 uniquement) ou MUTE/SETUP (CDE-9872 uniquement) enfoncée pendant au moins 2 secondes pour activer le mode SETUP.
- Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur ∧ et ∨ (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner le mode CLOCK ADJ, puis appuyez sur ►/II/ENT.

L'indication de l'heure cliqnote.


- 3 Lorsque l'indication de l'heure clignote, tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur \(\times \text{et} \subseteq (CDE-9872 uniquement) pour régler les heures.
- 4 Une fois les heures réglées, appuyez sur ▶/ | | /ENT.
- 5 Lorsque l'indication de l'heure clignote, tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur \(\times \text{et} \subseteq (CDE-9872 uniquement) pour régler les minutes.
- Maintenez la touche SOUND/SETUP (CDE-9874 uniquement) ou MUTE/SETUP (CDE-9872 uniquement) enfoncée pendant au moins 2 secondes pour revenir au mode normal.
- Pour synchroniser l'horloge sur une autre horloge/montre ou annonce de l'heure à la radio, appuyez sur ▶/II/ENT pendant au moins 2 secondes après avoir réglé les « heures ». Les minutes sont remises à « 00 ». Si l'affichage dépasse « 30 » minutes pendant que vous effectuez cette opération, l'heure avance d'une heure.
- Si vous n'exécutez aucune opération dans les 60 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode normal.

Radio

CDE-9874



CDE-9872



Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **SOURCE**/ \oplus pour sélectionner le mode TUNER.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur **BAND** jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.

 $\mathsf{F1}\; (\mathsf{FM1}) \to \mathsf{F2}\; (\mathsf{FM2}) \to \mathsf{AM} \to \mathsf{F1}\; (\mathsf{FM1})$

3 Appuyez sur TUNE/A.ME pour sélectionner le mode de syntonisation.

DX SEEK (Mode distance) \rightarrow SEEK (Mode local) \rightarrow OFF (Mode manuel) \rightarrow DX SEEK

· Le mode distance est sélectionné initialement.

Mode distance :

Toutes les stations à signal puissant ou faible sont captées automatiquement (accord par recherche automatique).

Mode local :

Seules les stations à signal puissant sont captées automatiquement (accord par recherche automatique).

Mode manuel :

La fréquence est accordée manuellement par étapes (accord manuel).

4 Appuyez sur I◄◄ ou ►►I pour accorder l'appareil sur la station souhaitée.

Si vous maintenez ◄◀ ou ▶▶ enfoncée, la fréquence change en continu.

Préréglage manuel des stations

- 1 Sélectionnez la gamme d'ondes et accordez la station que vous souhaitez mémoriser.
- Maintenez enfoncée pendant 2 secondes au moins une touches de préréglage (1 à 6) dans laquelle vous souhaitez enregistrer la station.

La station sélectionnée est mémorisée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage et la fréquence de la station mémorisée.

- Vous pouvez mémoriser 18 stations au total (6 stations sur chaque gamme: FM1, FM2 et AM).
- Si vous mémorisez une station sur un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle.

Préréglage automatique des stations

- 1 Appuyez plusieurs fois sur BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.
- 2 Appuyez sur **TUNE/A.ME** et maintenez cette touche enfoncée pendant au moins 2 secondes.

La fréquence change continuellement sur l'affichage pendant que la mémorisation automatique est en cours. Le tuner recherche et mémorise automatiquement les 6 stations les plus puissantes sur la gamme sélectionnée. Elles seront mémorisées sous les touches de préréglage 1 à 6, dans l'ordre de la puissance des signaux. Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sous la touche de préréglage 1.

 Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence.


Accord d'une station préréglée

- Appuyez plusieurs fois sur **BAND** jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.
- 2 Appuyez sur la touches de préréglage (1 à 6) sous laquelle la station souhaitée est préréglée.


L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage et la fréquence de la station sélectionnée.

CD/MP3/WMA/AAC

CDE-9874



CDE-9872




Lecture

Le tableau suivant vous indique les disques compatibles avec chaque modèle.

	CD	CD-texte	MP3	WMA	AAC
CDE-9874	0	0	0	0	0
CDE-9872	0	0	0		

Insérez un disque avec la face imprimée vers le haut. Le disque pénètre automatiquement dans le lecteur et le

Le disque pénètre automatiquement dans le lecteur et l voyant « DISC IN » s'illumine.



Si un disque est déjà inséré, appuyez sur SOURCE/ o pour passer au mode DISC.

Le mode change chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

TUNER \rightarrow DISC \rightarrow AUX* I \rightarrow iPod* 2 /AUX+* 3 \rightarrow BT AUDIO* 4 \rightarrow TUNER

*I CDE-9874 uniquement. Reportez-vous à la section « Utilisation de la borne d'entrée AUX (CDE-9874 uniquement) » (page 15).

*2 Affiché uniquement lorsque l'iPod est raccordé et que AUX + SETUP est réglé sur OFF; reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX + SETUP » (page 17). *3 Affiché uniquement lorsque AUX+ SETUP est réglé sur ON; reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX+ SETUP » (page 17).

** Affiché uniquement lorsque BT IN est réglé sur BT ADAPTER (CDE-9874 uniquement). Reportez-vous à la section « Réglage Bluetooth (CDE-9874 uniquement) » (page 16).

Appuyez sur la touche 1 ◀ ou ▶ 2 et maintenez-la enfoncée pour parcourir les dossiers.

3 Appuyez sur I ou D pour sélectionner la piste (fichier) désirée.

Retour au début de la piste (fichier) en cours :

Appuyez sur ►.

Recherche rapide vers l'arrière :

Avance jusqu'au début de la piste (fichier) suivante :

Appuyez sur ►►.

Recherche rapide vers l'avant :

Maintenez la touche >> enfoncée.

4 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ▶/|| /ENT.
Appuyez de nouveau sur ▶/|| /ENT pour reprendre la lecture.

5 Pour éjecter le disque, appuyez sur ▲.


- Ne retirez pas un CD pendant l'éjection. Ne chargez pas plus d'un disque à la fois. Dans les deux cas, cela pourrait entrainer une défaillance de l'appareil.
- Si le CD ne s'éjecte pas, appuyez sur ≜ pendant au moins 2 secondes.
- L'indicateur « DISC IN » s'allume quand un disque est inséré.

CDE-9874 (compatible MP3/WMA/AAC)/ CDE-9872 (compatible MP3) :

- Le lecteur de CD peut lire des disques contenant des données audio, MP3, WMA et AAC.
- Il est impossible de lire directement des fichiers au format WMA protégés par DRM (Digital Rights Management) sur cet appareil.
- L'affichage des pistes pour la lecture de données MP3/WMA/AAC correspond aux numéros des fichiers enregistrés sur le disque.
- Pendant la lecture d'un fichier VBR (Variable Bit rates), le temps écoulé risque de ne pas s'afficher correctement.

Affichage pendant la lecture de fichiers MP3/WMA/AAC

Le numéro de dossier et le numéro de fichier s'affichent de la manière décrite ci-dessous.



 Appuyez sur VIEW pour basculer l'affichage. Pour plus d'informations sur la commutation de l'affichage, consultez la section « Affichage du texte » (page 14).

Lecture répétée

Appuyez sur ___ 4 pour répéter la piste en cours de lecture.

La lecture de la piste (fichier) est répétée.

Appuyez une nouvelle fois sur ____ 4, puis sélectionnez off pour arrêter la lecture répétée.

Mode CD:

RPT : une seule piste est lue d'une manière répétée.

↓
(off)

Mode MP3/WMA/AAC:

RPT : un seul fichier est lu d'une manière répétée.

RPT : seuls les fichiers d'un dossier sont lus d'une manière répétée.

(off)

M.I.X. (Lecture aléatoire)

Appuyez sur 5 co en mode de lecture ou de pause.


Les pistes (fichiers) du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire.

Pour désactiver la lecture M.I.X., appuyez de nouveau sur 5 ∞ .

Mode CD:



Mode MP3/WMA/AAC:



Recherche de CD-texte

Si le disque est muni de la fonction de CD-texte, vous pouvez rechercher et lire les morceaux à l'aide des titres enregistrés sur le disque. Si le disque n'est pas muni de la fonction de CD-texte, les recherches sont effectuées à l'aide du numéro de piste associé à chaque morceau.

- Appuyez sur Q/ESC pendant la lecture. Vous passez ainsi en mode de recherche.
- Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur et color (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner la piste de votre choix, puis appuyez sur ▶/II /ENT.

La lecture de la piste sélectionnée commence.

- Appuyez sur \(\frac{\text{/ESC}}{\text{Pendant au moins 2 secondes en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.
- La recherche à partir du CD-texte n'est pas possible lors de la lecture M.I.X.

Recherche par nom de fichier/dossier (fichiers MP3/WMA/AAC)

Les noms de fichier et de dossier peuvent être recherchés et affichés pendant la lecture.

- 1 Pendant la lecture d'un fichier MP3/WMA/AAC, appuyez sur Q/ESC pour activer le mode de recherche.
- Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur ∧ et ∨ (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner le mode de recherche par nom de dossier ou le mode de recherche par nom de fichier, puis appuyez sur ►/II /ENT.

Mode de recherche par nom de dossier

- 3 Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur et (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner le dossier de votre choix.
- 4 Appuyez sur ►/II/ENT pendant au moins 2 secondes pour lire le premier fichier du dossier sélectionné.
- Appuyez sur \(\sqrt{ESC} \) pendant au moins 2 secondes en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.
- Pour rechercher des fichiers en mode de recherche par nom de dossier, appuyez sur ▶/II/ENT. Il est alors possible de rechercher des fichiers dans le dossier.
- Le dossier racine est représenté par « - - ».
- La recherche par nom de dossier n'est pas possible en mode de lecture M.I.X.

Mode de recherche par nom de fichier

- 3 Appuyez sur 1

 ou

 2 pour sélectionner un autre dossier.
- 4 Sélectionnez le fichier de votre choix en tournant le **bouton rotatif** (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur ∧ et ∨ (CDE-9872 uniquement).
- 5 Appuyez sur ►/II /ENT pour lire le fichier sélectionné.
- Appuyez sur \(\sqrt{ESC} \) pendant au moins 2 secondes en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.
- Appuyez sur
 \(\sum_{MUTE} (CDE-9874 uniquement) ou sur
 \(\sum_{AUDIO} (CDE-9872 uniquement) en mode de recherche pour
 revenir au mode précédent.
- La recherche par nom de fichier n'est pas possible en mode de lecture M.I.X.

Recherche rapide (CDE-9874 uniquement)

Vous pouvez rechercher toutes les pistes (fichiers).

- Appuyez sur Q/ESC pendant au moins 2 secondes en mode CD/MP3/WMA/AAC pour activer le mode de recherche rapide.
- Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la piste (fichier) souhaitée.

La piste sélectionnée est lue immédiatement.

Appuyez sur \(\frac{\text{/ESC}}{\text{Pendant au moins 2 secondes en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.

À propos des fichiers MP3/WMA/AAC

ATTENTION

À l'exception d'un usage personnel, la copie et le transfert de données audio (y compris de données MP3/WMA/AAC), gratuitement ou contre rémunération, sans l'autorisation du détenteur du copyright sont strictement interdits par le Copyright Act et par un traité international.

Que signifie MP3 ?

MP3, dont le nom officiel est « MPEG-1 Audio Layer 3 », est une norme de compression prescrite par l'ISO, Organisation Internationale de Normalisation, et MPEG, une institution conjointe du CEI.

Les fichiers MP3 contiennent des données audio comprimées. L'encodage MP3 peut comprimer les données audio à des taux très élevés en réduisant les fichiers musicaux à 10% de leur taille originale, tout en conservant une qualité proche de la qualité du CD. Le format MP3 parvient à de tels taux de compression en éliminant les sons inaudibles à l'oreille humaine ou masqués par d'autres sons.

Que signifie WMA?

WMA ou « Windows Media™ Audio » correspond à des données audio comprimées.

Les données audio WMA sont semblables aux données MP3 et peuvent offrir la même qualité de son que celle des CD avec des fichiers de petite taille.

Que signifie AAC ?

AAC est l'abréviation de « Advanced Audio Coding » et est un format de base de la compression audio utilisée par MPEG2 ou MPEG4.

Méthode de création de fichiers MP3/WMA/AAC

Les données audio sont compressées à l'aide des codecs MP3/WMA/AAC. Pour plus de détails sur la création de fichiers MP3/WMA/AAC, reportez-vous au guide de l'utilisateur du logiciel.

Les fichiers MP3/WMA/AAC pouvant être lus par cet appareil portent l'extension de fichier « mp3 » / « wma » / « m4a ». Les fichiers sans extension ne peuvent pas être lus (les versions WMA 7.1, 8 et 9 sont prises en charge.) Les fichiers protégés ne sont pas pris en charge, pas plus que les fichiers AAC bruts (portant l'extension « .aac »).

Il existe différentes versions du format AAC. Assurez-vous que le logiciel utilisé est conforme à un des formats reconnus énumérés ci-dessus. Il est possible que le format soit illisible, malgré que l'extension soit correcte.

La lecture des fichiers AAC encodés par iTunes est prise en charge.

Taux d'échantillonnage et débit binaire de lecture pris en charge

MP3

Taux d'échantillonnage: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz,

8 kHz

Débit binaire : 8 - 320 kbps

WMA

Taux d'échantillonnage: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

Débit binaire : 48 - 192 kbps

AAC

Taux d'échantillonnage: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz,

11,025 kHz, 8 kHz

Débit binaire : 16 - 320 kbps

En fonction des taux d'échantillonnage, la lecture sur cet appareil peut être incorrecte.

Tags ID3/tags WMA

Cet appareil prend en charge les tags ID3 tag v1 et v2 et les tags WMA.

Si un fichier MP3/WMA/AAC contient des données de tag ID3/ tag WMA, cet appareil peut afficher le titre (titre de la piste), le nom de l'artiste et le nom de l'album des données de tag ID3/ tag WMA.

Cet appareil peut uniquement afficher des caractères alphanumériques d'un octet (jusqu'à 30 pour les tags ID3 et 15 pour les tags WMA) et le trait de soulignement. Pour les caractères non supportés, l'indication « NO SUPPORT » apparait.

Les informations de tags peuvent ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu

Production de disques MP3/WMA/AAC

Les fichiers MP3/WMA/AAC sont préparés, puis écrits sur un CD-R ou un CD-RW à l'aide d'un logiciel d'écriture CD-R. Un disque peut contenir jusqu'à 510 fichiers/dossiers (dossiers racines compris), et le nombre maximal de dossiers est de 255. Si un disque dépasse ces limites, il risque de ne pas pouvoir être lu.

Supports pris en charge

Les supports pouvant être lus par cet appareil sont les CD-ROM, les CD-R et les CD-RW.

Systèmes de fichiers correspondants

Cet appareil prend en charge les disques au format ISO9660 Niveau 1 ou Niveau 2.

Pour la norme ISO9660, certaines restrictions doivent être respectées.

Le nombre maximal de fichiers imbriqués est 8 (répertoire racine compris). Le nombre de caractères d'un nom de dossier/fichier est limité.

Les caractères valides pour les noms de dossiers/fichiers sont les lettres A à Z (en majuscule), les nombres 0 à 9 et '_' (trait de soulignement).

Cet appareil peut également lire des disques au format Joliet, Romeo, etc., ainsi que d'autres formats normalisés conformes à la norme ISO9660. Cependant, les noms de fichiers, de dossiers, etc. n'apparaissent parfois pas correctement.


Formats pris en charge

Cet appareil peut lire les CD-ROM XA, les Mixed Mode CD (mixtes), les Enhanced CD (améliorés) (CD-Extra) et les Multi-Session.

Cet appareil ne peut pas lire correctement les disques enregistrés en Track At Once (piste à piste) ou en écriture par paquets.

Ordre des fichiers

Les fichiers sont lus dans l'ordre où ils sont écrits sur le disque par le logiciel d'enregistrement. L'ordre de lecture ne correspond donc peut-être pas à ce que vous souhaitez. Vérifiez l'ordre d'écriture dans la documentation du logiciel. L'ordre de lecture des dossiers et des fichiers est le suivant.



* Le numéro de dossier/nom de fichier n'est pas affiché si le dossier ne contient aucun fichier.

Terminologie

Débit binaire

Il s'agit du taux de compression du « son » spécifié pour l'encodage. Plus il est élevé, plus la qualité sonore est bonne, mais plus la taille des fichiers est importante.

Taux d'échantillonnage

Cette valeur indique combien de fois par seconde les données sont échantillonnées (enregistrées). Par exemple, les CD de musique utilisent un taux d'échantillonnage de 44,1 kHz, le niveau de son est donc échantillonné (enregistré) 44 100 fois par secondes. Plus le taux d'échantillonnage est élevé, plus la qualité du son est bonne, mais plus le volume des données est important.

Encodage

Conversion des CD de musique, des fichiers WAVE (AIFF) et d'autres fichiers de son au format de compression audio spécifié.

Tag


Informations concernant les morceaux, telles que titres des pistes, noms d'artiste, noms d'album, etc., écrites dans les fichiers MP3/WMA/AAC.

Dossier racine


Le dossier racine (aussi appelé répertoire racine) se trouve au sommet du système de fichiers. C'est lui qui contient l'ensemble des dossiers et fichiers. Il est automatiquement créé chaque fois qu'un disque est gravé.

Réglage du son

CDE-9874



CDE-9872



Réglage des graves, des aigus, de la balance droite et gauche, de l'équilibreur avant/arrière, de la correction physiologique et de la fonction Defeat

1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton rotatif (AUDIO) (CDE-9874 uniquement) ou sur —/AUDIO (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner le mode de votre choix.

À chaque pression, le mode change de la façon suivante :

 $\begin{array}{l} \mathsf{SUBW}^{*I} \to \mathsf{BASS} \to \mathsf{TREBLE} \to \mathsf{BAL} \to \mathsf{FADER} \to \mathsf{LOUD}^{*2} \\ \to \mathsf{DEFEAT} \to \mathsf{VOLUME} \to \mathsf{SUBW} \end{array}$

Subwoofer: 0 ~ +15 Niveau des graves: -7 ~ +7 Niveau des aigus: -7 ~ +7 Balance: L15 ~ R15 Équilibreur: R15 ~ F15

Correction physiologique : ON/OFF

Defeat : ON/OFF Volume : 0 ~ 35

 Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes qui suivent la sélection du mode SUBW, BASS, TREBLE, BAL, FADER, LOUD. ou DEFEAT, l'appareil repasse automatiquement en mode normal.

 La correction physiologique accentue spécialement les signaux les plus bas et les plus élevés à faible niveau d'écoute. Elle corrige ainsi la perte de sensibilité de l'oreille aux sons graves et aigus. La fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON.

*2 CDE-9872 uniquement.

Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur et (CDE-9872 uniquement) jusqu'à ce que vous obteniez le son désiré dans chaque mode.

Lorsque vous sélectionnez DEFEAT ON, le réglage de BASS et TREBLE effectué précédemment revient aux valeurs par défaut.

Utilisation de la correction physiologique dans le CDE-9874

Appuyez sur **bouton rotatif (LOUD)** pendant au moins 2 secondes pour activer ou annuler la correction physiologique.

Réglage de la commande des graves

Vous pouvez changer les réglages de commande des graves de manière à créer la tonalité de votre choix.

- 1-1 Appuyez sur la touche **SOUND** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes pour activer le mode de réglage du son (CDE-9872 uniquement).
- 1-2 Appuyez plusieurs fois sur **SOUND/SETUP** (CDE-9874 uniquement) ou sur **SOUND** (CDE-9872 uniquement) pour activer le mode BASS.

 $BASS \rightarrow TREBLE \rightarrow HPF \rightarrow BASS$

Réglage de la fréquence centrale des graves


2-1 Appuyez sur BAND pour sélectionner la fréquence centrale des graves.

 $80~\text{Hz} \rightarrow 100~\text{Hz} \rightarrow 200~\text{Hz} \rightarrow 60~\text{Hz} \rightarrow 80~\text{Hz}$

Accentue les gammes de fréquence des graves affichées.

Réglage de la largeur de bande des graves

2-2 Appuyez sur **SOURCE**/ ϕ pour sélectionner la largeur de bande des graves.



Change la largeur de bande des graves accentuées en large ou étroite. Un réglage large accentue une large plage de fréquences au-dessus et en dessous de la fréquence centrale. Un réglage étroit, par contre, n'accentue que les fréquences proches de la fréquence centrale.

Réglage du niveau des graves

2-3*[/]Tournez le **bouton rotatif** (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur \wedge et \vee (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner le niveau de graves souhaité (-7~+7).

Vous pouvez accentuer ou affaiblir le niveau des graves.

- Appuyez sur Q/ESC pendant au moins 2 secondes pour revenir au mode normal.
- Si vous n'exécutez aucune opération dans les 15 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode normal.
- Les réglages du niveau des graves sont mémorisés séparément pour chaque source (FM, AM, CD, etc.) jusqu'à ce qu'ils soient modifiés. Une fois la fréquence des graves et la largeur de bande des graves réglées pour l'une des sources, ce réglage est appliqué à toutes les autres sources (FM, AM, CD, etc.).
- La fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON.

^{*}I Lorsque le mode du subwoofer est réglé sur OFF, il est impossible de régler son niveau.

*I Vous pouvez également effectuer ce réglage en appuyant sur le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou AUDIO (CDE-9872 uniquement). Reportez-vous à la section « Réglage des graves, des aigus, de la balance droite et gauche, de l'équilibreur avant/arrière, de la correction physiologique et de la fonction Defeat » (page 12).

Réglage de la commande des aigus

Vous pouvez changer les réglages de la commande des aigus de manière à créer la tonalité de votre choix.

- 1-1 Appuyez sur la touche SOUND et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes pour activer le mode de réglage du son (CDE-9872 uniquement).
- 1-2 Appuyez plusieurs fois sur **SOUND/SETUP** (CDE-9874 uniquement) ou sur **SOUND** (CDE-9872 uniquement) pour activer le mode TREBLE.

 $BASS \rightarrow TREBLE \rightarrow HPF \rightarrow BASS$

Réglage de la fréquence centrale des aigus

2-1 Appuyez sur BAND pour sélectionner la fréquence centrale des aigus.

10,0 kHz ightarrow 12,5 kHz ightarrow 15,0 kHz ightarrow 17,5 kHz ightarrow 10,0 kHz Accentue les gammes de fréquence des aigus.

Réglage du niveau des aigus

2-2*2Tournez le **bouton rotatif** (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur \sim et \sim (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner le niveau des aigus souhaité (-7~+7).

Vous pouvez accentuer le niveau des aigus.

- 3 Appuyez sur Q/ESC pendant au moins 2 secondes pour revenir au mode normal.
- Si vous n'exécutez aucune opération dans les 15 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode normal.
- Les réglages du niveau des aigus sont mémorisés séparément pour chaque source (FM, AM, CD, etc.) jusqu'à ce qu'ils soient modifiés. Une fois la fréquence des aigus réglée pour l'une des sources, ce réglage est appliqué à toutes les autres sources (FM, AM, CD, etc.).
- La fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON.
- *² Vous pouvez également effectuer ce réglage en appuyant sur le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou △AUDIO (CDE-9872 uniquement). Reportez-vous à la section « Réglage des graves, des aigus, de la balance droite et gauche, de l'équilibreur avant/arrière, de la correction physiologique et de la fonction Defeat » (page 12).

Réglage du filtre passe-haut

Le filtre passe-haut de cet appareil peut être réglé selon vos préférences.

- 1-1 Appuyez sur la touche **SOUND** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes pour activer le mode de réglage du son (CDE-9872 uniquement).
- 1-2 Appuyez plusieurs fois sur **SOUND/SETUP** (CDE-9874 uniquement) ou sur **SOUND** (CDE-9872 uniquement) pour activer le mode HPF.

 $\mathsf{BASS} \to \mathsf{TREBLE} \to \mathsf{HPF} \to \mathsf{BASS}$

Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur et (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner la fréquence HPF désirée.


OFF \leftrightarrow 80 Hz \leftrightarrow 120 Hz \leftrightarrow 160 Hz

Toutes les fréquences situées au-dessus de la fréquence de coupure choisie sont reproduites.


- 3 Appuyez sur Q/ESC pendant au moins 2 secondes pour revenir au mode normal.
- Si vous n'exécutez aucune opération dans les 15 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode normal.
- · La fonction est inopérante lorsque DEFEAT est réglé sur ON.

Autres fonctions

CDE-9874



CDE-9872



Affichage du texte

Les informations textuelles, notamment le nom du disque et de la piste, s'affichent lors de la lecture d'un disque compatible CD-texte. Il est également possible d'afficher le nom de dossier, le nom de fichier et le tag, etc., pendant la lecture des fichiers MP3/WMA/AAC.

Appuyez sur VIEW.

L'affichage change chaque fois que vous appuyez sur cette touche.

 Lorsque TEXT SCR est réglé sur SCR MANU, appuyer sur la touche VIEW et la maintenir enfoncée pendant au moins 2 secondes fait défiler une fois le texte en cours, sauf en mode Radio.

L'affichage en mode Radio :

 $\mathsf{FR\'EQUENCE} \to \mathsf{HORLOGE} \to \mathsf{FR\'EQUENCE}$

L'affichage en mode CD :

NUMÉRO DE PISTE/TEMPS ÉCOULÉ ightarrow NUMÉRO DE PISTE/HORLOGE ightarrow TEXTE (NOM DU DISQUE)* I ightarrow TEXTE (NOM DE LA PISTE)* I ightarrow NUMÉRO DE PISTE/TEMPS ÉCOULÉ

L'affichage en mode MP3/WMA/AAC :

NUMÉRO DE FICHIER/TEMPS ÉCOULÉ \rightarrow NUMÉRO DE DOSSIER/NUMÉRO DE FICHIER \rightarrow NUMÉRO DE FICHIER/HORLOGE \rightarrow NOM DE DOSSIER \rightarrow NOM DE FICHIER \rightarrow NOM DE L'ARTISTE* 2 \rightarrow NOM DE L'ALBUM* 2 \rightarrow NOM DU MORCEAU* 2 \rightarrow NUMÉRO DE FICHIER/TEMPS ÉCOULÉ

L'affichage en mode AUX (CDE-9874 uniquement) :

NOM AUX ightarrow NOM AUX/HORLOGE ightarrow NOM AUX

L'affichage en mode BT AUDIO (CDE-9874 uniquement) :

L'affichage suivant apparait lorsque vous raccordez un téléphone ou un appareil de diffusion Bluetooth muni de fonctions de métadonnées à un module d'interface Bluetooth (Alpine KCE-300BT) (vendu séparément). (Pour obtenir de plus amples informations sur le boitier Bluetooth, reportez-vous au mode d'emploi du KCE-300BT.)

NUMÉRO DE PRÉRÉGLAGE \rightarrow NUMÉRO DE PRÉRÉGLAGE/HORLOGE \rightarrow NOM DE L'ARTISTE* 2 \rightarrow NOM DE L'ALBUM* 2 \rightarrow NOM DU MORCEAU* 2 \rightarrow NUMÉRO DE PRÉRÉGLAGE

 st^l Affiché pendant la lecture d'un disque avec CD-texte.

*2 Tag ID3/tag WMA

Si un fichier MP3/WMA/AAC contient un tag ID3/WMA, les informations de celui-ci sont affichées (par exemple, le nom du morceau, de l'artiste et de l'album). Toutes les autres données de tag sont ignorées.

À propos des indicateurs

Lors de l'affichage de texte, les indicateurs suivants s'allument en fonction du mode sélectionné.

Indicateur/ Mode	Mode CD	Mode MP3/ WMA/AAC	Mode iPod/ BT Audio* ⁴
=	_	Affichage du nom de dossier* ²	_
Ø	_	Affichage du nom de l'artiste* ^I	Affichage du nom de l'artiste* ^I
©	Affichage du texte (nom du disque* ³)	Affichage du nom de l'album* ^I	Affichage du nom de l'album* ^I
T	Affichage du texte (nom de la piste* ³)	Affichage du nom du morceau* ^I /nom du fichier	Affichage du nom du morceau* ¹

^{*1} Informations sur le tag

S'il n'y a pas d'information sur le tag, « ARTIST »/« ALBUM »/ « SONG » est affiché.

*2 Le dossier racine est représenté par « FOLDER ».

*3 S'il n'y a pas de texte (nom du disque ou de la piste), « DISC TEXT »/« TRACK TEXT » est affiché.

À propos du « Texte »

Texte:

Les CD compatibles texte contiennent des informations sous forme de texte telles que le nom de disque et le nom de piste. De telles informations sont appelées « texte ».

- Certains caractères peuvent ne pas être affichés correctement avec cet appareil, suivant le type de caractère.
- L'indication « NO SUPPORT » apparait lorsque les informations de texte souhaitées ne peuvent pas être affichées sur cet appareil.
- Les informations de texte ou de tags peuvent ne pas s'afficher correctement en fonction du contenu.

Affichage de l'heure

Appuyez plusieurs fois sur **VIEW** jusqu'à ce que l'heure s'affiche.

Chaque fois que vous appuyez, l'affichage change. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Affichage du texte » (page 14).

 Si vous sélectionnez la fonction tuner ou la fonction CD en mode d'horloge prioritaire, l'affichage de l'heure cesse momentanément. La fonction sélectionnée s'affiche pendant environ 5 secondes avant que l'heure s'affiche à nouveau.

^{*4} CDE-9874 uniquement.

Utilisation de la borne d'entrée AUX (CDE-9874 uniquement)

Pour connecter un lecteur portable ou d'autres appareils, il vous suffit de le raccorder à la borne d'entrée du panneau avant. Vous devez vous procurer un câble adaptateur en option (connecteur RCA standard à miniprise phono 3,5\,\varphi\, ou miniprise phono 3,5\,\varphi\ \text{\text{à}}\ miniprise phono 3,5\,\varphi\).

Appuyez sur SOURCE/O, puis sélectionnez le mode AUX pour utiliser le lecteur portable.

TUNER \rightarrow DISC \rightarrow AUX* I \rightarrow iPod* 2 /AUX+ 3 \rightarrow BT AUDIO* 4


 st^1 CDE-9874 uniquemen.

*2 Affiché uniquement lorsque l'iPod est raccordé et que AUX+ SETUP est réglé sur OFF; reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX+SETUP » (page 17).

*3 Affiché uniquement lorsque AUX+ SETUP est réglé sur ON ; reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX+ SETUP »

*⁴ Affiché uniquement lorsque BT IN est réglé sur BT ADAPTER (CDE-9874 uniquement). Reportez-vous à la section « Réglage Bluetooth (CDE-9874 uniquement) » (page 16).

Lecteur portable, etc. Unité principale




Câble adaptateur en option (connecteur à broche RCA [rouge, blanc] mini prises 3,5ø) ou (miniprises 3,5ø).


MENU DE CONFIGURATION (SETUP)

Vous pouvez facilement personnaliser l'appareil en fonction de vos préférences et de son utilisation. Le menu SETUP vous permet de modifier la personnalisation du son, de l'affichage, etc.

Bouton rotatif (AUDIO)



CDE-9872



Suivez les étapes 1 à 4 pour sélectionner un des modes SETUP à modifier. Reportez-vous à la section correspondante ci-dessous pour plus d'informations sur l'option du menu SETUP que vous avez sélectionnée.

- Maintenez la touche SOUND/SETUP (CDE-9874 uniquement) ou MUTE/SETUP (CDE-9872 uniquement) enfoncée pendant au moins 2 secondes pour activer le mode SETUP.
- Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur et (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner le menù de réglage de votre choix, puis appuyez sur ▶/ | | /ENT.

(Par exemple, sélectionnez SUBWOOFER)

BT $IN^{*l} \leftrightarrow DIMMER \leftrightarrow SUBWOOFER \leftrightarrow (SUBW SYS)^{*2} \leftrightarrow$ CLOCK ADJ* $^3 \leftrightarrow PLAY MODE \leftrightarrow INT MUTE*^4 \leftrightarrow$ $\mathsf{SCROLLTYPE} \leftrightarrow \mathsf{TEXT} \ \mathsf{SCR} \leftrightarrow \mathsf{POWER} \ \mathsf{IC} \leftrightarrow \mathsf{AUX} + \mathsf{SETUP}$ \leftrightarrow AUX NAME*⁵ \leftrightarrow DEMO \leftrightarrow BT IN*¹

- *1 Affiché uniquement lorsque INT MUTE est réglé sur OFF et que le mode est défini sur un réglage autre que BT AUDIO (CDE-9874 uniquement).

 *2 Affiché uniquement si SUBW est réglé sur ON.
- *3 Reportez-vous à la section « Réglage de l'heure » (page 7).
- *4 Affiché uniquement si BT IN est réglé sur OFF (CDE-9874 uniquement).
- *5 CDE-9874 uniquement.
- Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur ∧ et ∨ (CDE-9872 uniquement) pour modifier le réglage. (Par exemple, sélectionnez SUBW ON ou SUBW OFF.)
- Maintenez la touche SOUND/SETUP (CDE-9874 uniquement) ou MUTE/SETUP (CDE-9872 uniquement) enfoncée pendant au moins 2 secondes pour revenir au mode normal.

- Si vous n'exécutez aucune opération dans les 60 secondes, l'appareil revient automatiquement au mode normal.

Réglage Bluetooth (CDE-9874 uniquement)

Réglage de la connexion Bluetooth (BT IN) BT ADAPTER / BT OFF (réglage initial)

Si le boîtier Bluetooth (KCE-300BT) en option est connecté, vous pouvez émettre un appel mains libres à partir d'un téléphone mobile compatible Bluetooth. Effectuez ce réglage lorsque le boîtier Bluetooth (KCE-300BT) est connecté et que la fonction Bluetooth est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi du boîtier Bluetooth (KCE-300BT) en option.

Réglez ADAPTER lorsque le boîtier Bluetooth (KCE-300BT) est connecté.

 La touche PHONE ne peut être utilisée qu'en cas de raccordement du Boîtier Bluetooth (KCE-300BT) (en option).

Personnalisation du son

Activation et désactivation du subwoofer SUBW ON (réglage initial) / SUBW OFF

Lorsque le subwoofer est activé, effectuez la procédure ci-dessous pour régler le niveau de sortie.

 $\begin{array}{l} {\rm SUBW} \to {\rm BASS} \to {\rm TREBLE} \to {\rm BAL} \to {\rm FADER} \to {\rm LOUD}^{*I} \\ \to {\rm DEFEAT} \to {\rm VOLUME} \to {\rm SUBW} \end{array}$

2 Réglez le niveau en tournant le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou en appuyant sur ∧ et ∨ (CDE-9872 uniquement).

Réglage du système du subwoofer SUBW SYS 1 (réglage initial) / SUBW SYS 2

Sélectionnez SYS 1 ou SYS 2 pour obtenir l'effet subwoofer souhaité.

SUBW SYS 1: Le niveau du subwoofer varie en fonction du

réglage du volume principal.

SUBW SYS 2: Le niveau du subwoofer est différent du

réglage du volume principal. Par exemple, le subwoofer demeure audible même lorsque le volume est réglé à un niveau bas.

Personnalisation de l'affichage

Commande du gradateur

DIM AUTO (réglage initial) / DIM MANUAL

Réglez la commande DIMMER sur AUTO pour diminuer la luminosité de l'affichage de l'appareil lorsque les phares du véhicule sont allumés. Ce mode est utile si vous estimez que le rétroéclairage de l'appareil est trop lumineux dans l'obscurité.

Réglage du type de défilement

SCR TYPE1 / SCR TYPE2 (réglage initial)

Choisissez une des deux méthodes de défilement. Sélectionnez le type de votre choix.

SCR TYPE1: Les caractères défilent de droite à gauche,

un caractère à la fois.

SCR TYPE2 : Les caractères s'accumulent de gauche à droite, un caractère à la fois. Quand

l'affichage est rempli, il s'efface et les autres mots s'affichent de la même manière, jusqu'à ce que tous les mots du titre aient été

affichés.

Réglage du défilement (TEXT SCR)

SCR AUTO / SCR MANU (réglage initial)

Ce lecteur de CD peut faire défiler les noms du disque et des pistes enregistrés sur les disques CD-texte, ainsi que les informations textuelles des fichiers MP3/WMA/AAC, les noms de dossier et les tags.

SCR AUTO: Les informations de CD-texte, les informations

texte des noms de dossier et de fichier ainsi que les tags défilent automatiquement.

SCR MANU: L'affichage défile uniquement au moment où vous chargez un disque, changez de piste, etc.

 L'appareil fait défiler les noms de CD de texte, les noms des dossiers, les noms des fichiers ou les tags.

Démonstration

DEMO ON / DEMO OFF (réglage initial)

Cet appareil possède une fonction de démonstration de l'affichage.

Pour quitter le mode de démonstration, choisissez DEMO OFF.

MP3/WMA/AAC

Lecture de données MP3/WMA/AAC (PLAY MODE) CD-DA (réglage initial) / CDDA/MP3

Cet appareil peut lire des CD contenant des données de CD et de MP3/WMA/AAC (créées au format Enhanced CD (CD Extra)). Toutefois, dans certains cas, la lecture des CD améliorés peut s'avérer difficile. Vous pouvez alors sélectionner la lecture d'une seule session contenant des données de CD. Lorsqu'un disque contient à la fois des données de CD et de MP3/WMA/AAC, la lecture commence à partir de l'endroit où débutent les données de CD du disque.

CD-DA: Seul le CD de données de la session 1 peut être lu.
CDDA/MP3: Vous pouvez lire des données de CD, des fichiers
MP3/WMA/AAC en mode mixte et des disques

multisessions.

 Effectuez ce réglage avant d'insérer un disque. Si un disque est déjà inséré, retirez-le au préalable.

Appareil externe

Activation et désactivation du mode Mute (INT MUTE) (CDE-9874 uniquement)

MUTE ON / MUTE OFF (réglage initial)

Lorsqu'un appareil muni de la fonction d'interruption est raccordé, le son est automatiquement coupé dès que l'appareil émet un signal d'interruption.

Raccordement à un amplificateur externe (POWER IC) POW ON (réglage initial) / POW OFF


Lorsqu'un amplificateur externe est raccordé, la qualité sonore peut être améliorée en coupant l'alimentation de l'amplificateur intégré.

POW OFF: Utilisez ce mode lorsque la sortie ligne de cet

appareil est utilisée pour piloter un amplificateur externe. Quand ce mode est activé, l'amplificateur interne de l'appareil principal est désactivé et ne peut plus piloter


les enceintes.

CDE-9874:




 $^{*^{1}}$ CDE-9872 uniquement.

CDE-9872:



POW ON: Les enceintes sont pilotées par un amplificateur intégré.



 Le système n'émet aucun son lorsque l'alimentation est réglée sur OFF.

Réglage du mode AUX+ SETUP AUX+ ON / AUX+ OFF (réglage initial)

Vous pouvez raccorder un appareil externe (un lecteur portable, par exemple) au connecteur direct iPod de cette unité. Vous devez pour cela vous procurer un câble d'interface iPod/RCA (en option).

Néanmoins, vous ne pouvez pas raccorder simultanément un lecteur portable et un iPod au connecteur direct iPod.

AUX+ ON: Réglez sur ON lorsqu'un appareil portable est raccordé. Si vous appuyez sur SOURCE/**b** et si vous sélectionnez ALIX+, le son de l'appareil

vous sélectionnez AUX+, le son de l'appareil portable est reproduit sur cet appareil.

AUX+ OFF: Réglez sur OFF lorsqu'un iPod est raccordé.

Réglage du mode AUX NAME (CDE-9874 uniquement) AUXILIARY* (réglage initial) / TV / DVD / PORTABLE* / GAME


Vous pouvez modifier l'affichage AUX NAME dans le menu SETUP.

*1 Une fois le réglage terminé, AUX s'affiche sur l'appareil.


*2 Une fois le réglage terminé, PMD s'affiche sur l'appareil.

iPod[®] (en option)

CDE-9874



CDE-9872



Vous pouvez raccorder un iPod[®] à cet appareil à l'aide du câble de raccordement propriétaire ALPINE FULL SPEED[™] (KCE-422i) (vendu séparément). Lorsque cet appareil est raccordé à l'aide du câble, les commandes de l'iPod ne fonctionnent pas.

- Réglez AUX+ SETUP sur OFF lorsqu'un iPod est raccordé (reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX+ SETUP » à la page 17).
- Si le Boîtier Bluetooth et l'iPod sont raccordés simultanément, n'oubliez pas de débrancher l'iPod du Boîtier Bluetooth lorsque vous tournez le contact de la position ACC sur la position OFF (CDE-9874 uniquement).

iPod compatibles avec cet appareil

- Cet appareil peut être utilisé avec des iPod, iPod photo, iPod minis ou iPod nano de la quatrième génération.L'iPod Shuffle ne peut cependant pas être utilisé.
- Vous ne pouvez pas raccorder à cet appareil des iPod de type molette de défilement ou molette tactile sans le connecteur d'ancrage.
- L'appareil peut être utilisé avec les modèles d'iPod cidessous.

iPod de quatrième génération

iPod de cinquième génération

iPod photo

iPod mini

iPod nano, première génération

iPod nano, deuxième génération

 Si vous utilisez une version d'iTunes antérieure à la version 7.1.0.59, il est possible que l'appareil ne fonctionne pas correctement.

Lecture

- 1 Appuyez sur **SOURCE**/ \oplus pour passer au mode iPod.
- 2 Appuyez sur I◄◄ ou ►►I pour sélectionner le morceau souhaité.

Retour au début du présent morceau :

Appuyez sur ◄.

Recherche rapide vers l'arrière au sein du morceau en cours :

Maintenez la touche ◄ enfoncée.

Avance jusqu'au début du morceau suivant :

Appuyez sur ▶►1.

Recherche rapide vers l'avant au sein du morceau en cours : Maintenez la touche enfoncée.

- 3 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ►/|| /ENT. Appuyez de nouveau sur ►/|| /ENT pour reprendre la lecture
- La lecture d'un morceau sur l'iPod raccordé à l'appareil reprend là où elle a été interrompue après son débranchement.
- Lorsque vous écoutez un épisode du podcast sélectionné, vous pouvez changer d'épisode en appuyant sur 1

 ou

 2.

Recherche d'un morceau souhaité

Un iPod peut contenir plusieurs centaines de morceaux. Grâce aux informations de tag et à une bonne organisation des morceaux en listes d'écoute, les fonctions de recherche de cet appareil retrouvent facilement les morceaux souhaités.

Chaque catégorie musicale possède sa propre hiérarchie. Utilisez le mode de recherche par liste d'écoute/artiste/album/morceau/podcast/genre/compositeur pour affiner les recherches en vous basant sur le tableau ci-dessous.

Hiérarchie 1	Hiérarchie 2	Hiérarchie 3	Hiérarchie 4
Liste d'écoute	Morceau	_	_
Artiste*	Album*	Morceau	_
Album*	Morceau	_	_
Morceau	_	_	_
Podcast	Épisode	_	_
Genre*	Artiste*	Album*	Morceau
Compositeur*	Album*	Morceau	_

Par exemple : recherche par nom d'artiste L'exemple suivant illustre comment effectuer une recherche par ARTIST. Un autre mode de recherche peut être choisi pour la même opération, bien que la hiérarchie soit différente.

- Appuyez sur Q/ESC pour activer le mode de sélection de recherche.
- Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur et (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner le mode de recherche par artiste, puis appuyez sur ▶/II /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{PLAYLIST} \leftrightarrow \mathsf{ARTIST} \leftrightarrow \mathsf{ALBUM} \leftrightarrow \mathsf{SONG} \leftrightarrow \mathsf{PODCAST} \\ \leftrightarrow \mathsf{GENRE} \leftrightarrow \mathsf{COMPOSER} \leftrightarrow \mathsf{PLAYLIST} \end{array}$

- Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur et (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner l'artiste de votre choix, puis appuyez sur ▶/II /ENT.
- 4 Tournez le **bouton rotatif** (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur ∧ et ∨ (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner l'album de votre choix, puis appuyez sur ▶/|| /ENT.
- Tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur ~ et ~ (CDE-9872 uniquement) pour sélectionner le morceau de votre choix, puis appuyez sur >/II/ENT.
- Après avoir appuyé sur ►/II /ENT pendant 2 secondes au moins au sein d'une hiérarchie (sauf la hiérarchie SONG), tous les morceaux de la hiérarchie sélectionnée sont lus.
- Sélectionnez tout d'abord [ALL] dans le mode de recherche avec
 « * », puis maintenez la touche ►/II /ENT enfoncée pendant au
 moins 2 secondes pour lire tous les morceaux de l'iPod ou du mode
 de recherche sélectionné.
- Le mode de recherche en cours est annulé si vous appuyez sur
 Q /ESC pendant au moins 2 secondes ou si vous n'exécutez aucune
 opération pendant 10 secondes.
- En mode de recherche, appuyez sur
 MUTE (CDE-9874 uniquement) ou sur
 AUDIO (CDE-9872 uniquement) pour revenir au mode précédent.
- La recherche n'est pas possible en mode de lecture M.I.X.
- « NO SONG » s'affiche si la liste sélectionnée en mode de recherche PLAYLIST ne contient aucun morceau.
- « NO PODCAST » s'affiche si l'iPod ne contient aucun podcast en mode de recherche PODCAST.
- Si le « nom d'iPod » enregistré dans l'iPod est sélectionné dans le mode de recherche par liste d'écoute souhaité, et si vous appuyez sur la touche ▶/|| /ENT, vous pouvez rechercher tous les morceaux présents sur l'iPod. De même, si vous appuyez sur ▶/|| /ENT pendant au moins 2 secondes, tous les morceaux de l'iPod sont lus.
- La recherche par podcast n'est pas nécessairement prise en charge par tous les iPod.
- Si vous appuyez sur l'une des touches de préréglage (1 à 6) en mode de recherche, il est possible d'exécuter une recherche rapide en accédant directement à l'endroit voulu. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction de recherche directe » à la page 19.

Recherche rapide (CDE-9874 uniquement)

Vous pouvez rechercher un morceau parmi tous ceux de l'iPod sans sélectionner d'album, d'artiste, etc.

- Appuyez sur \(\sqrt{ESC} \) pendant au moins 2 secondes pour activer le mode de recherche rapide.
- 2 Tournez le **bouton rotatif** pour sélectionner le morceau souhaité.

Le morceau sélectionné est lu immédiatement.

- Appuyez sur \(\frac{\\ \sqrt{ESC}}{\\ \text{Pendant au moins 2 secondes en mode de recherche pour annuler. Le mode de recherche est aussi annulé si aucune opération n'est exécutée dans les 10 secondes.
- Si l'iPod contient un grand nombre de morceaux, la recherche peut prendre un certain temps.
- Si vous appuyez sur l'une des touches de préréglage (1 à 6) en mode de recherche, il est possible d'exécuter une recherche rapide en accédant directement à l'endroit voulu. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Fonction de recherche directe » à la page 19.
- Cette fonction est inactive pendant la lecture répétée (RPT).

Fonction de recherche directe

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche directe de l'appareil pour rechercher plus efficacement un album, un morceau, etc. En mode liste d'écoute/artiste/album/morceau/podcast/genre/compositeur, vous pouvez rapidement rechercher n'importe quel morceau.

En mode de recherche, appuyez sur une des touches de préréglage (1 à 6) (qui correspondent chacune à un pourcentage différent) pour progresser rapidement dans le morceau.

Exemple de recherche par morceau :

Si l'iPod contient 100 morceaux, ils sont divisés en 6 groupes sous la forme de pourcentages (illustrés ci-dessous). Ces groupes correspondent aux touches de préréglage (1 à 6).

Exemple 1:

Supposons que le morceau recherché se situe plus ou moins au milieu (50%) de la bibliothèque : appuyez sur la touche 4 pour accéder au 50ème morceau, puis tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur et (CDE-9872 uniquement) pour rechercher le morceau souhaité.

Exemple 2:

Supposons que le morceau recherché se situe plus ou moins à la fin (83%) de la bibliothèque : appuyez sur la touche 6 pour accéder au 83ème morceau, puis tournez le bouton rotatif (CDE-9874 uniquement) ou appuyez sur et (CDE-9872 uniquement) pour rechercher le morceau souhaité.

		Total: 100 morceaux (100%)							
	0%	0% 17% 33% 50% 67% 83%							
Touches de préréglage	1 7	2	3	4	5	6			
Morceaux	Premier	17ème	33ème	50ème	67ème	83ème			
	morceau	morceau	morceau	morceau	morceau	morceau			

Sélection d'une liste d'écoute/d'un artiste/ d'un album/d'un genre/d'un compositeur

Vous pouvez changer facilement de liste d'écoute, d'artiste, d'album, de genre ou de compositeur.

Si, par exemple, vous écoutez un morceau d'un album déterminé, vous pouvez changer celui-ci.

Appuyez sur 1 ◀ ou ▶ 2 pour sélectionner la liste d'écoute, l'artiste, l'album, le genre ou le compositeur de votre choix.

- Si le mode de recherche a été utilisé pour sélectionner un morceau, cette fonction est inactive.
- Si un album est sélectionné au terme de la recherche par artiste, vous pouvez effectuer une recherche d'albums de cet artiste.
- Cette fonction est inactive pendant la lecture aléatoire (M.I.X.).

Lecture aléatoire (M.I.X.)

La fonction de lecture aléatoire de l'iPod s'affiche sous le nom M.I.X. sur cet appareil.

Lecture aléatoire des albums :

Les morceaux de chaque album sont lus dans l'ordre. Une fois que tous les morceaux de l'album ont été lus, un autre album est choisi au hasard. Cela se poursuit jusqu'à ce que tous les albums aient été lus.

Lecture aléatoire des morceaux :

Cette fonction lit de manière aléatoire les morceaux d'une catégorie choisie (liste d'écoute, album, etc.). Chaque morceau de la catégorie n'est lu qu'une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux soient lus.

1 Appuyez sur 5 🖾.

Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

Pour annuler la lecture M.I.X., sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.

 Si un morceau est sélectionné en mode de recherche par album avant que soit sélectionnée la lecture M.I.X., les morceaux ne sont pas lus de manière aléatoire, même si la lecture aléatoire des albums est sélectionnée.

Lecture aléatoire ALL :

La lecture aléatoire ALL lit tous les morceaux de l'iPod de manière aléatoire. Chaque morceau n'est lu qu'une seule fois jusqu'à ce que tous les morceaux soient tous lus.

1 Appuyez sur 6.

Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

Pour annuler la lecture M.I.X., sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.

 Si vous avez choisi la lecture aléatoire ALL, les morceaux sélectionnés qui sont lus en mode de recherche sont annulés.

Lecture répétée

Seul Répéter Un est disponible pour l'iPod.

Répéter Un:

Un seul morceau peut être lu de manière répétée.

1 Appuyez sur 🤿 4.

Le morceau est lu de manière répétée. RPT \rightarrow (off) \rightarrow RPT

(Répéter Un)

- Pour annuler la lecture répétée, sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.
- Pendant la lecture répétée, aucun autre morceau ne peut être sélectionné en appuyant sur | ou > 1.

Affichage du texte

Vous pouvez afficher les informations de tag d'un morceau dans l'iPod.

Appuyez sur VIEW.

Chaque fois que vous appuyez, l'affichage change.

 Lorsque TEXT SCR est réglé sur SCR MANU, maintenez la touche VIEW enfoncée pendant au moins 2 secondes, pour faire défiler le texte actuel une seule fois.

NUMÉRO DE PISTE/TEMPS ÉCOULÉ \to NUMÉRO DE PISTE/HORLOGE \to NOM DE L'ARTISTE* \to NOM DE L'ALBUM* \to TITRE DU MORCEAU* \to NUMÉRO DE PISTE/TEMPS ÉCOULÉ

- * Informations sur le tag
 S'il n'y a pas d'information sur le tag, l'« ARTIST »/« ALBUM »/
 « SONG » est affiché.
- Seuls des caractères alphanumériques (ASCII) peuvent être affichés.
- Si le nom de l'artiste, de l'album ou du morceau défini dans iTunes compte trop de caractères, les morceaux risquent de ne pas pouvoir être lus lorsque l'iPod est raccordé à l'adaptateur. Il est donc recommandé de ne pas dépasser 250 caractères. Le nombre maximal de caractères est de 64 (64 octets) pour l'unité principale.
- Il est possible que certains caractères ne s'affichent pas correctement.
- « NO SUPPORT » s'affiche si les informations textuelles ne sont pas supportés par l'appareil.

Informations

En cas de problème

En cas de problème, éteignez l'appareil, puis remettez-le sous tension. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, vérifiez les éléments de la liste de contrôle ci-dessous. Ce guide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine agréé.

Base

Fonctions inopérantes ou absence d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
 - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.
- Connexions incorrectes du fil d'alimentation (rouge) et du fil de la batterie (jaune).
 - Vérifiez les connexions du fil d'alimentation et du fil de la batterie.
- · Fusible grillé.
 - Vérifiez le fusible de l'appareil et remplacez-le par un fusible approprié, si nécessaire.
- Disfonctionnement du microprocesseur interne dû à des interférences de bruit, etc.
 - Appuyez sur le commutateur RESET avec un stylo à bille ou un objet pointu.

Radio

Impossible de recevoir les stations.

- Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles.
 - Vérifiez que l'antenne est bien raccordée ; remplacez l'antenne ou le câble si nécessaire.

Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique.

- · Les signaux dans la région sont faibles.
 - Vérifiez que le tuner est en mode DX.
- Si vous vous trouvez dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut-être pas mise à la terre ou raccordée correctement.
 - Vérifiez les connexions de l'antenne ; vérifiez qu'elle est correctement reliée à l'emplacement du montage.
- La longueur de l'antenne ne convient pas.
 - Vérifiez si l'antenne est complètement déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve.

Réception parasitée.

- La longueur de l'antenne ne convient pas.
 - Déployez complètement l'antenne, remplacez-la si elle est cassée.
- L'antenne n'est pas correctement reliée à l'emplacement de montage
 - Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à l'emplacement de montage.

CD

Le lecteur de CD ne fonctionne pas.

- La température dépasse +50°C (+120°F) pour le CD.
 - Laissez la température de l'habitacle (ou du coffre) baisser.

Le son de lecture du disque est déformé.

- Condensation de l'humidité dans le module CD.
 - Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).

Insertion de disque impossible.

- · Le lecteur contient déjà un CD.
 - Éjectez le disque et enlevez-le.
- · Le CD est mal inséré.
 - Assurez-vous que le CD est inséré conformément aux instructions décrites à la section relative au fonctionnement du lecteur CD.

Recherche rapide vers l'avant/vers l'arrière impossible.

- · Le CD est endommagé.
 - Éjectez le disque et jetez-le. L'utilisation d'un disque endommagé peut altérer le mécanisme de l'appareil.

Pertes de son dues à des vibrations.

- Mauvais montage de l'appareil.
- Réinstallez l'appareil correctement.
- Disque très sale.
 - Nettoyez le disque.
- · Disque rayé.
 - Remplacez le disque.
- · Lentille de lecture sale.
 - N'utilisez pas un disque de nettoyage disponible dans le commerce. Consultez le revendeur Alpine le plus proche.

Pertes de son non dues à des vibrations.

- · Disque sale ou rayé.
 - Nettoyez le disque ; remplacez tout disque endommagé.

Écrans d'erreur (lecteur CD intégré seulement).

- · Erreur mécanique.
 - Appuyez sur ≜. Après que l'indication d'erreur a disparu, réintroduisez le disque. Si la solution mentionnée ci-dessus ne résout pas le problème, consultez votre revendeur Alpine.

Lecture du CD-R/CD-RW impossible.

- La session de fermeture (finalisation) n'a pas été effectuée.
 - Effectuez la finalisation et reprenez la lecture du disque.

MP3/WMA/AAC

Le format MP3, WMA ou AAC n'est pas reproduit.

- Une erreur de lecture s'est produite. Le format MP3/WMA/AAC n'est pas compatible.
 - Assurez-vous que le MP3/WMA/AAC a été écrit dans un format pris en charge. Reportez-vous à la section « À propos des fichiers MP3/WMA/AAC » (pages 10-11), puis procédez à la réécriture dans un format pris en charge par cet appareil.

Audio

Le son n'est pas reproduit par les enceintes.

- L'appareil ne reçoit pas le signal de sortie de l'amplificateur interne.
 - POWER IC est réglé sur « POW ON » (page 16).

iPod

Absence de son et de lecture sur l'iPod.

- · L'iPod n'est pas reconnu.
 - Réinitialisez l'appareil et l'iPod. Reportez-vous à la section « Mise en service de l'appareil » (page 6). Pour réinitialiser l'iPod, reportez-vous à son Mode d'emploi.

Indications relatives au lecteur de CD

HI TEMP

- Le circuit de protection s'est déclenché, car la température est trop élevée.
 - L'indication disparait quand la température revient dans la plage de fonctionnement.

NO DISC

- Aucun CD n'a été introduit.
- Introduisez un CD.
- Bien qu'un disque soit inséré dans l'appareil, « NO DISC » est affiché et le disque ne peut pas être lu ou éjecté.
 - Enlevez le disque en procédant de la façon suivante :
 Appuyez à nouveau sur la touche ≜ et maintenez-la enfoncée pendant au moins 2 secondes.
 - S'il s'avère toujours impossible d'éjecter le disque, consultez votre revendeur Alpine.

ERROR

- · Erreur du mécanisme.
 - Appuyez sur ≜ et éjectez le CD.
 Si l'éjection n'a pas lieu, consultez le revendeur Alpine.
 - Lorsqu'une indication d'erreur persiste après l'éjection, appuyez à nouveau sur ▲.
 Si une indication d'erreur persiste toujours après avoir appuyé plusieurs fois sur ▲, consultez le revendeur Alpine.
- Si « ERROR » est affiché :

S'il n'est pas possible d'éjecter le disque en appuyant sur ♠, appuyez sur le commutateur RESET (voir page 6), puis appuyez à nouveau sur ♠.

S'il s'avère toujours impossible d'éjecter le disque, consultez votre revendeur Alpine.

PROTECT

- Un fichier WMA protégé par les droits d'auteur a été lu.
 - Vous pouvez lire uniquement les fichiers non protégés par les droits.

UNSUPORTED

- Un taux d'échantillonange/taux binaire n'est pas pris en charge par l'appareil.
 - Utilisez un taux d'échantillonnage/taux binaire pris en charge par l'appareil.

Indications relatives au mode iPod

NO IPOD

- · L'iPod n'est pas raccordé.
 - Vérifiez si l'iPod est correctement raccordé (comme décrit à la section « Raccordements »).

Vérifiez si la courbure du câble n'est pas excessive.

NO SONG

- · L'iPod ne comporte aucun morceau.
 - Téléchargez des morceaux sur l'iPod et raccordez-le à cet appareil.

ERROR-01

- · Erreur de communication.
 - Tournez la clé de contact sur OFF, puis de nouveau sur ON.
 - Vérifiez l'affichage en rebranchant l'iPod sur cet appareil à l'aide du câble de l'iPod.

ERROR-02

- La version du logiciel de l'iPod n'est pas compatible avec cet appareil.
 - Mettez à jour le logiciel de l'iPod vers une version compatible avec cet appareil.

Spécifications

SECTION TUNER FM

Plage de syntonisation 87,7-107,9 MHz

Sensibilité mono utilisable 9,3 dBf (0,8 µV/75 ohms) Sensibilité d'atténuation 50 dB 13,5 dBf (1,3 µV/75 ohms)

Sélectivité de canal alternatif80 dBRapport signal-bruit65 dBSéparation stéréo35 dBTaux de capture2,0 dB

SECTION DU TUNER AM

Plage de syntonisation 530-1.710 kHz Sensibilité (norme IEC) 22,5 μ V/27 dB

SECTION DU LECTEUR DE CD

Réponse en fréquence 5-20 000 Hz (±1 dB) Pleurage et scintillement Inférieur aux limites

(% WRMS) mesurables
Distorsion harmonique totale 0,008% (à 1 kHz)
Gamme dynamique 95 dB (à 1 kHz)

Rapport signal-bruit 105 dB

Séparation des canaux 85 dB (à 1 kHz)

LENTILLE

Longueur d'onde 795 nm Puissance du laser CLASS I

GÉNÉRALITÉS

Alimentation 14,4 V CC

(11-16 V admissibles)

Puissance de sortie 16 W RMS × 4*

- * Niveaux d'amplificateur primaire conformes à la norme CEA-2006
 - Puissance de sortie : mesurée à 4 ohms et ≤ 1% DHT+B
 Signal/bruit : 80 dBA (référence : 1 W en 4 ohms)
- Tension sortie pré-ampli 2 V/10 K ohms

maximum

Graves ±14 dB à 100 Hz
Aigus ±14 dB à 10 kHz
Poids 1,5 kg (3 lbs. 4 oz)

DIMENSIONS DU CHÂSSIS

Largeur 178 mm (7")
Hauteur 50 mm (2")
Profondeur 161 mm (6-3/8")

DIMENSIONS DE L'AVANT

Largeur

CDE-9874 170 mm (6-3/4") CDE-9872 170 mm (6-3/4")

Hauteur

CDE-9874 46 mm (1-13/16") CDE-9872 46 mm (1-13/16")

Profondeur

CDE-9874 25 mm (1") CDE-9872 18 mm (11/16")

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis en vue d'améliorer les produits.

Installation et raccordements

Avant d'installer ou de raccorder l'appareil, lisez attentivement les précautions suivantes ainsi que les pages 3 à 5 de ce mode d'emploi de manière à en garantir une utilisation correcte.



EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.

Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS.

Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.

Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS.

Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE.

Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES D'ENTRAVER LA CONDUITE DU VEHICULE, COMME LE VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.

La vue vers l'avant pourrait être obstruée ou les mouvements gênés, etc., et provoquer un accident grave.

♠ Attention

FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.

Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.

Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil

FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.

Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX.

Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance

Précautions


- S'assurer de déconnecter le câble du pôle (–) de la batterie avant l'installation du CDE-9874/CDE-9872. Ceci réduit les risques d'endommager l'unité en cas de court-circuit.
- S'assurer de connecter les conducteurs codés en couleur en se conformant au schéma. Des connexions incorrectes peuvent occasionner le mauvais fonctionnement de l'unité ou le dégât du système électrique du véhicule.
- Lors de la connexion des câbles au système électrique du véhicule, il faut être conscient des composants installés en usine (tel qu'un ordinateur de bord). S'assurer de ne pas brancher à ces conducteurs pour fournir l'alimentation à cette unité. Lors de la connexion du CDE-9874/CDE-9872 au boitier à fusible, s'assurer que le fusible du circuit désigné pour le CDE-9874/CDE-9872 possède l'ampérage approprié. Sinon, l'unité et/ ou le véhicule peuvent être endommagés. En cas de doute, consulter le revendeur Alpine.
- Le CDE-9874/CDE-9872 utilise des prises femelles de type RCA pour la connexion à d'autres unités (par exemple à un amplificateur) équipées de connecteurs RCA. Un adaptateur peut être nécessaire pour le connecter à d'autres unités. Si c'est le cas, contacter le revendeur agréé Alpine pour obtenir de l'assistance technique.
- S'assurer de connecter les câbles d'enceinte (-) à la borne d'enceinte (-). Ne jamais connecter les câbles d'enceinte du canal gauche et droit l'un à l'autre ou à la carrosserie du véhicule.

IMPORTANT

Veuillez inscrire le numéro de série de votre appareil dans l'espace prévu cicontre et conservez-le soigneusement dans vos archives. Le numéro de série ou la plaquette sur lequel il est gravé se trouve sur le dessous de l'appareil.

NUMÉRO DE SÉRIE :
DATE D'INSTALLATION :
INSTALLATEUR :
LIEU D'ACHAT :

Installation





Attention

Quand vous installez cet appareil dans votre véhicule, ne retirez pas le panneau avant amovible.

Si vous le retirez pendant l'installation, vous risquez d'exercer une trop forte pression et de plier la plaque en métal qui le maintient en place.


 L'unité principale doit être fixée à moins de 35 degrés du plan horizontal, de l'arrière vers l'avant.





* Si la gaine de montage installée n'épouse pas bien la forme du tableau de bord, les plaques de compression peuvent être légèrement pliées pour remédier au problème.

Enlevez la gaine de montage de l'unité principale (reportez-vous à la section « Dépose » à la page 25).



Renforcez l'unité principale avec une attache de montage métallique (non fournie). Raccordez le fil de terre de l'appareil à un point métallique propre à l'aide d'une vis (*1) déjà fixée au châssis du véhicule.


 Pour la vis « *² », utilisez une vis appropriée à l'emplacement de montage choisi.

Raccordez chaque fil d'entrée provenant d'un amplificateur au fil de sortie correspondant qui provient de la partie arrière gauche du CDE-9874/CDE-9872. Raccordez tous les autres fils du CDE-9874/CDE-9872 de la manière décrite à la section RACCORDEMENTS.

Glissez le CDE-9874/CDE-9872 dans le tableau de bord jusqu'à ce qu'il émette un déclic. De cette façon, l'appareil sera convenablement fixé et il ne risquera pas de tomber accidentellement du tableau de bord. Installez le panneau avant amovible.


Dépose


- 1. Déposez le panneau avant amovible.
- Insérez les clés du support dans l'appareil, le long des guides situés de part et d'autre. Vous pouvez à présent retirer l'appareil de la gaine de montage.



3. Extrayez l'appareil, en le maintenant déverrouillé.


<VOITURE JAPONAISE>





Raccordez le fil de terre de l'appareil à un point métallique propre à l'aide d'une vis $(*^3)$ déjà fixée au châssis du véhicule.

Raccordements



^{**} Lorsque le subwoofer est désactivé (OFF) : le son est reproduit dans les enceintes arrière. Lorsque le subwoofer est activé (ON) : le son est reproduit dans le subwoofer.

** Lorsque le subwoofer est désactivé (OFF) : le son est reproduit dans les enceintes avant. Lorsque le subwoofer est activé (ON) : le son est reproduit dans le subwoofer.

Pour obtenir de plus amples informations concernant l'activation ou la désactivation du subwoofer, reportez-vous à la section « Activation et désactivation du subwoofer », à la page 16.

1 Prise d'antenne

2 Fil d'antenne électrique (Bleu)

Connectez ce fil à la borne +B de l'antenne électrique éventuelle.

 Ce fil doit uniquement être utilisé pour commander l'antenne électrique du véhicule. N'utilisez pas ce fil pour mettre sous tension un amplificateur, un processeur de signal, etc.

3 Fil de mise sous tension à distance (Bleu/Blanc)

Connectez ce fil au fil de mise sous tension à distance de votre amplificateur ou processeur de signal.

Fil d'entrée d'interruption audio (Rose/Noir) (CDE-9874 uniquement)

Connectez ce fil à la sortie d'interface audio d'un téléphone cellulaire qui assure une mise à la masse quand un appel est reçu.

5 Fil d'éclairage (Orange)

Ce fil peut être raccordé au fil d'éclairage du combiné d'instruments du véhicule. Cela permettra d'estomper le rétroéclairage de l'appareil quand les phares du véhicule sont allumés.

6 Fil d'alimentation commutée (Allumage) (Rouge)

Connectez ce fil à une borne ouverte sur la boite à fusible du véhicule ou à une autre source d'énergie inutilisée qui fournit (+) 12V uniquement lorsque l'allumage est mis sous tension ou réglé sur la position accessoire.

7 Fil de la batterie (Jaune)

Connectez ce fil à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.

8 Fil de terre (Noir)

Connectez ce fil à une bonne masse du châssis sur le véhicule. Assurez-vous que la connexion est établie à un métal nu et solidement fixé en utilisant une vis pour feuille métallique fournie.

- Connecteur d'alimentation
- 10 Fil de sortie de l'enceinte avant droite (+) (Gris)
- (1) Fil de sortie de l'enceinte avant droite (-) (Gris/Noir)
- (2) Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (–) (Violet/Noir)
- (3) Fil de sortie de l'enceinte arrière droite (+) (Violet)

- 14 Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (+) (Vert)
- (5) Fil de sortie de l'enceinte arrière gauche (–) (Vert/Noir)
- (ii) Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (–) (Blanc/Noir)
- 17 Fil de sortie de l'enceinte avant gauche (+) (Blanc)
- 18 Porte-fusible (10A)
- ① Connecteurs RCA de sortie des enceintes avant (CDE-9874 uniquement)

ROUGE est droit et BLANC est gauche.

- ② Connecteurs RCA de sortie des enceintes arrière/ subwoofer (CDE-9874 uniquement)
- ② Connecteurs RCA de sortie des enceintes avant/ subwoofer (CDE-9872 uniquement) ROUGE est droit et BLANC est gauche.
- 21 Câble d'extension RCA (vendu séparément)

22 Connecteur direct iPod

Contrôle les signaux de l'iPod.
Raccordez-le à un iPod ou à un boitier Bluetooth en option (CDE-9874 uniquement). Pour utiliser un téléphone portable mains libres, vous devez vous connecter à un boitier Bluetooth en option. Pour plus de détails sur la méthode de connexion, reportez-vous au mode d'emploi du boitier Bluetooth. Vous pouvez également raccorder ce connecteur à un appareil externe (un lecteur portable, par exemple) à l'aide du câble d'interface iPod/RCA (vendu séparément).

* Reportez-vous à la section « Réglage du mode AUX+ SETUP » (page 17).

AUX+ ON: Lorsqu'un appareil externe est raccordé.

AUX+ OFF: Lorsqu'un iPod est raccordé.

23 Câble de raccordement FULL SPEEDTM (KCE-422i) (vendu séparément)

24 Borne d'entrée AUX (CDE-9874 uniquement)

Cette borne permet l'entrée audio d'un équipement externe (tel qu'un lecteur portable) à l'aide d'un câble de conversion disponible dans le commerce.

Pour que le système audio capte les parasites externes.

- Installez l'appareil et acheminez les câbles à au moins 10 cm de distance du faisceau de câbles de la voiture.
- Éloignez les câbles d'alimentation de la batterie le plus possible des autres câbles.
- Raccordez le fil de terre à un point métallique apparent (enlevez la couche de peinture, de saleté ou de graisse si nécessaire) du châssis de la voiture
- Si vous ajoutez un filtre antiparasites en option, raccordez-le le plus loin possible de l'appareil. Contactez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les divers filtres antiparasites disponibles.
- · Consultez votre revendeur Alpine pour plus de détails sur les mesures de prévention contre les parasites.



GARANTIE LIMITÉE

Fidèles à leur engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC. et ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC. (Alpine) sont heureuses de vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter l'un de nos concessionnaires ou appeler directement Alpine aux numéros listés ci-dessous.

PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE

Cette garantie couvre les produits audio de voiture et les accessoires connexes ("le produit"). Elle ne couvre les produits que dans le pays où ils ont été achetés.

DURÉE DE LA GARANTIE

Cette garantie est en vigueur pendant un an à partir de la date du premier achat du client.

• PERSONNES PROTÉGÉES PAR LA GARANTIE

Seul l'acheteur original du produit, s'il résisde aux États-Unis, à Porto Rico ou au Canada, peut se prévaloir de la garantie.

CE QUI EST COUVERT

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication (pièces et main d'œuvre) du produit.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

- Les dommages survenus durant le transport des produits renvoyés à Alpine pour être réparés (les réclamations doivent être adressées au transporteur);
- ② Les dégâts provoqués par un accident ou une mauvaise utilisation, y compris des bobines acoustiques grillées suite à une surexcitation des enceintes (augmentation du niveau de l'amplificateur jusqu'à atteindre un effet de distorsion ou d'écrêtage), une défaillance mécanique des enceintes (perforations, déchirures ou fentes), panneaux LCD fissurés ou endommagés, disques durs endommagés ou ayant subi une chute.
- ③ Tout dégât provoqué par négligence, usage inapproprié, mauvaise utilisation ou par le non-respect des instructions indiquées dans le manuel de l'utilisateur.
- 4 Les dommages dus à la force majeure, notamment aux tremblements de terre, au feu, aux inondations, aux tempêtes ou aux autres cataclysmes naturels; Les frais ou les dépenses relatifs à l'enlèvement ou à la réinstallation du produit;
- ⑤ Les services rendus par une personne, physique ou morale non autorisée:
- 6 Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré:
- ② Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le consentement d'Alpine;
- 8 Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux Etats-Unis, à Porto Rico ou au Canada;
- Les produits qui n'ont pas été achetés par l'entremise d'un concessionnaire Alpine autorisé;

COMMENT SE PRÉVALOIR DE LA GARANTIE

① Il vous faut remettre le produit nécessitant des réparations à un centre de service autorisé Alpine ou à Alpine même et en assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la garantie et si le produit a été envoyé à un centre de service Alpine ou à Alpine, le paiement des frais de réexpédition du produit incombe Alpine.

- ② Vous devez donner une description détaillée des problèmes qui sont à l'origine de votre demande de réparation.
- 3 Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.
- (4) Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout dommage durant son transport. Pour éviter la perte de l'envoi, il est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi des envois.

LIMITATION DES GARANTIES TACITES

LA DURÉE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y
COMPRIS LA GARANTIE D'ADAPTATION À L'UTILISATION ET
LA GARANTIE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE, EST
LIMITÉE À CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE
DÉTERMINÉE CI-DESSUS. PERSONNE N'EST AUTORISÉ À
ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITÉ D'ALPINE EN
VERTU DE LA VENTE D'UN PRODUIT.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

ALPINE STIPULE EXPRESSÉMENT QU'ELLE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUÉS PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE SERVICE ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE L'ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D'UTILISATION DU PRODUIT, LES BILLETS D'AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET TOUS LES AUTRES FRAIS LIÉS À LA GARDE DU PRODUIT. LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT D'AUTRES BIENS ENDOMMAGÉS SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU

LES RECOURS PRÉVUS PAR LES PRÉSENTES EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE FORME DE RECOURS.

● LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI

La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez aussi jouir d'autres droits, qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. En outre, certains états et certaines provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d'exclure les dommages accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions de la garantie peuvent ne pas s'appliquer à vous

CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT

Pour que la garantie soit valable, il faut qu'un centre d'installation autorisé ait installé le système audio pour l'auto dans votre véhicule et qu'il ait ensuite apposé son cachet sur la garantie.

NUMÉROS D'APPEL DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros ci-dessous pour le centre de service autorisé Alpine le plus proche.

AUDIO DE VOITURE 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631) NAVIGATION 1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.alpine-usa.com

ALPINE ÉLECTRONIQUE DE L'AMÉRIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. ALPINE ÉLECTRONIQUE DU CANADA, INC., 777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada

N'envoyez aucun produit à ces adresses.

Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.



MP3/WMA/AAC CD Receiver

CDE-9874





AAC





MP3 CD Receiver

CDE-9872

MP3





- OWNER'S MANUAL
 Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Phone 02-725-13 15

ESPAÑOL

Índice	Otras funciones
Manual de instrucciones	Visualización de texto
ADVERTENCIA	CONFIGURACIÓN
ADVERTENCIA3	Configuración de Plusteeth (cóle CDE 0074)
PRUDENCIA 3 PRECAUCIONES 3	Configuración de Bluetooth (sólo CDE-9874) Configuración de la conexión Bluetooth
PRECAUCIONES3	(BT IN)16
Primeros pasos	Preferencias de sonido
Lista de accesorios	Activación y desactivación del subwoofer16 Ajuste del sistema de subwoofer16
Extracción y fijación del panel frontal 6	Preferencias visuales
Puesta en funcionamiento inicial del sistema 6 Ajuste del volumen	Control de atenuación
	MP3/WMA/AAC
Radio Funcionamiento de la radio	Reproducción de datos MP3/WMA/AAC (PLAY MODE)16
Almacenamiento manual de emisoras 8	Dispositivo externo
Almacenamiento automático de emisoras 8 Sintonía de emisoras memorizadas 8	Activación y desactivación del modo Mute (INT MUTE) (sólo CDE-9874)16 Conexión a un amplificador externo
CD/MP3/WMA/AAC	(POWER IC)16
Reproducción	Configuración del modo AUX+ SETUP17 Configuración del modo AUX NAME (sólo CDE-9874)17
M.I.X. (Reproducción aleatoria)9	iPod [®] (opcional)
Búsqueda de texto de CD9	Reproducción18
Búsqueda de nombre de archivo/carpeta	Búsqueda de la canción deseada18
(relativo a MP3/WMA/AAC)	Búsqueda rápida (sólo CDE-9874)18
Búsqueda rápida (sólo CDE-9874)	Función de búsqueda directa19
Acerca de MP3/WMA/AAC 10 Ajuste de sonido	Selección de Lista de reproducción/Artista/ Álbum/Género/Compositor19
Ajuste de graves/agudos/balance (entre los	Reproducción aleatoria (M.I.X.)19
altavoces derechos e izquierdos)/Fader (entre	Repetición de reproducción20
los altavoces delanteros y traseros)/ sonoridad/Defeat12	Visualización de texto20
Ajuste del control de graves 12	
Ajuste del control de agudos 13	
Ajuste del filtro de paso alto13	

Información

En caso de dificultad	2
Especificaciones	2
lla la aralión ve a a	
Jbicación y co	pnexiones
Advertencia	24
Prudencia	24
Precauciones	24
Instalación	25
Conexiones	20

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA



Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o muerte.

NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO.

Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo sólo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS CONDUCE.

Los niveles de volumen demasiado altos que reducen la percepción de otros sonidos como las sirenas de emergencia o posibles señales acústicas de advertencia en carretera (cruces de trenes, etc.) podrían ser peligrosos y provocar un accidente. LOS NIVELES DE VOLUMEN ALTOS EN EL VEHÍCULO TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL SISTEMA AUDITIVO DE LOS PASAJEROS.

REDUZCA AL MÁXIMO LA VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA MIENTRAS CONDUCE.

El conductor puede distraer su atención de la carretera mientras mira la pantalla y ocasionar un accidente.

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.

Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR.

Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y producir un incendio.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V

Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

NO INTRODUZCA LAS MANOS, LOS DEDOS NI OTROS OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCIÓN O EN LAS ABERTURAS.

Si lo hiciera, podría sufrir heridas u ocasionar daños al equipo.

! PRUDENCIA

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podría ocasionarse heridas graves o daños materiales.

DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA.

Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla.



Limpieza del producto

Limpie el producto periódicamente con un paño suave y seco. Para limpiar las manchas más difíciles, humedezca el paño únicamente con agua. Cualquier otro líquido puede disolver la pintura o deteriorar el plástico.

Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60 °C (+140 °F) y -10 °C (+14 °F) antes de conectar la alimentación de la unidad.

Condensación de humedad

Usted puede oír fluctuaciones en el sonido de reproducción de un disco compacto debido a la condensación de humedad. Cuando suceda esto, extraiga el disco del reproductor y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

Disco dañado


No intente reproducir discos rayados, deformados o dañados. La reproducción de un disco en malas condiciones podría dañar el mecanismo de reproducción.

Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine más cercana para que se la reparen.

No intente realizar nunca lo siguiente

No tire del disco ni lo sujete mientras esté insertándose en el reproductor mediante el mecanismo de carga automática. No intente insertar un disco en el reproductor mientras la alimentación del mismo esté desconectada.



Inserción de los discos

El reproductor solamente aceptará un disco cada vez para su reproducción. No intente cargar más de un disco. Cerciórese de que la cara de la etiqueta esté hacia arriba cuando inserte el disco. Si inserta un disco incorrectamente, el reproductor mostrará el mensaje "ERROR". Si "ERROR" continúa mostrándose aún después de insertar el disco correctamente, presione el interruptor RESET con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.

Si se reproduce un disco al conducir por una carretera muy accidentada pueden producirse saltos del sonido, aunque el disco no se rayará ni se dañará el reproductor.

Discos nuevos

Para evitar el atasco del CD, aparece "ERROR" si se insertan discos con superficies irregulares o no se insertan correctamente. Cuando se expulse un disco nuevo inmediatamente después de la carga inicial, compruebe con un dedo los bordes del orificio central y del exterior. Si nota abultamientos o irregularidades, es posible que el disco no pueda cargarse correctamente. Para eliminar los abultamientos, frote el borde interior del orificio central y del exterior con un bolígrafo u otro objeto similar y después inserte de nuevo el disco.



Discos de forma irregular

Asegúrese de utilizar solamente discos de forma redonda en esta unidad y nunca utilice ningún otro disco de forma especial. El uso de discos de forma especial podría causar daños al mecanismo.




Ubicación de instalación

Asegúrese de que esta unidad no se instala en una ubicación sujeta a:

- · La luz solar directa ni el calor
- · Elevada humedad y agua
- · Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

Manejo correcto

No deje caer los discos mientras los manipule. Sujete los discos de forma que no queden huellas dactilares en su superficie. No pegue cintas, papeles ni etiquetas adhesivas en los discos. No escriba sobre los discos.



Limpieza de los discos

Las huellas dactilares, el polvo o la suciedad de la superficie de los discos podría hacer que el reproductor saltase las pistas. Para la limpieza habitual, frote la superficie de reproducción con un paño suave y limpio desde el centro hacia los bordes. Si la superficie está muy manchada, humedezca un paño suave y limpio en una solución de detergente neutro y frote el disco.



Accesorios para discos

Existen varios accesorios disponibles en el mercado para proteger la superficie de los discos y mejorar la cualidad acústica. Sin embargo, la mayoría de accesorios influirá en el grosor y/o el diámetro de dichos discos. La utilización de tales accesorios podría cambiar las especificaciones estándar de los discos y provocar problemas de funcionamiento. No se recomienda utilizar estos accesorios al reproducir discos en reproductores de discos compactos Alpine.





Hoja transparente

Estabilizador del disco

Manejo de discos compactos (CD/CD-R/CD-RW)

- · No toque la superficie.
- · No exponga el disco a la luz solar directa.
- · No pegue etiquetas ni adhesivos.
- · Limpie el disco cuando tenga polvo.
- Asegúrese de que no existen abultamientos en los bordes del disco.
- · No utilice accesorios para discos disponibles en el mercado.

No deje el disco en el automóvil o en la unidad durante mucho tiempo. No exponga nunca el disco a la luz solar directa. El calor y la humedad pueden dañar el CD y puede que no sea posible reproducirlo de nuevo.

Para clientes que utilizan CD-R/CD-RW

- Si no se puede reproducir un CD-R/CD-RW, asegúrese de que se cerró (finalizó) la última sesión de grabación.
- Finalice el CD-R/CD-RW si es necesario y vuelva a intentar reproducirlo.

Acerca de los soportes que se pueden reproducir

En la tabla siguiente se indican los discos que pueden reproducirse con cada modelo.

	CD	CD-TEXT	MP3	WMA	AAC
CDE-9874	0	0	0	0	0
CDE-9872	0	0	0		

Utilice únicamente discos compactos cuya cara de la etiqueta muestre debajo las marcas del logotipo del CD.





Si utiliza discos compactos sin especificar, no es posible garantizar un funcionamiento correcto.

Puede reproducir discos CD-R (CD-Recordable) y CD-RW (CD-ReWritable) que se hayan grabado únicamente en dispositivos de audio


También es posible reproducir discos CD-R/CD-RW que contengan archivos de audio de formato MP3/WMA/AAC.

- Algunos de los siguientes discos pueden no reproducirse en esta unidad;
 - CD defectuosos, CD con huellas dactilares, CD expuestos a la luz del sol o a temperaturas extremas (por ejemplo, discos que se hayan dejado dentro del coche o dentro de la unidad), CD grabados en condiciones inestables, CD con errores de grabación o en los que se haya intentado regrabar, CD protegidos contra copia que no se ajusten a los estándares de CD audio.
- Utilice discos con archivos MP3/WMA/AAC cuyo formato sea compatible con esta unidad. Para obtener más información, consulte las páginas 10-11.
- Los datos de sólo lectura presentes en un disco que no sean archivos de audio no producirán sonido al ser reproducidos.


- Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y/u otros países.
- Apple, el logotipo de Apple, iPod e iTunes son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
- "Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson."
- "El suministro de este producto sólo cubre la licencia para uso privado y no comercial, y no implica una licencia ni ningún derecho de uso de este producto en ninguna difusión comercial (es decir, que genere ingresos) en tiempo real (terrestre, por satélite, por cable y/u otros medios), la difusión/reproducción mediante Internet, intranets y/u otras redes o mediante otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como aplicaciones de audio de pago o previa petición. Es necesaria una licencia independiente para dicho uso. Si desea obtener más información, visite http://www.mp3licensing.com"

Primeros pasos

CDE-9874



CDE-9872



Lista de accesorios

•	Unidad principal	
	Cable de alimentación	
•	Funda de montaje	
	Maletín de transporte	
	Llave de soporte	
	Tornillo (M5 × 8)	
	Manual del propietario1 co	

Conexión y desconexión de la alimentación

Pulse SOURCE/ b para encender la unidad.

 Es posible encender la unidad presionando cualquier otro botón, excepto \(\textstyre{\

Mantenga pulsado **SOURCE**/也 durante, al menos, 2 segundos para apagar la unidad.

 La primera vez que se activa la alimentación, el volumen comienza desde el nivel 12.

Extracción y fijación del panel frontal

Extracción

- 1 Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.
- Pulse <u>A</u> (Extraer) en la parte inferior izquierda hasta que el panel frontal salga hacia fuera.
- 3 Sujete la parte izquierda del panel y extráigalo.



- El panel frontal puede que se caliente durante el uso normal (especialmente los terminales del conector del panel frontal). Este comportamiento no es síntoma de un error.
- Para proteger el panel frontal, métalo en la caja de transporte suministrada.
- Cuando extraiga el panel frontal, no lo fuerce, ya que podría provocar un mal funcionamiento.

Fijación

- Inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee la ranura del panel frontal con los salientes de la unidad principal.
- 2 Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que quede firmemente fijada en la unidad principal.



- Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.
- Fije el panel frontal con cuidado, sujetándolo por los lados para evitar pulsar cualquier botón por equivocación.

Puesta en funcionamiento inicial del sistema

Asegúrese de presionar el interruptor RESET cuando utilice la unidad por primera vez, después de cambiar la batería del coche, etc.

- I Desconecte la fuente de alimentación de la unidad.
- 2 Extraiga el panel frontal desmontable.
- 3 Pulse RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.



Ajuste del volumen

Gire el **codificador rotatorio** (sólo CDE-9874) o pulse \land y \checkmark (sólo CDE-9872) hasta obtener el sonido deseado.

Reducción rápida del volumen

Si activa la función de silenciamiento del audio, el nivel del volumen se reducirá de forma instantánea en 20 dB.

Pulse ___/MUTE (sólo CDE-9874) o MUTE/SETUP (sólo CDE-9872) para activar el modo MUTE.

El nivel del audio se reducirá en unos 20 dB.

Si pulsa **/MUTE** (sólo CDE-9874) o **MUTE/SETUP** (sólo CDE-9872) de nuevo, el audio volverá a su nivel anterior.

Ajuste de la hora

- 1 Si mantiene pulsado SOUND/SETUP (sólo CDE-9874) o MUTE/SETUP (sólo CDE-9872) durante, al menos, 2 segundos, se activará el modo SETUP.

El indicador de la hora parpadeará.


- Gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse y (sólo CDE-9872) para ajustar la hora mientras el indicador de la hora parpadea.
- 4 Una vez ajustada la hora, pulse ▶/|| /ENT.
- 5 Gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse \(\times\) y \(\times\) (sólo CDE-9872) para ajustar los minutos mientras el indicador de la hora parpadea.
- Si mantiene pulsado SOUND/SETUP (sólo CDE-9874) o MUTE/SETUP (sólo CDE-9872) durante, al menos, 2 segundos, se volverá al modo normal.
- Para sincronizar el reloj con otro reloj o señal horaria de la radio, mantenga pulsado ►/II /ENT durante, al menos, 2 segundos después de ajustar la "hora". Los minutos se restablecerán a "00". Si la pantalla muestra un número de minutos superior a "30" cuando lo haga, el reloj avanzará una hora.
- Si pulsa

 /MUTE (sólo CDE-9874) o


 /AUDIO (sólo CDE-9872), volverá al modo anterior.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.

Radio

CDE-9874



CDE-9872



Funcionamiento de la radio

- 1 Pulse SOURCE/ para seleccionar el modo
- Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda deseada.

F1 (FM1) \rightarrow F2 (FM2) \rightarrow AM \rightarrow F1 (FM1)

3 Pulse TUNE/A.ME para seleccionar el modo de sintonización.

DX SEEK (modo distancia) \rightarrow SEEK (modo local) \rightarrow OFF (modo manual) \rightarrow DX SEEK

• El modo inicial es modo distancia.

Modo distancia:

Se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa y débil (Sintonización con búsqueda automática).

Modo local

Sólo se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa (Sintonización con búsqueda automática).

Modo manual:

La frecuencia se sintoniza de forma manual en varios pasos (Sintonización manual).

4 Pulse I ◆ o ▶ para sintonizar la emisora deseada.

Si mantiene pulsado

o

la frecuencia cambiará continuamente

Almacenamiento manual de emisoras

- Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.
- 2 Mantenga pulsado, durante al menos 2 segundos, uno de los botones de memorización (del 1 al 6) en el que desee almacenar la emisora.

La emisora seleccionada se guarda. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización y la emisora almacenada.

- Es posible memorizar hasta un total de 18 emisoras en los números de memorización (6 emisoras por cada banda; FM1, FM2 y AM).
- Si almacena una emisora en un número de memorización que ya contiene otra emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva

Almacenamiento automático de emisoras

- 1 Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda deseada.
- 2 Mantenga pulsado TUNE/A.ME durante, al menos, 2 segundos.

Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente. El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa en la banda seleccionada. Se almacenarán en los botones de memorización 1 al 6 según el orden de intensidad de la señal. Cuando finalice el almacenamiento automático, el

Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.

 Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de iniciar el procedimiento de almacenamiento automático.


Sintonía de emisoras memorizadas

- Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda deseada.
- Pulse cualquiera de los botones de memorización (del 1 al 6) de emisoras que contenga en memoria la estación de radio que desea.

El visualizador mostrará la banda, el número de presintonías y la frecuencia de la emisora seleccionada.


CD/MP3/WMA/AAC

CDE-9874



Codificador rotatorio

CDE-9872




Reproducción

En la tabla siguiente se indican los discos que pueden reproducirse con cada modelo

	CD	CD-TEXT	MP3	WMA	AAC
CDE-9874	0	0	0	0	0
CDE-9872	0	0	0		

I Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.

El reproductor introducirá automáticamente el disco dentro de la unidad y el indicador "DISC IN" se ilumina.



Si ya hay un disco insertado, pulse SOURCE/也 para cambiar al modo DISC.

Cada vez que pulse el botón cambiará el modo.

TUNER \rightarrow DISC \rightarrow AUX* I \rightarrow iPod* 2 /AUX+* 3 \rightarrow BT AUDIO* 4 \rightarrow TUNER

^{*}I Sólo CDE-9874. Consulte "Utilización de la terminal de entrada AUX (sólo CDE-9874)" (página 15).

^{*2} Únicamente se muestra cuando el iPod está conectado y AUX + SETUP está ajustado en OFF, consulte "Configuración del modo AUX + SETUP" (página 17).

*3 Únicamente se muestra cuando AUX+ SETUP está ajustado en ON, consulte "Configuración del modo AUX+ SETUP" (página 17).

*4 Se muestra únicamente cuando BT IN está ajustado en BT ADAPTER (sólo CDE-9874). Consulte "Configuración de Bluetooth (sólo CDE-9874)" (página 16).

2 Cuando esté reproduciendo MP3/WMA/AAC, pulse 1 o ► 2 para seleccionar la carpeta que desee.

Manteniendo pulsado 1 ◀ o ▶ 2 se cambiarán las carpetas de forma continua.

3 Pulse I o ▶ para seleccionar la pista (o archivo) deseado.

Para volver al principio de la pista (o archivo) actual:
Pulse ◄◄.

Retroceso rápido:

Mantenga pulsado ►.

Para avanzar hasta el principio de la pista (o archivo) siguiente:
Pulse ▶▶I.

Avance rápido:

Mantenga pulsado ▶►.

4 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II/ENT.

Si vuelve a pulsar ▶/II /ENT volverá a activarse la reproducción.

5 Para expulsar el disco, pulse ▲ .


- No extraiga un CD durante el proceso de expulsión. No cargue más de un disco a la vez. Cualquiera de estas operaciones puede provocar un mal funcionamiento.
- Si el CD no se expulsa, mantenga presionado ≜ durante al menos 2 segundos.
- El indicador "DISC IN" se ilumina al insertar un disco.

CDE-9874 (compatible con MP3/WMA/AAC)/ CDE-9872 (compatible con MP3):

- El reproductor de CD puede reproducir discos con datos de audio, MP3, WMA y AAC.
- La reproducción directa de archivos WMA protegidos mediante DRM (Digital Rights Management, función de protección de derechos de propiedad intelectual) no es posible en esta unidad.
- El visualizador de pistas en la reproducción de datos MP3/WMA/ AAC muestra el número de archivos grabados en el disco.
- El tiempo de reproducción puede no mostrarse correctamente cuando se reproduce un archivo grabado en VBR (velocidad variable de hits)

Visualización de reproducción de MP3/WMA/AAC

El número de carpeta y el de archivo se mostrarán como se describe a continuación.



 Pulse VIEW para cambiar la visualización. "Visualización de texto" (página 14) para obtener información acerca del cambio de visualización.

Repetición de reproducción

Pulse 4 para reproducir de forma repetida la pista que esté reproduciéndose.

La pista (o el archivo) se reproducirá de forma repetida.

Pulse 4 de nuevo y seleccione off para desactivar el modo de repetición.

Modo de disco compacto (CD):

RPT: sólo se reproduce varias veces una pista.

(off)

Modo MP3/WMA/AAC:

RPT : sólo se reproduce varias veces un archivo.

RPT : sólo se reproducen varias veces los archivos.

(off)


M.I.X. (Reproducción aleatoria)

Pulse 5 co en el modo de reproducción o pausa.


Las pistas (o archivos) del disco se reproducirán en secuencia aleatoria.

Para cancelar la reproducción M.I.X., pulse 5 a de nuevo.

Modo de disco compacto (CD):



Modo MP3/WMA/AAC:



Búsqueda de texto de CD

En los discos que utilizan texto de CD, se pueden buscar canciones por sus títulos grabados para reproducirlas. En los discos sin texto de CD, las búsquedas se realizan por número de pista asociado a cada canción.

- Pulse Q/ESC durante la reproducción.

 De esta forma, se activará el modo de búsqueda.
- 2 Gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse y ∨ (sólo CDE-9872) para seleccionar la pista que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT. Se reproducirá la pista seleccionada.
- Mantenga pulsado \(\frac{\text{/ESC}}{\text{clurante}}, \ all menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de texto de CD.

Búsqueda de nombre de archivo/carpeta (relativo a MP3/WMA/AAC)

Es posible buscar y mostrar nombres de carpeta y de archivo durante la reproducción.

- Durante la preproducción de MP3/WMA/AAC, pulse Q/ESC para activar el modo de búsqueda.
- 2 Gire el codificador ro.tatorio (sólo CDE-9874) o pulse ∧ y ∨ (sólo CDE-9872) para seleccionar el modo de búsqueda de nombre de carpeta o de archivo y, a continuación, pulse ►/II /ENT.

Modo de búsqueda de nombres de carpetas

- Gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse y (sólo CDE-9872) hasta seleccionar la carpeta deseada.
- 4 Mantenga pulsado ►/II /ENT durante, al menos, 2 segundos para reproducir el primer archivo de la carpeta seleccionada.
- Mantenga pulsado \(\frac{\\ /ESC}{\} \) durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Para buscar archivos en el modo de búsqueda de nombres de carpetas, pulse // II /ENT. Podrá buscar archivos en la carpeta.
- Pulse

 /MUTE (sólo CDE-9874) o

 /AUDIO (sólo CDE-9872) para salir del modo de búsqueda de nombres de carpetas en el paso 3 y seleccionar el modo de búsqueda de nombres de archivos
- La carpeta raíz aparece como "----".
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de nombres de carpetas.

Modo de búsqueda de nombres de archivos

- 3 Pulse 1 o ▶ 2 para seleccionar otra carpeta.
- 4 Para seleccionar el archivo que desee, gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse ∧ y ∨ (sólo CDE-9872).
- 5 Pulse ►/II /ENT para reproducir el archivo seleccionado.
- Mantenga pulsado \$\sqrt{ESC}\$ durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
 Si pulsa \$\sqrt{MUTE}\$ (sólo CDE-9874) o \$\sqrt{AUDIO}\$ (sólo
- Si pulsa \(\sigma/MUTE\) (sólo CDE-98/4) o \(\sigma/AUDIO\) (sólo CDE-9872) en el modo de búsqueda, volverá al modo anterior.
- Cuando se está reproduciendo en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas de nombres de archivos.

Búsqueda rápida (sólo CDE-9874)

Es posible buscar pistas (o archivos).

- Mantenga pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo CD/MP3/WMA/AAC para activar el modo de búsqueda rápida.
- 2 Gire el **codificador rotatorio** para seleccionar la pista (o archivo) que desee.

Se reproducirá inmediatamente la pista que ha seleccionado

 Mantenga pulsado \(\frac{\text{/ESC}}{\text{ESC}} \) durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos

Acerca de MP3/WMA/AAC

PRECAUCIÓN

Excepto para uso personal, la duplicación de datos de audio (incluidosdatos MP3/WMA/AAC) o su distribución, transferencia o copia, ya sea de forma gratuita o no, sin el permiso del propietario de copyright están estrictamente prohibidos por las leyes de copyright y por tratados internacionales.

¿Qué es MP3?

MP3, cuyo nombre oficial es "MPEG-1 Audio Layer 3", es un estándar de compresión formulado por ISO (International Standardization Organization) y MPEG, que es una institución adjunta a IEC.

Los archivos MP3 contienen datos de audio comprimidos. La codificación MP3 puede comprimir los datos de audio a relaciones notablemente altas comprimiendo archivos de música a una décima parte de su tamaño original. Esto es posible manteniendo a la vez una calidad similar a la de CD. El formato MP3 permite obtener relaciones de alta compresión eliminando los sonidos que son inaudibles para el oído humano o enmascarados por otros sonidos.

¿Qué es WMA?

WMA o "Windows Media $^{\text{TM}}$ Audio" son las siglas para datos de audio comprimidos.

El formato WMA es similar a los datos de audio MP3 y puede conseguir la calidad de sonido de un CD en archivos de tamaño reducido.

¿Qué es AAC?

AAC es la forma abreviada de "Advanced Audio Coding," un formato básico de compresión de audio utilizado por MPEG2 o MPEG4

Método de creación de archivos MP3/WMA/AAC

Los datos de audio se comprimen mediante el software con los codecs MP3/WMA/AAC. Para obtener información detallada sobre la creación de archivos MP3/WMA/AAC, consulte el manual del usuario del software.

Los archivos MP3/WMA/AAC que pueden reproducirse en este dispositivo presentan las extensiones "mp3" / "wma" / "m4a." Los archivos sin extensión no podrán reproducirse (Puede utilizarse la versión 7.1, 8 y 9 de archivos WMA). Los archivos protegidos no son compatibles, ni tampoco los archivos AAC originales (con la extensión ".aac").

Existen muchas versiones diferentes del formato AAC. Compruebe que el software utilizado se ajusta a los formatos aceptables enumerados a continuación. Es posible que el formato no pueda reproducirse aunque la extensión sea válida. Se admite la reproducción de archivos AAC codificados con iTunes.

Índices de muestreo y velocidades de bits de reproducción admitidos

MP3

Índices de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz,

8 kHz

Velocidades de bits: 8 - 320 kbps

WMA

Índices de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

Velocidades de bits: 48 - 192 kbps

AAC

Índices de muestreo: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz,

22,05 kHz, 16 kHz, 12 kHz, 11,025 kHz,

8 kHz

Velocidades de bits: 16 - 320 kbps

Es posible que este dispositivo no se reproduzca correctamente según el índice de muestreo.

Etiquetas ID3/etiquetas WMA

Este dispositivo admite las versiones 1 y 2 de la etiqueta ID3 y la etiqueta WMA.

Si los datos de etiqueta ID3/etiquetas WMA se encuentran en un archivo MP3/WMA/AAC, este dispositivo podrá mostrar los datos de etiqueta ID3/etiqueta WMA de título (título de pista), de nombre de artista y de nombre de álbum.

Este dispositivo sólo puede mostrar caracteres alfanuméricos de un solo byte (hasta 30 para etiquetas ID3 y hasta 15 para etiquetas WMA) y el subrayado. En el caso de caracteres no admitidos, aparece "NO SUPPORT".

La información de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

Producción de discos MP3/WMA/AAC

Los archivos MP3/WMA/AAC se preparan y, a continuación, se escriben en un CD-R o CD-RW mediante un software de escritura de CD-R. Un disco puede contener hasta 510 archivos/carpetas (incluidas las carpetas raíz) y el número máximo de carpetas es 255.

La reproducción puede que no se realice si un disco excede las limitaciones descritas anteriormente.

Soportes admitidos

Los soportes que puede reproducir este dispositivo son discos CD-ROM, CD-R y CD-RW.

Sistemas de archivos correspondientes

Este dispositivo admite discos formateados con ISO9660 nivel 1 6.2

En el estándar ISO9660, deben tenerse en cuenta ciertas restricciones.

La profundidad máxima de carpeta es 8 (incluido el directorio raíz). El número de caracteres de los nombres de carpeta/ archivo es limitado.

Los caracteres válidos para nombres de carpeta/archivo son las letras de la A a la Z (mayúsculas), los números del 0 al 9 y '_' (guión bajo).


Este dispositivo también puede reproducir discos en estándar Joliet, Romeo, etc., y otros que cumplan con ISO9660. No obstante, en ocasiones los nombres de archivo, carpeta, etc. no se muestran correctamente.

Formatos admitidos

Este dispositivo admite CD-ROM XA, discos compactos de modo mixto, mejorados (CD-Extra) y multisesión. Este dispositivo no puede reproducir correctamente discos grabados con Track At Once o escritura de paquete.

Orden de archivos

Los archivos se reproducen en el orden en que el software de escritura los graba en el disco. Por tanto, el orden de reproducción puede no ser el esperado. Compruebe el orden de grabación en la documentación del software. El orden de reproducción de las carpetas y archivos se muestra a continuación.



* No aparecerán ni el núm. de carpeta ni el nombre de carpeta si la carpeta no contiene ningún archivo.

Terminología

Velocidad de bits

Se trata de la velocidad de compresión de "sonido" especificada para la codificación. Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será la calidad de sonido, aunque los archivos serán más grandes.

Índice de muestreo

Este valor muestra las veces que los datos se muestrean (graban) por segundo. Por ejemplo, los discos compactos de música utilizan un índice de muestreo de 44,1 kHz, por lo que el nivel de sonido se muestrea (graba) 44.100 veces por segundo. Cuanto mayor sea el índice de muestreo, mayor será la calidad de sonido, aunque el volumen de datos también será mayor.

Codificación

Conversión de discos compactos de música, archivos WAVE (AIFF) y demás archivos de sonido en el formato de compresión de audio especificado.

Etiqueta


Información sobre las canciones como los títulos, nombres de los artistas, nombres de los álbumes, etc., escrita en archivos MP3/WMA/AAC.

Carpeta raíz


La carpeta raíz (o directorio raíz) se halla en el nivel superior del sistema de archivos. La carpeta raíz contiene todas las carpetas y archivos. Se crea automáticamente para todos los discos grabados.

Ajuste de sonido

CDE-9874



CDE-9872



Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/ Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/sonoridad/Defeat

Cada vez que presione se cambia el modo, como se indica a continuación:

 $\begin{array}{l} {\sf SUBW}^{*I} \to {\sf BASS} \to {\sf TREBLE} \to {\sf BAL} \to {\sf FADER} \to {\sf LOUD}^{*2} \\ \to {\sf DEFEAT} \to {\sf VOLUME} \to {\sf SUBW} \end{array}$

Subwoofer: 0 ~ +15 Nivel de graves: -7 ~ +7 Nivel de agudos: -7 ~ +7 Balance: L15 ~ R15 Fader: R15 ~ F15 Sonoridad: ON/OFF Defeat: ON/OFF Volumen: 0 ~ 35

- Si no se realiza ninguna operación dentro de los 5 segundos después de seleccionar el modo SUBW, BASS, TREBLE, BAL, FADER, LOUD. o DEFEAT, la unidad volverá automáticamente al modo normal.
- La sonoridad introduce una acentuación especial de bajas y altas frecuencias a bajos niveles de escucha. Esto compensa la sensibilidad reducida del oído humano al sonido de graves y agudos. Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.
- *I Cuando el modo Subwoofer está ajustado en OFF no es posible ajustar su nivel.

*² Sólo CDE-9872.

2 Gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse ~ y ~ (sólo CDE-9872) hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

Si ajusta el modo DEFEAT en ON, la configuración previa del modo BASS y TREBLE volverá a la configuración de fábrica.

Utilizando la sonoridad en el modelo CDE-9874

Para activar o desactivar el modo de sonoridad, mantenga pulsado el **codificador rotatorio (LOUD)** durante, al menos, 2 segundos.

Ajuste del control de graves

Puede cambiar el énfasis de la frecuencia de graves para crear el tono que prefiera.

- 1-1 Pulse SOUND y manténgalo presionado durante, al menos, 2 segundos para activar el modo de ajuste de sonido (sólo CDE-9872).
- 1-2 Pulse SOUND/SETUP (sólo CDE-9874) o SOUND (sólo CDE-9872) varias veces para seleccionar el modo BASS.

 ${ t BASS}
ightarrow { t TREBLE}
ightarrow { t HPF}
ightarrow { t BASS}$

Ajuste de la frecuencia central de los graves


2-1 Pulse **BAND** para seleccionar la frecuencia central de los graves deseada.

80 Hz \rightarrow 100 Hz \rightarrow 200 Hz \rightarrow 60 Hz \rightarrow 80 Hz

Potencia los márgenes de frecuencias de graves mostradas.

Ajuste del ancho de banda de graves

2-2 Pulse SOURCE/ ϕ para seleccionar el ancho de banda de graves deseado.



Cambia el ancho de banda de graves a ancho o estrecho. Un ajuste más ancho potenciará una amplia gama de frecuencias superiores e inferiores a la frecuencia central. Un ajuste más estrecho potenciará sólo las frecuencias cercanas a la frecuencia central.

Ajuste del nivel de graves

2-3*^JGire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse y (sólo CDE-9872) para seleccionar el nivel de graves que desee (-7-+7).

Puede potenciar o reducir el nivel de los graves.

- 3 Si mantiene pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 15 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Los ajustes del nivel de graves se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, AM, CD, etc.) hasta que se cambie el ajuste. Una vez ajustados los valores de la frecuencia de graves y el ancho de banda de graves para una fuente, éstos se utilizarán para todas las demás fuentes (FM, AM, CD, etc.).
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON

*^I El ajuste también se puede realizar pulsando el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o △/AUDIO (sólo CDE-9872). Consulte "Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/ sonoridad/Defeat" (página 12).

Ajuste del control de agudos

Puede cambiar el énfasis de la frecuencia de agudos para crear el tono que prefiera.

- 1-1 Pulse SOUND y manténgalo presionado durante, al menos, 2 segundos para activar el modo de ajuste de sonido (sólo CDE-9872).
- 1-2 Pulse SOUND/SETUP (sólo CDE-9874) o SOUND (sólo CDE-9872) varias veces para seleccionar el modo TREBLE.

 $BASS \rightarrow TREBLE \rightarrow HPF \rightarrow BASS$

Ajuste de la frecuencia central de los agudos

2-1 Pulse **BAND** para seleccionar la frecuencia central de los agudos deseada.

10,0 kHz ightarrow 12,5 kHz ightarrow 15,0 kHz ightarrow 17,5 kHz ightarrow 10,0 kHz

Potencia los márgenes de frecuencias de agudos mostradas.

Ajuste del nivel de los agudos

2-2^{*2}Gire el **codificador rotatorio** (sólo CDE-9874) o pulse ∧ y ∨ (sólo CDE-9872) para seleccionar el nivel de agudos que desee (-7~+7).

Puede potenciar el nivel de los agudos.

- 3 Si mantiene pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 15 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Los ajustes del nivel de agudos se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, AM, CD, etc.) hasta que se cambie el ajuste. Una vez ajustados los valores de la frecuencia de agudos para una fuente, éstos se utilizarán para todas las demás fuentes (FM, AM, CD, etc.).
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.
- *² El ajuste también se puede realizar pulsando el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o △/AUDIO (sólo CDE-9872). Consulte "Ajuste de graves/agudos/balance (entre los altavoces derechos e izquierdos/Fader (entre los altavoces delanteros y traseros)/ sonoridad/Defeat" (página 12).

Ajuste del filtro de paso alto

El filtro de paso alto de esta unidad puede ajustarse según sus preferencias.

- I-1 Pulse SOUND y manténgalo presionado durante, al menos, 2 segundos para activar el modo de ajuste de sonido (sólo CDE-9872).
- 1-2 Pulse SOUND/SETUP (sólo CDE-9874) o SOUND (sólo CDE-9872) varias veces para seleccionar el modo HPF.

 $BASS \rightarrow TREBLE \rightarrow HPF \rightarrow BASS$


OFF \leftrightarrow 80 Hz \leftrightarrow 120 Hz \leftrightarrow 160 Hz

Entre los resultados se incluirán todas las frecuencias por encima del límite seleccionado.


- 3 Si mantiene pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 15 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.

Otras funciones

CDE-9874



CDE-9872



Visualización de texto

La información de texto, como el título de discos y canciones, aparecerá al reproducir discos compactos compatibles con texto. También es posible mostrar el nombre de la carpeta, del archivo y la etiqueta, etc. mientras se reproducen archivos MP3/WMA/AAC.

Pulse VIEW.

El visualizador cambiará cada vez que presione el botón.

 Si el desplazamiento de texto (TEXT SCR) está ajustado en modo manual (SCR MANU), mantenga pulsado VIEW durante, al menos, 2 segundos y el texto actual se desplazará una vez (excepto el modo de radio).

Visualizador en modo Radio:

 $\mathsf{FRECUENCIA} o \mathsf{RELOJ} o \mathsf{FRECUENCIA}$

Visualizador en modo de CD:

NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO \rightarrow NÚM. PISTA/RELOJ \rightarrow TEXTO (NOMBRE DISCO)* I \rightarrow TEXTO (NOMBRE PISTA)* I \rightarrow NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO

Visualizador en modo MP3/WMA/AAC:

NÚM. ARCH./TIEMPO TRANSCURRIDO \rightarrow NÚM. CARPETA/NÚM. ARCH. \rightarrow NÚM. ARCH./RELOJ \rightarrow NOMBRE CARPETA \rightarrow NOMBRE ARCH. \rightarrow NOMBRE ARTISTA* 2 \rightarrow NOMBRE ÁLBUM* 2 \rightarrow NOMBRE CANCIÓN* 2 \rightarrow NÚM. ARCHI./TIEMPO TRANSCURRIDO

Visualizador en modo AUX (sólo CDE-9874):

NOMBRE AUX ightarrow NOMBRE AUX/RELOJ ightarrow NOMBRE AUX

Visualizador en modo BT AUDIO (sólo CDE-9874):

La siguiente pantalla se muestra únicamente si hay correctamente conectado un teléfono o dispositivo Bluetooth con funcionalidad de metadatos con un módulo de interfaz Bluetooth (Alpine KCE-300BT) (se vende por separado). (Para obtener más información sobre la caja Bluetooth, consulte el Manual del propietario del modelo KCE-300BT).

NÚM. MEMORIZACIÓN \to NÚM. MEMORIZACIÓN/RELOJ \to NOMBRE ARTISTA* $^2\to$ NOMBRE ÁLBUM* $^2\to$ NOMBRE CANCIÓN* $^2\to$ NÚM. MEMORIZACIÓN

*1 Se muestra durante la reproducción de un disco con texto CD.

*² Etiqueta ID3/etiqueta WMA

Si un archivo MP3/WMA/AAC contiene información de etiqueta ID3 o de etiqueta WMA, se mostrará toda la información de dichas etiquetas (por ejemplo, el nombre de canción, de artista o de álbum). Los demás datos de la etiqueta se obviarán.

Acerca del visualizador

Cuando aparezca el texto, se iluminarán los indicadores siguientes en función del modo.

Indicador/ Modo	Modo CD Modo MP3/ WMA/AAC		Modo iPod/ BT Audio* ⁴	
	_	Nombre de carpeta*2 mostrado		
Ø	_	Nombre de artista* ¹ mostrado	Nombre de artista* ¹ mostrado	
<u></u>	Texto (nombre de disco* ³) mostrado	Nombre de álbum* ¹ mostrado	Nombre de álbum* ¹ mostrado	
T	Texto (nombre de pista* ³) mostrado	Nombre de canción* ¹ /Nombre de archivo mostrado	Nombre de canción* ¹ mostrado	

*I Información de etiqueta Si no existe información de etiqueta, aparece "ARTIST"/"ALBUM"/ "SONG".

*² La carpeta raíz aparece como "FOLDER".

*3 Si no existe texto (Nombre de disco o de pista), aparece "DISC TEXT"/"TRACK TEXT".

*⁴ Sólo CDE-9874.

Acerca de "Text"

Texto:

Los CD compatibles con texto contienen texto informativo como el nombre del disco y el nombre de las pistas. Este texto informativo se denomina "texto".

- Dependiendo del tipo de caracteres, algunos caracteres podrán no visualizarse correctamente con este aparato.
- El mensaje "NO SUPPORT" aparecerá si la información de texto deseada no se puede mostrar en la unidad.
- La información de texto o de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

Visualización de la hora

Pulse VIEW varias veces hasta que aparezca la hora.

Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará. Para obtener más información, consulte "Visualización de texto" (página 14).

 Si selecciona cualquier función del sintonizador o del CD mientras se encuentra en modo de prioridad del reloj, la visualización de la hora se interrumpirá momentáneamente. La función seleccionada se mostrará durante unos 5 segundos antes de que vuelva a aparecer la visualización de la hora.

Utilización de la terminal de entrada AUX (sólo CDE-9874)

Conecte un reproductor de música portátil, etc., simplemente conectándolo a la entrada del panel frontal. Se necesita un cable adaptador opcional (adaptador de RCA estándar a miniconector de 3,5ø o adaptador de 3,5ø a miniconector de 3,5ø).


Pulse **SOURCE**/ \odot y seleccione el modo AUX para escuchar el dispositivo portátil.

TUNER \rightarrow DISC \rightarrow AUX* I \rightarrow iPod* 2 /AUX+* 3 \rightarrow BT AUDIO* 4 \rightarrow TUNER

- *1 Sólo CDE-9874.
- *2 Únicamente se muestra cuando el iPod está conectado y AUX+ SETUP está ajustado en OFF, consulte "Configuración del modo AUX+ SETUP" (página 17).
- *3 Únicamente se muestra cuando AUX + SETUP está ajustado en ON, consulte "Configuración del modo AUX + SETUP" (página 17).
- *4 Se muestra únicamente cuando BT IN está ajustado en BT ADAPTER (sólo CDE-9874). Consulte "Configuración de Bluetooth (sólo CDE-9874)" (página 16).

Reproductor portátil, etc.

Unidad principal




Cable adaptador opcional (conectores de patilla RCA [rojo, blanco] miniconectores de 3,5ø) o (miniconectores de 3,5ø).

CONFIGURACIÓN


Puede personalizar con flexibilidad la unidad para que se ajuste a sus propias preferencias de utilización. Desde el menú SETUP es posible ajustar las preferencias de sonido, visuales, etc.

CDE-9874

Codificador rotatorio (AUDIO)



CDE-9872



Siga los pasos de 1 a 4 para seleccionar uno de los modos de SETUP que desee modificar. Consulte la sección correspondiente a continuación si desea más información sobre el elemento de SETUP seleccionado.

- 1 Si mantiene pulsado SOUND/SETUP (sólo CDE-9874) o MUTE/SETUP (sólo CDE-9872) durante, al menos, 2 segundos, se activará el modo SETUP.
- 2 Gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse ∧ y ∨ (sólo CDE-9872) para seleccionar el menú SETUP que desee y, a continuación, pulse ▶/II/ENT.

(por ejemplo, seleccione SUBWOOFER)

BT IN* I \leftrightarrow DIMMER \leftrightarrow SUBWOOFER \leftrightarrow (SUBW SYS) * 2 \leftrightarrow CLOCK ADJ* 3 \leftrightarrow PLAY MODE \leftrightarrow INT MUTE* 4 \leftrightarrow SCROLLTYPE \leftrightarrow TEXT SCR \leftrightarrow POWER IC \leftrightarrow AUX+ SETUP \leftrightarrow AUX NAME* 5 \leftrightarrow DEMO \leftrightarrow BT IN* I

- *I Se muestra únicamente si INT MUTE está ajustado en OFF y el modo está ajustado en cualquier opción que no sea BT AUDIO, sólo CDE-9874.
- *² Sólo se muestra si SUBW está ajustado en ON.
- *3 Consulte "Ajuste de la hora" (página 7).
- * Sólo se muestra si BT IN está ajustado en OFF, sólo CDE-9874.
- *5 Sólo CDE-9874.
- Gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse ∧ y ∨ (sólo CDE-9872) para cambiar el ajuste.

(por ejemplo, seleccione SUBW ON o SUBW OFF.)

- 4 Si mantiene pulsado **SOUND/SETUP** (sólo CDE-9874) o **MUTE/SETUP** (sólo CDE-9872) durante, al menos, 2 segundos, se volverá al modo normal.
- Si pulsa MUTE (sólo CDE-9874) o MUDIO (sólo CDE-9872), volverá al modo anterior.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.

Configuración de Bluetooth (sólo CDE-9874)

Configuración de la conexión Bluetooth (BT IN) BT ADAPTER / BT OFF (ajuste inicial)

Si hay conectada una caja de conexión Bluetooth opcional (KCE-300BT), podrá realizar llamadas en modo manos libres si dispone de un teléfono móvil con Bluetooth. Realice este ajuste si hay conectada una caja de conexión Bluetooth (KCE-300BT) y se va a utilizar la función Bluetooth. Para obtener más información, consulte el Manual de operación de la caja Bluetooth (KCE-300BT).

Ajuste ADAPTER si hay conectada una caja de conexión Bluetooth (KCE-300BT).

 El botón PHONE se puede utilizar únicamente si está conectada la caja Bluetooth opcional (KCE-300BT).

Preferencias de sonido

Activación y desactivación del subwoofer SUBW ON (ajuste inicial) / SUBW OFF

Cuando el subwoofer está activado, lleve a cabo los pasos que se muestran más adelante para ajustar el nivel de salida del subwoofer.

1 En el modo normal, pulse el codificador rotatorio (AUDIO) (sólo CDE-9874) o /AUDIO (sólo CDE-9872) varias veces para seleccionar el modo SUBW.

 $\begin{array}{l} {\rm SUBW} \to {\rm BASS} \to {\rm TREBLE} \to {\rm BAL} \to {\rm FADER} \to {\rm LOUD}^{*I} \\ \to {\rm DEFEAT} \to {\rm VOLUME} \to {\rm SUBW} \end{array}$

2 Para ajustar el nivel que desee, gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse y ✓ (sólo CDE-9872).

*1 Sólo CDE-9872.

Ajuste del sistema de subwoofer SUBW SYS 1 (ajuste inicial) / SUBW SYS 2

Seleccione SYS 1 o SYS 2 para obtener el efecto subwoofer deseado.

SUBW SYS 1: El efecto de subwoofer depende del ajuste principal de volumen.

SUBW SYS 2: El efecto de subwoofer es independiente del ajuste principal de volumen. Por ejemplo, incluso si el volumen está bajo, el subwoofer seguirá funcionando.

Preferencias visuales

Control de atenuación

DIM AUTO (ajuste inicial) / DIM MANUAL

Establezca el control DIMMER en AUTO para atenuar el brillo de la unidad con las luces del coche encendidas. Este modo resulta útil si cree que, tras ajustar el nivel de oscurecimiento de la unidad, aún brilla demasiado por la noche.

Ajuste de tipo de desplazamiento SCR TYPE1 / SCR TYPE2 (ajuste inicial)

Es posible seleccionar entre dos métodos de desplazamiento. Seleccione el tipo de desplazamiento que prefiera.

SCR TYPE1: Los caracteres se desplazan de derecha a

izquierda, uno por uno.

SCR TYPE2: Las palabras se escriben de izquierda a

derecha, de carácter en carácter. Cuando la pantalla está llena, se borra y el resto de palabras aparecen del mismo modo hasta que se hayan mostrado todas las palabras del título.

del título.

Ajuste del desplazamiento (TEXT SCR)

SCR AUTO / SCR MANU (ajuste inicial)

El reproductor de CD puede desplazarse por el disco y los nombres de pista grabados en discos CD-TEXT, así como por la información de texto de los archivos, nombres de carpetas y etiquetas MP3/WMA/AAC

SCR AUTO: La información de texto del CD, de los

nombres de carpetas y archivos y de las etiquetas se desplaza automáticamente.

SCR MANU: El visualizador se desplaza cuando se carga

un disco, cuando cambia una pista, etc.

 La unidad desplaza los nombres del texto del CD, los nombres de las carpetas, archivos y etiquetas.

Demostración

DEMO ON / DEMO OFF (ajuste inicial)

Esta unidad cuenta con una función de demostración que incluye visualización.

· Para salir del modo Demo, ajústelo en DEMO OFF.

MP3/WMA/AAC

Reproducción de datos MP3/WMA/AAC (PLAY MODE) CD-DA (ajuste inicial) / CDDA/MP3

Esta unidad puede reproducir CD que contengan datos tanto de CD como de MP3/WMA/AAC (creados en el formato Enhanced CD o CD Extra). Sin embargo, en algunos casos la reproducción de un CD en formato Enhanced CD puede resultar complicada. Para estos casos, puede seleccionar la reproducción de una sola sesión de datos de CD. Si un disco contiene datos de CD y MP3/WMA/AAC, la reproducción comenzará por la parte de datos de CD del disco.

CD-DA: Sólo es posible reproducir los datos de CD de la sesión 1.

CDDA/MP3: Pueden reproducirse datos de CD, archivos MP3/ WMA/AAC en modo mixto y discos multisesión.

 Realice este ajuste antes de insertar un disco. Si ya hay un disco insertado, quítelo primero.

Dispositivo externo

Activación y desactivación del modo Mute (INT MUTE) (sólo CDE-9874)

MUTE ON / MUTE OFF (ajuste inicial)

Si se conecta un dispositivo con función de interrupción, el sonido se silenciará automáticamente cada vez que se reciba la señal de interrupción del dispositivo.


Conexión a un amplificador externo (POWER IC) POW ON (ajuste inicial) / POW OFF

Al conectar un amplificador externo, la calidad del sonido mejora al desactivarse la fuente de alimentación del amplificador incorporado.

POW OFF: Utilice este modo cuando la salida de esta

unidad se utilice para conectar un amplificador externo. Con este ajuste, el amplificador interno principal de la unidad se apagará y no podrá accionar los altavoces.


CDE-9874:



CDE-9872:



POW ON: Los altavoces reciben la señal desde el amplificador incorporado.



 Cuando la salida está establecida en OFF, el sistema no produce ni reproduce ningún sonido.

Configuración del modo AUX+ SETUP AUX+ ON / AUX+ OFF (ajuste inicial)

Se puede conectar un dispositivo externo (un reproductor de música portátil, por ejemplo) al conector iPod Direct de esta unidad. Es necesario disponer de un cable de interfaz iPod Direct/RCA (opcional).

No se puede conectar un dispositivo de música portátil y un iPod al conector iPod Direct al mismo tiempo.

AUX+ ON: ajuste la opción en ON si hay conectado un

dispositivo portátil. Si se pulsa SOURCE/ y AUX+ se encuentra seleccionado, el sonido del

dispositivo portátil se recibe en la unidad.

AUX+ OFF: está ajustado en OFF cuando está conectado un

iPod.

Configuración del modo AUX NAME (sólo CDE-9874) AUXILIARY* (ajuste inicial) / TV / DVD / PORTABLE* / GAME


Puede cambiar la pantalla AUX NAME en el modo SETUP.

* Una vez finalizado el ajuste, AUX se mostrará en la unidad.


*2 Una vez finalizado el ajuste, PMD se mostrará en la unidad.

iPod® (opcional)

CDE-9874



CDE-9872



Mediante el cable de conexión ALPINE FULL SPEED[™] (KCE-422i) (vendido por separado) exclusivo, puede conectar un iPod[®] a esta unidad. Si la unidad está conectada mediante el cable, los controles del iPod no están operativos.

- Está ajustado AUX + SETUP a OFF cuando hay un iPod conectado (consulte "Configuración del modo AUX + SETUP" en página 17).
- Si se conecta la caja Bluetooth y un iPod al mismo tiempo, es importante desconectar el iPod de la caja Bluetooth al apagar el contacto (ACC en OFF) (sólo CDE-9874).

iPod que pueden utilizarse con esta unidad

- Puede utilizar la unidad con un iPod, iPod photo, iPod minis o iPod nano de cuarta generación y superior. Sin embargo, no puede utilizar iPod Shuffle.
- Los iPod de rueda táctil o de rueda de desplazamiento sin el conector de acople no se pueden conectar a la unidad.
- · La unidad se puede utilizar con los siguientes iPod.

iPod de cuarta generación

iPod de quinta generación

iPod photo

iPod mini

iPod nano de primera generación

iPod nano de segunda generación

 Si la unidad se utiliza con versiones de iTunes de iPod anteriores a la 7.1.0.59, no podemos garantizar un correcto funcionamiento y rendimiento.

Reproducción

- 1 Pulse **SOURCE**/ \oplus para cambiar al modo iPod.
- 2 Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar la canción deseada.

Retroceso rápido en la canción actual:

Mantenga pulsado I◀◀.

Para avanzar al principio de la siguiente canción:

Pulse ▶▶1.

Avance rápido en la canción actual:

Mantenga pulsado ▶►.

3 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II /ENT.

Si vuelve a pulsar ►/II /ENT volverá a activarse la reproducción.

- Si se reproducía una canción en el iPod mientras estaba conectado a la unidad, continuará reproduciéndose a partir del punto en que se interrumpió al desconectarse.
- Un episodio puede contener varios capítulos; para cambiar de capítulo, pulse I → o ► .

Búsqueda de la canción deseada

Un iPod puede contener cientos de canciones. Mediante el uso de información de etiqueta y la organización de las canciones en listas de reproducción, la función de búsqueda de la unidad puede buscar las canciones fácilmente.

Cada categoría musical tiene su propia jerarquía individual. Utilice el modo de búsqueda Lista de reproducción/Artista/Álbum/Canción/Podcast/Género/Compositor para restringir las búsquedas, según la tabla siguiente.

Jerarquía 1	Jerarquía 2	Jerarquía 3	Jerarquía 4
Lista de reproducción	Canción	_	_
Artista*	Álbum*	Canción	_
Álbum*	Canción		
Canción	_	_	_
Podcast	Episodio	_	_
Género*	Artista*	Álbum*	Canción
Compositor*	Álbum*	Canción	_

Por ejemplo: búsqueda por nombre de artista El ejemplo siguiente muestra cómo se realiza una búsqueda por ARTIST. Puede utilizarse otro modo de búsqueda para la misma operación, aunque la jerarquía será diferente.

- 1 Pulse Q/ESC para activar el modo de selección de búsqueda.
- 2 Gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse ∧ y ∨ (sólo CDE-9872) para seleccionar el modo de búsqueda por artista y, a continuación, pulse ►/|| /ENT.

 $\begin{array}{l} \mathsf{PLAYLIST} \leftrightarrow \mathsf{ARTIST} \leftrightarrow \mathsf{ALBUM} \leftrightarrow \mathsf{SONG} \leftrightarrow \mathsf{PODCAST} \\ \leftrightarrow \mathsf{GENRE} \leftrightarrow \mathsf{COMPOSER} \leftrightarrow \mathsf{PLAYLIST} \end{array}$

- 4 Gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse ∧ y ∨ (sólo CDE-9872) para seleccionar el álbum que desee y, a continuación, pulse ▶/|| /ENT.
- 5 Gire el codificador rotatorio (sólo CDE-9874) o pulse y (sólo CDE-9872) para seleccionar la canción que desee y, a continuación, pulse ►/II /ENT.
- Tras mantener pulsado >/|| /ENT por lo menos 2 segundos en cada jerarquía (salvo en CANCIÓN), todas las canciones de la jerarquía seleccionada se reproducirán.
- Tras seleccionar [ALL] en el modo de búsqueda con "*", mantenga pulsado ►/II /ENT por lo menos 2 segundos para reproducir todas las canciones en el iPod o el modo de búsqueda seleccionado.
- En el modo de búsqueda, si mantiene pulsado \(\frac{\(\mathbb{Z} \) (ESC durante, al menos, 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, el modo de búsqueda se cancela.
- Durante la reproducción en modo M.I.X. no se pueden realizar búsquedas.
- "NO SONG" aparecerá si no existen canciones en la lista de reproducción seleccionada en el modo de búsqueda PLAYLIST.
- "NO PODCAST" aparecerá si no existen datos de podcast en el iPod en el modo de búsqueda PODCAST.
- En función del iPod, la búsqueda por podcast no es compatible.
- Si se pulsa algún botón de memorización (del 1 al 6) en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para más información, consulte "Función de búsqueda directa" en página 19.

Búsqueda rápida (sólo CDE-9874)

Puede buscar una canción entre todas las canciones del iPod sin seleccionar ningún álbum, artista, etc.

- Mantenga pulsado \(\frac{\cappa_{\text{FSC}}}{\text{ESC}} \) durante, al menos, 2 segundos para activar el modo de búsqueda rápida.
- 2 Gire el codificador rotatorio para seleccionar la canción que desee.

Se reproducirá inmediatamente la canción que ha seleccionado.

- Mantenga pulsado Q/ESC durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 10 segundos.
- Si el iPod contiene muchas canciones, tardará algún tiempo en buscarlas.
- Si se pulsa algún botón de memorización (del 1 al 6) en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para más información, consulte "Función de búsqueda directa" en página 19.
- Esta función no estará active durante la reproducción en modo de repetición (RPT).

Función de búsqueda directa

Puede utilizar la función de búsqueda directa de la unidad para buscar álbumes, canciones, etc. de forma más eficaz. En el modo Lista de reproducción/Artista/Álbum/Canción/Podcast/Género/Compositor, encontrará cualquier canción rápidamente.

En el modo de búsqueda, pulse cualquier **botón de memorización (del 1 al 6)** para saltar rápidamente un porcentaje designado del contenido de la canción.

Ejemplo de búsqueda en modo Song:

Si el iPod contiene 100 canciones, estarán divididas en 6 grupos mediante porcentajes (que se muestran a continuación). Estos grupos se asignan a los botones de memorización (del 1 al 6).

Ejemplo 1:

Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia la mitad (50%) de la biblioteca: pulse el botón 4 para saltar hasta la canción 50 y gire el **codificador rotatorio** (sólo CDE-9874) o pulse \sim y \sim (sólo CDE-9872) para encontrar la canción que desea.

Ejemplo 2:

Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia el final (83%) de la biblioteca: pulse el botón 6 para saltar hasta la canción 83 y gire el **codificador rotatorio** (sólo CDE-9874) o pulse \sim y \sim (sólo CDE-9872) para buscar la canción deseada.

	Las 100 canciones (100%)					
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Botones de memorización	1	2	3	4	5	6
Canciones	Primera canción	17 ^a canción	33 ^a canción	50 ^a canción	67 ^a canción	83 ^a canción

Selección de Lista de reproducción/ Artista/Álbum/Género/Compositor

Se puede cambiar de un modo fácil la Lista de reproducción/Artista/Álbum/Género/Compositor.

Por ejemplo, si escucha una canción de un álbum seleccionado, el álbum se puede cambiar.

Pulse 1 ◀ o ▶ 2 para seleccionar la Lista de reproducción/Artista/Álbum/Género/Compositor que desee

- Si se ha utilizado el modo de búsqueda de canciones para seleccionar una canción, esta función no estará activa.
- Si se ha seleccionado un álbum durante la búsqueda de un artista, también pueden buscarse otros álbumes del mismo artista.
- Esta función no estará active durante la reproducción aleatoria (M.I.X.).

Reproducción aleatoria (M.I.X.)

La función aleatoria del iPod aparece como M.I.X. en esta unidad.

Reproducir álbumes de forma aleatoria:

Las canciones de cada álbum se reproducen en el orden correcto. Al finalizar todas las canciones de un álbum, se selecciona el siguiente álbum de forma aleatoria. El mismo proceso continúa hasta que se han reproducido todos los álbumes.

Reproducir canciones de forma aleatoria:

La reproducción aleatoria de canciones reproduce las canciones de una categoría seleccionada (lista de reproducción, álbum, etc.). Las canciones de dicha categoría se reproducen sólo una vez hasta que todas las canciones se hayan reproducido.

1 Pulse 5 🗆.

Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

\square M.I.X. \rightarrow	$M.I.X. \rightarrow$	(off)	\rightarrow	□ M.I.X.
(Reproducir	(Reproducir			
álbumes de forma	canciones de			
aleatoria)	forma aleatoria)			

2 Para cancelar la reproducción M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

 Si se ha seleccionado una canción en el modo de búsqueda por álbum antes de seleccionar la reproducción M.I.X., las canciones no se reproducirán de forma aleatoria aunque se haya seleccionado Reproducir álbum en forma aleatoria.

Reproducir todo de forma aleatoria:

La reproducción de todo de forma aleatoria reproduce todas las canciones del iPod de forma aleatoria. Las canciones no se vuelven a reproducir hasta que todas se han reproducido.

1 Pulse 6

Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

M.I.X.	\rightarrow	(off)	\rightarrow	M.I.X.
(Reprodu	icir todo	de		
forma ale	atoria)			

Para cancelar la reproducción M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

 Si Shuffle ALL está seleccionado, se cancelan las canciones seleccionadas que se reprodujeron en el modo de búsqueda.

Repetición de reproducción

Sólo está disponible la opción de repetición única para el iPod.

Repetición única:

Una sola canción se reproduce de forma repetida.

1 Pulse \bigcirc 4.

Se reproducirá repetidamente la canción.

- Para cancelar el modo de repetición, seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.
- Durante la reproducción en modo de repetición, no se podrán seleccionar más canciones pulsando | ◀ o ▶ ▶ l.

Visualización de texto

Puede visualizar la información de la etiqueta de una canción en el reproductor iPod.

Pulse VIEW.

Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará.

 Si TEXT SCR está ajustado en SCR MANU, pulse VIEW y manténgalo presionado durante, al menos, 2 segundos para que el texto se desplace de una sola vez.

NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO \to NÚM. PISTA/RELOJ \to NOMBRE ARTISTA* \to NOMBRE ÁLBUM* \to TÍTULO CANCIÓN* \to NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO

- * Información de etiquetas Aparece "ARTIST"/"ALBUM"/"SONG" si no hay información de etiqueta disponible.
- Sólo se pueden mostrar caracteres alfanuméricos (ASCII).
- Si el nombre del artista, álbum o canción creados en iTunes tiene demasiados caracteres, es posible que no se reproduzcan las canciones cuando estén conectadas al adaptador. Por tanto, se recomienda un máximo de 250 caracteres. El número máximo de caracteres de la unidad principal es 64 (64 bytes).
- Es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.
- Aparece "NO SUPPORT" cuando la información del texto no sea compatible con esta unidad.

Información

En caso de dificultad

Si surge algún problema, apague la unidad y vuelva a encenderla. Si la unidad sigue sin funcionar correctamente, compruebe los puntos que aparecen en la lista siguiente. Esta guía le ayudará a aislar el problema si la unidad no funciona. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

Cuestiones básicas

En la pantalla no aparece ningún elemento o función.

- La llave de encendido del automóvil está en OFF.
 - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.
- Las conexiones del conductor de alimentación (rojo) y el conductor de batería (amarillo) no son adecuadas.
 - Compruebe las conexiones del conductor de alimentación y el conductor de batería.
- · Fusible quemado.
 - Compruebe el fusible de la unidad. Si fuera necesario, cámbielo por otro del valor apropiado.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
 - Presione el interruptor RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.

Radio

No se recibe ninguna emisora.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
 - Asegúrese de que la antena está correctamente conectada; cambie la antena o el cable si es necesario.

No se pueden sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Se encuentra en un área de recepción débil.
 - Compruebe si el sintonizador está en el modo DX.
- Si se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
 - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.

La emisión es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- · La antena está mal conectada a tierra.
 - Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.

CD

El reproductor de CD no funciona.

- Se encuentra por encima del rango de temperatura para CD, de +50 °C (+120 °F).
 - Deje que se enfr\(\text{ie}\) la temperatura en el interior (o en el maletero) del veh\(\text{iculo}\).

El sonido de reproducción de un CD oscila.

- · Condensación de humedad en el módulo de CD.
 - Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).

No es posible insertar CD.

- Ya hay un CD en el reproductor de CD.
 - Expulse el CD y retírelo.
- · El CD no está correctamente insertado.
 - Asegúrese de insertar el CD de acuerdo con las instrucciones de la sección Funcionamiento del reproductor de CD.

El CD no avanza ni retrocede.

- · El CD está dañado.
 - Extraiga el CD y tírelo. La utilización de un CD dañado en la unidad podría averiar el mecanismo.

El sonido salta debido a las vibraciones.

- Montaje inadecuado de la unidad.
 - Vuelva a montar la unidad firmemente.
- · El disco está muy sucio.
 - Limpie el disco.
- El disco está rayado.
- Cambie el disco.
- · La lente del transductor está sucia.
 - No utilice cualquier disco limpiador de lentes disponible en el mercado. Consulte con su distribuidor de Alpine más cercano.

El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o rayado.
 - Limpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.

Aparece Error (sólo reproductor de CD integrado).

- · Error mecánico.
 - Pulse
 . Una vez que desaparezca la indicación de error, introduzca de nuevo el disco. Si el problema no desaparece mediante la solución mencionada, consulte con el proveedor Alpine más próximo.

No es posible reproducir el CD-R/CD-RW.

- No se ha realizado la sesión de cierre (finalización).
 - Finalice el disco y vuelva a intentar reproducirlo.

MP3/WMA/AAC

Los archivos MP3, WMA o AAC no se reproducen.

- Se ha producido un error de escritura. El formato de MP3/ WMA/AAC no es compatible.
 - Compruebe que el MP3/WMA/AAC se ha grabado en un formato compatible. Consulte "Acerca de MP3/WMA/AAC" (páginas 10-11) y vuelva a grabar en el formato compatible con este dispositivo.

Audio

No sale el sonido por los altavoces.

- La unidad no recibe señal del amplificador interno.
 - POWER IC está en "POW ON" (página 16).

iPod

El iPod no puede reproducir y no emite ningún sonido.

- · El iPod no se ha reconocido.
 - Reinicie esta unidad y el iPod. Consulte "Puesta en funcionamiento inicial del sistema" (página 6). Para reiniciar el iPod, consulte el Manual del propietario del iPod.

Indicaciones para el reproductor de CD

HI TEMP

- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
 - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva al rango de funcionamiento normal.

NO DISC

- No se ha insertado ningún CD.
 - Inserte un CD.
- Aunque hay un disco introducido, aparece la indicación "NO DISC" y la unidad no reproduce ni expulsa el disco.
 - Extraiga el disco siguiendo estos pasos:
 - Presione el botón ▲ y manténgalo presionado durante, al menos, 2 segundos.
 - Si el disco no se expulsa, consulte a un distribuidor de Alpine.

ERROR

- · Error del mecanismo.
 - 1) Presione el botón
 yexpulse el CD.
 Si el disco po solo consulto o su distribuidor. Alai
 - Si el disco no sale, consulte a su distribuidor Alpine.
 - Si la indicación de error no desaparece después de expulsar el CD, vuelva a pulsar el botón ▲.
 Si la indicación de error no desaparece después de pulsar el
 - Si la indicación de error no desaparece después de pulsar el botón riangle unas cuantas veces, consulte a su distribuidor Alpine.
- Cuando aparece "ERROR":
 - Si no se puede expulsar el disco presionado el botón ♠, presione el interruptor RESET (consulte página 6) y presione el botón ♠ de
 - Si el disco no se expulsa, consulte a un distribuidor de Alpine.

PROTECT

- Se ha reproducido un archivo WMA con protección contra copias.
 - Sólo es posible reproducir archivos sin protección contra copias.

UNSUPORTED

- Se utiliza un índice de muestreo/velocidad de bits no compatible con la unidad.
 - Utilice un índice de muestreo/velocidad de bits compatible con la unidad.

Indicación para el modo iPod

NO IPOD

- · El iPod no está conectado.
 - Verifique que el reproductor iPod esté debidamente conectado (consulte "Conexiones").
 - Compruebe que el cable no esté doblado en exceso.

NO SONG

- El reproductor iPod no contiene ninguna canción.
 - Descargue canciones en el reproductor iPod y conéctelo a la unidad.

ERROR-01

- Error de comunicación.
 - Apague la llave de contacto y ajuste la unidad en ON de nuevo.
 - Compruebe la pantalla volviendo a conectar el reproductor iPod y la unidad mediante el cable de iPod.

ERROR-02

- Se debe a que la versión de software del iPod no es compatible con la unidad.
 - Actualice la versión de software del iPod a una compatible con la unidad.

Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR FM

Rango de sintonía 87,7-107,9 MHz

Sensibilidad útil en modo 9,3 dBf (0,8 µV/75 ohmios)

monoaural

Sensibilidad de silenciamiento de 13,5 dBf (1,3 µV/75 ohmios)

50 dB

Selectividad de canal alternativo 80 dB Relación de señal de ruido 65 dB Separación estéreo 35 dB Relación de captura 2,0 dB

SECCIÓN DE SINTONIZACIÓN DE AM

Rango de sintonía 530-1.710 kHz Sensibilidad (Norma IEC) 22,5 μV/27 dB

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

Respuesta de frecuencia 5-20.000 Hz (±1 dB) Fluctuación y trémolo (% WRMS) Por debajo de los límites

medibles

Distorsión armónica total 0,008% (a 1 kHz) Gama dinámica 95 dB (a 1 kHz)

Relación de señal de ruido 105 dB

Separación de canales 85 dB (a 1 kHz)

RECEPCIÓN

Longitud de onda 795 nm Potencia de láser CLASS I

GENERAL

Alimentación 14,4 V CC

(11-16 V margen permisible)

Salida de alimentación 16 W RMS × 4*

- * Calificaciones del amplificador primario de acuerdo con la norma CEA-2006
- Salida de alimentación: medida a 4 ohmios $y \le 1\%$ THD+N
- Señal/Ruido: 80 dBA (referencia: 1 W en 4 ohmios)

Tensión de salida de 2 V/10 k ohmios

preamplificación máxima

Graves $\pm 14 \text{ dB a } 100 \text{ Hz}$ Agudos $\pm 14 \text{ dB a } 10 \text{ kHz}$

Peso 1,5 kg

TAMAÑO DEL CHASIS

 Anchura
 178 mm

 Altura
 50 mm

 Profundidad
 161 mm

TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL

Anchura

CDE-9874 170 mm CDE-9872 170 mm

Altura

CDE-9874 46 mm CDE-9872 46 mm

Profundidad

CDE-9874 25 mm CDE-9872 18 mm

Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ubicación y conexiones

Antes de instalar o conectar la unidad, lea atentamente lo siguiente y las páginas 3 a 5 de este manual para emplearla adecuadamente.



REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE.

Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA.

De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR.

Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS.

Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS.

Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.

Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y provocar un incendio, etc.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

NO INSTALE EL EQUIPO EN LUGARES QUE PUEDAN INTERFERIR Con la operación del vehículo, como el volante de Dirección o la caja de cambios de velocidad.

Esto podría obstaculizar la visibilidad y dificultar el movimiento, etc. y provocar accidentes graves.

IMPORTANTE

Anote el número de serie de la unidad en el espacio proporcionado a continuación y consérvelo como registro permanente. El número de serie impreso o grabado se encuentra en la base de la unidad.

⚠ Prudencia

CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES.

El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE.

Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO.

Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los rafles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable.

NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO.


Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse.

Precauciones

- Asegúrese de desconectar el cable del polo (–) de la batería antes de instalar su CDE-9874/CDE-9872. Esto reducirá las posibilidades de averiar la unidad en caso de cortocircuito.
- Asegúrese de conectar los conductores con clave de colores según el diagrama. Unas conexiones incorrectas pueden ocasionar un mal funcionamiento de la unidad o pueden dañar el sistema eléctrico del vehículo.
- Cuando haga las conexiones al sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta los componentes que vienen instalados de fábrica (como un computador incorporado, por ejemplo). No conecte a estos conductores para proporcionar alimentación a esta unidad. Al conectar el CDE-9874/CDE-9872 a la caja de fusibles, asegúrese de que el fusible designado para el circuito del CDE-9874/CDE-9872 sea del amperaje adecuado. De lo contrario, la unidad y/o el vehículo podrán sufrir daños. Cuando tenga dudas, consulte a su distribuidor Alpine.
- El CDE-9874/CDE-9872 emplea conectores hembra tipo RCA para la conexión de otras unidades (ej.: amplificador) equipadas con conectores RCA. Algunas veces será necesario usar un adaptador para la conexión de otras unidades. En este caso, hágase asesorar por su distribuidor autorizado Alpine.
- Asegúrese de conectar los cables negativos (-) de altavoces al terminal de altavoces (-). Nunca conecte los cables de altavoces de los canales derecho e izquierdo uno a otro, ni tampoco a la carrocería del vehículo.

NÚMERO DE SERIE FECHA DE:
INSTALACIÓN:
INSTALAD ORLUGAR DE:
ADQUISICIÓN:

Instalación





Precaución

Cuando instale esta unidad en el vehículo, no extraiga el panel frontal desmontable.

Si lo hace durante la instalación, podría presionar demasiado y deformar la placa de metal que lo sujeta.


 Monte la unidad principal en un ángulo de 35 grados en relación con el plano horizontal, desde atrás hacia adelante.





* Si el manguito de montaje instalado en el salpicadero está flojo, las placas de presión pueden doblarse un poco para solventar el problema.

Extraiga el manguito de montaje de la unidad principal (consulte "Extracción" en la página 25).



Refuerce la unidad principal con la cinta de montaje metálica (no suministrada). Fije el cable de tierra de la unidad en un punto metálico desnudo con un tornillo (*¹) ya fijado al chasis del vehículo.

 Para el tornillo con la marca "*2", utilice un tornillo adecuado para la ubicación de montaje elegida.

Conecte cada conector de entrada del amplificador al conector de salida correspondiente de la parte trasera del CDE-9874/CDE-9872. Conecte el resto de los conectores del CDE-9874/CDE-9872 de acuerdo con las instrucciones descritas en la sección CONEXIONES.

3 Deslice el CDE-9874/CDE-9872 hacia el interior del salpicadero hasta que escuche un chasquido. Eso permite asegurarse de que la unidad queda correctamente fijada y no se salga accidentalmente del salpicadero. Instale el panel frontal desmontable.


Extracción


- 1. Extraiga el panel frontal desmontable.
- Inserte las llaves de soporte en la unidad, a lo largo de las guías de cada lado. Ahora puede extraer la unidad del manguito de montaje.



3. Tire de la unidad hacia fuera y manténgala desbloqueada mientras lo hace.


<VEHÍCULO JAPONÉS>





Fije el cable de tierra de la unidad en un punto metálico desnudo con un tornillo $(*^3)$ ya fijado al chasis del vehículo.

Conexiones



 ^{*}I si el altavoz de subgraves se ajusta a OFF: la salida proviene de los altavoces traseros. Cuando el modo Subwoofer está ajustado en ON: la salida procede del Subwoofer.
 *I si el altavoz de subgraves se ajusta a OFF: la salida proviene de los altavoces delanteros. Cuando el modo Subwoofer está ajustado en ON: la salida procede del Subwoofer.
 Para obtener más información sobre la activación y desactivación del subwoofer, consulte "Activación y desactivación del subwoofer" en la página 16.

1 Receptáculo de la antena

2 Cable para antena eléctrica (Azul)

Si es necesario, conecte este cable al terminal +B de la antena eléctrica.

 Este cable sólo debe utilizarse para controlar la antena eléctrica del vehículo. No lo utilice para encender un amplificador o un procesador de señales, etc.

3 Toma de conexión remota (Azul/blanco)

Conecte este cable al cable de control remoto del amplificador o del procesador de señal.

Cable de entrada de interrupción audio (Rosa/negro) (sólo CDE-9874)

Conecte este conector a la salida de interconexión de audio de un teléfono móvil que ofrezca cortocircuitación a tierra al recibir una llamada.

⑤ Cable de iluminación (Naranja)

Este cable puede conectarse al cable de iluminación del grupo de instrumentos del automóvil. De esta forma se permitirá que la luz de fondo de esta unidad se atenúe cuando las luces del vehículo estén encendidas.

Cable de alimentación con interruptor (Encendido) (Rojo)

Conecte este cable a un terminal abierto de la caja de fusibles del vehículo o a otra fuente de alimentación no utilizada que genere una potencia de (+) 12 V sólo cuando el contacto esté encendido o en posición auxiliar.

7 Cable de la batería (Amarillo)

Conecte este cable al borne positivo (+) de la batería del vehículo

(8) Cable de tierra (Negro)

Conecte este cable a una buena toma de tierra del vehículo. Asegúrese de realizar la conexión sólo en el metal y de que quede perfectamente sujeto utilizando el tornillo de chapa de metal incorporado.

- 9 Conector de alimentación de energía
- ① Cable de salida del altavoz delantero derecho (+) (Gris)
- (1) Cable de salida del altavoz delantero derecho (-) (Gris/negro)
- ① Cable de salida del altavoz trasero derecho (-) (Violeta/negro)
- (3) Cable de salida de altavoz derecho trasero (+) (Violeta)

- (4) Cable de salida de altavoz izquierdo trasero (+) (Verde)
- (5) Cable de salida del altavoz trasero izquierdo (-) (Verde/negro)
- Gable de salida del altavoz delantero izquierdo (–) (Blanco/negro)
- Cable de salida de altavoz izquierdo delantero (+) (Blanco)
- 18 Portafusibles (10A)
- ① Conectores RCA delanteros de salida (sólo CDE-9874)

ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).

- Conectores RCA traseros/subwoofer de salida (sólo CDE-9874)
- ② Conectores RCA delanteros/subwoofer de salida (sólo CDE-9872)

ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).

21 Prolongador eléctrico RCA (vendido por separado)

22 Conector directo del iPod

Señales de control de iPod.
Conectar a un iPod (o a una caja Bluetooth opciona I (sólo CDE-9874)). Para utilizar un teléfono móvil con función manos libres, se debe conectar una caja Bluetooth. Para obtener más información sobre la conexión, consulte el Manual del propietario de la caja Bluetooth. También se puede conectar a un dispositivo externo (un reproductor portátil, por ejemplo) mediante el cable de interfaz iPod Direct/RCA (se vende por separado).

* Consulte "Configuración del modo AUX+ SETUP" (página 17).

AUX+ ON: Cuando el dispositivo externo está conectado. AUX+ OFF: Cuando un iPod está conectado.

23 Cable de conexión FULL SPEEDTM (KCE-422i) (vendido por separado)

24 Terminal de entrada AUX (sólo CDE-9874)

Esta terminal permite recibir sonido desde un dispositivo externo (como un reproductor portátil), utilizando un cable de convertidor disponible en el mercado.

Para evitar ruidos externos en el sistema de audio.

- Coloque la unidad y pase los cables a 10 cm por lo menos del conjunto de cables del automóvil.
- Mantenga los conductores de la batería lo más alejados posible de otros cables.
- Conecte el conductor de puesta a masa con seguridad a un punto metálico desnudo (si es necesario, elimine la pintura, suciedad o
 grasa) del chasis del automóvil.
- Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine ofrece distintos supresores de ruido; póngase en contacto con él para obtener más información.
- Su proveedor Alpine conoce la mejor forma de evitar el ruido. Solicítele más información.